# Руководство по эксплуатации периферийных модулей

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72 Астана +7(7172)727-132 Белгород (4722)40-23-64 Брянск (4832)59-03-52 Владивосток (423)249-28-31 Вологорад (844)278-03-48 Вологда (8172)26-41-59 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89 Иваново (4932)77-34-06 Ижевск (3412)26-03-58 Казань (843)206-01-48 Калининград (4012)72-03-81 Калуга (4842)92-23-67 Кемерово (3842)65-04-62 Киров (8332)68-02-04 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Курск (4712)77-13-04 Липецк (4742)52-20-81 Магнитогорск (3519)55-03-13 Москва (495)268-04-70 Мурманск (8152)59-64-93 Набережные Челны (8552)20-53-41 Нижний Новгород (831)429-08-12 Новокузнецк (3843)20-46-81 Новосибирск (383)227-86-73 Орел (4862)44-53-42 Оренбург (3532)37-68-04 Пенза (8412)22-31-16 Пермь (342)205-81-47 Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Рязань (4912)46-61-64 Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Смоленск (4812)29-41-54 Сочи (862)225-72-31 Ставрополь (8652)20-65-13 Тверь (4822)63-31-35 Томск (3822)98-41-53 Тула (4872)74-02-29 Тюмень (3472)74-02-29 Тюмень (3452)66-21-18 Ульяновск (8422)24-23-59 Уфа (347)229-48-12 Челябинск (351)202-03-61 Череповец (8202)49-02-64 Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.intsys.nt-rt.ru || эл. почта: mtx@nt-rt.ru

# Содержание

Введение	6
1. Краткое описание и рекомендации по установке плат расширения	7
1.1. Устройство печати протоколов на принтер (УПП)	8
1.2. Плата интерфейса USB	8
1.3. Платы интерфейса RS-485	8
1.4. Плата интерфейса LonWorks	
1.5. Плата токовых выходов (ПТВ)	9
1.6. Плата GSM модема ПСМ-300	9
1.7. Молуль переноса данных (МПД)	
18 Плата регулирования	10
19 Плата лискретных вхолов (Din8)	10
1 10 Планируемые к выпуску платы расширения	10
1 11 Устройство полключения плат расширения (УППР)	10
<ol> <li>Руковолство по эксплуатации устройства печати протоколов на принтер ()</li> </ol>	УПП) 11
2. Гуководетво на оконсултации устронотва не или протоконов на принтер (л. 21. Назначение УПП	11
2.1. Пазна юпис у ПП 2.2. Установка VПП в системный блок	11
2.2. установка у ПП в спетемпын олок	12
2.3. 1 uootu e menio $3.1112.3.1$ Переход к пункту меню «Печать»»	12
2.5.1. Переход к пункту метно «не нать» //	12
2.5.2. Hubin ugha no nyintrum monto	13
2.5.5. <b>D</b> BOOD HOMEPA $35.4$ $34.6$ $10$	
2.4. I doola c hynkramu Meno	13
2.4.1. Содержимое пункта меню «печать»	13 17
2.5. Габота с оланками печати	17 17
2.5.1. The point of an even we have the former former to the former form	/ 1 ب ۱۷
2.5.2. Типы оланков, используемые при печати данных	10
2.5.2.1. DJAHK 1	10 10
2.5.2.2. DJIAHK 2.	
2.5.2.5. DJIAHK 5	20
2.5.2.4. DJAHK 4.	
2.5.2.5. DJIAHK 5.	
2.5.5. Инструкция по редактированию и загрузке оланков печати в эне	ргонезависимую
Память УПП.	
2.5.3.1. Назначение программы МК I CLptForms	
2.5.3.2. Последовательность деиствии при редактировании и загрузн	се оланков печати в
энергонезависимую память УПП	
2.5.3.3. Редактирование фаилов, которые содержат ESC-последовате	ельности для
управления принтером	
2.6. Инструкция по установке на ПК и настроике программного обеспече	ния, неооходимого
для загрузки бланков печати в УШТ.	
3. Руководство по эксплуатации платы интерфейса USB	
3.1. Назначение	
3.2. Необходимые условия для правильной работы СБ, оснащенного платой	USB, c
флэш-дисками.	
3.3. Установка платы интерфейса USB	
3.4. Перенос данных на ПК с помощью USB флэш-диска	
3.5. Восстановление флэш-диска.	
4. Руководство по эксплуатации платы RS485E	
4.1. Назначение	
4.2. Установка платы RS485E	
4.3. Особенности платы RS485E	
4.4. Работа по протоколу MODBUS	

	4.4.1.	Отклонения от стандарта.	35
	4.4.2.	Кодирование данных	35
	4.4.3.	Используемая модель данных.	35
	4.4.4. P	аспределение регистров (holding registers) в памяти	
	4.4.5.	Реализованные функции протокола MODBUS	
	4.4.6. У	становка адреса в сети MODBUS из меню	
	4.4.7.	Настройка скорости обмена платы RS485E	
	4.4.8.	Описание программы Intelpribor Modbus Protocol Tester	40
5.	Руково,	цство по эксплуатации преобразователя интерфейса RS-485/RS-232	47
	5.1. Ha	значение	47
	5.2. Te	хнические характеристики	47
	5.3. Cx	емы подключения	
	5.4. Py	ководство по монтажу преобразователя RS-485/RS-232	49
6.	Руково,	цство по эксплуатации платы интерфейса LonWorks	50
	6.1. Ha	значение	50
	6.2. Co	став и устройство платы интерфейса LonWorks	50
	6.3. Xa	рактеристики платы интерфейса LonWorks	50
	6.3.1.	Технические характеристики	50
	6.3.2.	Условия эксплуатации.	
	6.4. Ilc	дготовка платы интерфейса LonWorks к работе	
_	6.5. Ce	тевые переменные	
7.	Руково,	цство по эксплуатации платы токовых выходов (ПТВ)	
	7.1. Ha	значение платы токовых выходов	
	7.2. Устан	ювка ПТВ в системный олок	
	7.3. IIC	дключение внешних кабелеи к выходам ПТВ	
	7.4. Pa		
	/.4.1. 7.4.2	Переход к пункту меню «токовые выходы»»	
	7.4.2. 7.4.2	Павигация по меню пто в такорого разконо из мощо ПТР	
	7.4.3. 7.4.4	Настройка нараметров токового выхода из меню пт В.	
8	/.4.4. Durcopo	Пастроика параметров токового выхода с помощью компьютера	
0.	туково, 81 На	цетво по эксплуатации платы Обічі модема пели-500	
	82 Co	став комплекта поставки ПСМ-300	
	0.2. Со 83 Vстан	овка ПСМ-300 в системный блок	
	8.3. эсгаг 8.4 Ин	ликания функционирования ПСМ-300	
	8.5. Считі	лвание архивных данных теплоучета с удаленного теплосчетчика	63
9	Руково	аство по эксплуатации молуля переноса данных (МПЛ)	
	91 Ha	значение	64
	92 Te	хнические характеристики	64
	9.3. Считі	лвание ланных из в МПЛ	
	94 Инли	кания на лисплее СБ при считывании ланных в МПЛ	65
	9.5. Сч	итывание данных из МПД в персональный компьютер (ПК)	
10	. Руко	водство по эксплуатации платы регулирования	
	10.1.	Назначение.	68
	10.2.	Общая схема применения платы регулирования	69
	10.3.	Устройство платы регулирования	70
	10.4.	Источник питания платы регулирования.	72
	10.4.1.	Состав и устройство ИП платы регулирования	72
	10.4.2.	Характеристики ИП платы регулирования	72
	10.4.3.	Назначение ИП платы регулирования	72
	10.4.4.	Монтаж ИП платы регулирования	72
	10.5.	Коммутатор КН-2.	73

10.5.1	. Назначение коммутатора.	73
10.5.2	. Состав и устройство коммутатора.	73
10.5.3	. Характеристики коммутатора.	75
10.5.4	. Монтаж коммутатора.	75
10.6.	Схемы тепловых пунктов для использования платы регулирования	76
10.7.	Методы регулирования (управление регулирующим клапаном).	77
10.8.	Управление циркуляционными насосами.	78
10.9.	Защита параметров регулирования от несанкционированного изменения	79
10.10.	Работа с меню платы регулирования	79
11. Рук	оводство по эксплуатации платы дискретных входов (Din8)	89
11.1.	Назначение.	89
11.2.	Состав и устройство платы дискретных входов	89
11.3.	Характеристики платы дискретных входов.	89
11.4.	Подготовка платы дискретных входов к работе	90
12. Рук	оводство по эксплуатации устройства подключения плат расширения (УППР)	91
12.1.	Назначение	91
12.2.	Необходимые условия для правильной работы УППР	91
12.3.	Технические характеристики	92
12.4.	Схемы подключения	93
12.5.	Руководство по монтажу УППР	94

## Перечень принятых обозначений и сокращений

- ИМ измерительный модуль.
- МП материнская плата.
- МПД модуль переноса данных.
- ППА плата просмотра архива.
- ПР плата расширения.
- **ПРТ** плата регулирования температуры теплоносителя.
- ПТВ плата токовых выходов.
- СБ системный блок.
- УПП устройство печати протоколов на принтер.
- УППР устройство подключения плат расширения.
- **УУ** узел учёта.
- **Din8** плата дискретных входов

## Введение

Теплосчётчик выполнен по принципу «открытой» системы. Пользователю предоставляется возможность добавлять в его состав различные устройства, расширяющие функциональные возможности счётчика. Для этого на материнской плате СБ предусмотрены стандартные разъёмы (слоты), на которые выведен последовательный канал обмена с центральным процессором материнской платы. В эти слоты могут быть вставлены платы расширения (ПР), реализующие дополнительные функции, необходимые потребителю (печать протоколов на принтере, запись архива данных на USB флэш-диск, выдачу значений текущих измеряемых параметров теплосчётчика в виде стандартных сигналов токовых выходов с диапазонами 0-5, 0-20 или 4-20 мА, управление насосами и задвижками в системе регулирования и т.д.), или реализующие дополнительные интерфейсы для связи с внешними устройствами или удаленным компьютером (интерфейс RS-485 с поддержкой протокола Modbus и интерфейс LonWorks, беспроводные радио или GSM каналы связи и др.). В базовой комплектации теплосчётчик оснащен минимально необходимыми для современного прибора средствами ввода-вывода: многострочный дисплей с клавиатурой, компьютерный последовательный порт и совмещенный с ним интерфейс RS-485. Добавление дополнительных ПР во введенный в эксплуатацию теплосчетчик не требует ни обновления программного обеспечения в нем, ни размонтирования прибора для каких либо аппаратных доработок.

На каждой материнской плате установлены шесть 18-ти контактных универсальных слотов. В составе слотов предусмотрены гальванически отвязанные от сети и прочих цепей теплосчётчика контакты маломощного источника питания, что обеспечивает необходимую изоляцию при объединении в одной системе приборов с различными источниками электропитания. Процессор ПР может обмениваться с центральным процессором на МП по гальванически изолированным каналам последовательного обмена, выходящим на контакты каждого слота. Этим обеспечивается возможность быстрой передачи необходимых для работы платы расширения или внешнего устройства данных из архива и/или текущих результатов измерений. По этому же каналу предусмотрена связь с дисплеем и клавиатурой, подключенными центральному процессору материнской платы. Это дает возможность создавать непосредственно в платах расширения подменю любой сложности для настройки и ввода параметров в эти платы. Передача управления в такие подменю осуществляется из специального пункта меню. Система построена так, что платы расширения имеют возможность чтения данных теплосчетчика, но никак не влияют на его функции учета.

Платы расширения, установленные в слоты на МП, не имеют выхода на группы клеммников на плате подключений СБ, так как представляют собой законченные устройства. Клеммные блоки для подключения линии связи с внешними устройствами, если ПР реализует интерфейс связи, или входных/выходных сигналов, если она реализует другое устройство, располагаются непосредственно на ПР. Исключением являются платы *ПР USB* специализированный разъем USB которой располагается на МП, и *ПР УПП* разъем которой для подключения принтера необходимо закрепить на корпусе системного блока.

Кроме плат расширения выпускаются также и реализующие дополнительные сервисные функции внешние модули, например модуль переноса данных, позволяющий считывать данные архивов из по имеющемуся в минимальной комплектации СБ интерфейсу RS-232.

В связи с постоянной работой по усовершенствованию плат расширения и внешних модулей в их конструкцию и программное обеспечение могут быть внесены изменения.

Внимание! Настоящее описание касается ПР версий v4 и выше, предназначенных для СБ с материнской платой версии v4 и выше (<u>с шестью универсальными слотами</u> одинакового размера). Универсальные слоты позволяют использовать в СБ по несколько одинаковых плат одновременно, что было невозможно ранее. Не следует вставлять в эти слоты платы расширения старой конструкции (с прорезью-ключом между контактами краевого разъема ПР) во избежание выхода их из строя.

## 1. Краткое описание и рекомендации по установке плат расширения

К работам по установке и обслуживанию плат расширения допускаются лица, имеющие необходимую квалификацию и ознакомленные с их эксплуатационной документацией и документацией теплосчетчика.

Ниже даны краткое описание и рекомендации по установке в настоящее время плат расширения и функционально связанных с ними устройств. Расположение слотов на материнской плате системного блока СБ-04 приведено ниже (см. Рисунок 1.1).

Все платы расширения равнозначны и могут быть установлены в любые разъемы материнской платы, кроме ПР УПП, которая вставляется только в разъем XS5, и ПР USB, которая вставляется только в разъем XS6.

Внимание! Установка и снятие плат расширения должно производиться при отключенном питании системного блока, «горячая» установка может привести к сбоям или повреждению аппаратуры.

После установки ПР в слот МП она фиксируется одним винтом или двумя винтами M3x6 (в зависимости от конструктивного исполнения ПР) в системном блоке .



Рисунок 1.1

Для использования плат расширения с упрощенным системным блоком СБ-05, который не имеет слотов для их установки, или при необходимости работы ПР на удалении от СБ-04 применяется специальное устройство подключения плат расширения – УППР. Оно представляет собой слот для подключения плат расширения теплосчетчика, размещенный в отдельном корпусе и оснащенный интерфейсами RS-485 и RS-232 для связи с СБ.

В меню теплосчетчика имеется столбец, содержащий входы в меню плат расширения. Первый пункт данного меню – «Просмотр архивов», присутствует всегда, независимо от наличия ПР, так как данная функция входит в состав базового программного обеспечения.

Наличие других строк в данном пункте меню зависит от присутствия ПР и наличия у них меню.

## 1.1. Устройство печати протоколов на принтер (УПП)

УПП предназначено для печати данных, содержащихся в архивах теплосчётчика, на русифицированном матричном принтере, поддерживающем систему команд Epson. Принтер подключается с помощью кабеля типа Centronics к разъему УПП закрепленному на СБ.

Плата УПП устанавливается в слот расширения XS5 материнской платы CБ .

При включении питания системного блока УПП будет автоматически обнаружено процессором материнской платы, после чего станет возможным печать протоколов с помощью матричного принтера. Методика формирования задания для вывода на печать описана в соответствующем разделе данного руководства.

## 1.2. Плата интерфейса USB

Съём данных, накопленных теплосчётчиком, может осуществляться разными способами. Простейший из них – считывание архива на USB флэш-диск непосредственно с системного блока. На правой боковой стенке корпуса СБ имеется разъём USB, для его обслуживания в слот XS6 материнской платы системного блока исполнения СБ-04 необходимо установить плату интерфейса USB. <u>ВНИМАНИЕ!</u> В отличие от большинства других плат расширения, эта плата предназначена **только для слота XS6**.

Плата интерфейса USB обеспечивает опознавание момента подключения флэш-диска и последующую автоматическую запись на него полной копии архива теплосчётчика. Обычно этот процесс занимает около минуты. Файл копии архива, создаваемый на флэш-диске, снабжён привязкой к моменту съёма и номеру системного блока, что упрощает последующее упорядочивание полученных данных. Считывание архивов с флэш-диска и обновление базы данных теплового учёта происходит под управлением соответствующего программного обеспечения, которое должно быть установлено на компьютере диспетчерского пункта.

# 1.3. Платы интерфейса RS-485

Плата RS485E предназначена для обеспечения работы в составе информационной сети с интерфейсом RS-485. Соответствующая ПР устанавливается в любой свободный слот расширения XS1-XS6 материнской платы теплосчётчика или в УППР. Количество подключённых к одной линии связи теплосчётчиков может достигать 128, а расстояние между ведущими информационный обмен узлами сети не должно превышать 1200 м. Для согласования линии связи интерфейса RS-485 на ПР RS485E, установленной в последнем (крайнем) на линии системном блоке, необходимо включить (т.е. установить в положение *ON*) переключатель *SA2-3 (120R)*.

Работа платы RS485E не зависит от подключения внешних устройств к интерфейсу RS-232 системного блока. Это позволяет реализовать независимые сети, например: проводную (с использованием интерфейса RS-485) и беспроводную (с использованием внешнего GSM модема, подключенного к RS-232), либо производить наладочные работы с теплосчетчиком, подключив компьютер к интерфейсу RS-232, не блокируя его работу в сети RS-485.

Если при организации сети требуется преобразование интерфейса RS-485 в RS-232 (и обратно), то рекомендуется использовать преобразователь интерфейсов RS-485/RS-232. Подробное описание конфигурации соединений сети для этого случая приводится в последующих разделах данного руководства.

Плата RS485E поддерживает обмен данными как по собственному протоколу , так и по протоколу **Modbus RTU**.

# 1.4. Плата интерфейса LonWorks

Плата интерфейса LonWorks предназначена для подключения теплосчетчика к сетям LonWorks.

Плата устанавливается в любую свободную пару слотов XS1-XS2, XS3-XS4, XS5-XS6 материнской платы СБ. Один раз в секунду она запрашивает у теплосчетчика данные (мгновенные значения измеряемых параметров и текущие значения интеграторов), представляет их в формате "Стандартных сетевых переменных" (SNVT) системы LON и передает эти переменные в сеть.

Плата выпускается в четырех модификациях: LonWorks–1, LonWorks–2, LonWorks–3 и LonWorks–4. Цифра в ее названии указывает количество поддерживаемых платой узлов сети LonWorks. Каждый узел обеспечивает передачу в сеть данных одного узла учета теплосчетчика.

## 1.5. Плата токовых выходов (ПТВ)

Плата токовых выходов (ПТВ) является платой расширения (ПР) теплосчетчика . Она предназначена для выдачи внешнему потребителю от одного до четырех значений текущих измеряемых параметров теплосчетчика в виде стандартных сигналов токовых выходов с диапазонами 0-5, 0-20 или 4-20 мА.

Плата выпускается в четырех модификациях: ПТВ-1, ПТВ-2, ПТВ-3 и ПТВ-4. Цифра в ее названии указывает максимальное количество токовых выходных сигналов вырабатываемых платой.

Плата устанавливается в любой свободный слот расширения XS1-XS6 материнской платы СБ .

# 1.6. Плата GSM модема ПСМ-300

Плата GSM модема ПСМ-300 предназначена для обеспечения беспроводной связи с теплосчетчиком, находящимся в зоне покрытия какой-либо сети сотовой связи стандарта GSM. Связь с удаленным теплосчетчиком устанавливается через модемное соединение, при этом диспетчерский пункт должен быть оборудован дополнительно внешним GSM-модемом.

Плата изготовлена на базе GSM-модуля SIM300Z или SIM900B и устанавливается в любой свободный слот расширения XS1-XS6 материнской платы СБ .

## 1.7. Модуль переноса данных (МПД)

При отсутствии платы USB и флэш-диска альтернативой им может служить МПД. Это компактное устройство, питающееся от одного гальванического элемента формата AA, обеспечивает считывание данных архивов и последующий перенос их на компьютер диспетчерского пункта. В отличие от флэш-диска он использует для передачи данных последовательный порт (СОМ-порт). Считанная информация хранится в энергонезависимой памяти МПД не менее 12 лет.

Возможны следующие варианты подключения МПД к :

- подключение МПД к выведенному на правую боковую стенку системного блока разъёму XP5 COM-порта (см. Рисунок 1.1);
- подключение к выходному разъёму RS-232 преобразователя интерфейса RS-485/RS-232 в случае соединения нескольких при помощи плат интерфейса RS-485.

После подключения одним из названных способов начинается поиск подключённых приборов, который может продолжаться несколько минут. Затем происходит копирование данных в МПД с каждого найденного прибора. Считывание с МПД и обновление базы данных теплового учёта происходит под управлением устанавливаемого на компьютере диспетчерского пункта соответствующего программного обеспечения.

## 1.8. Плата регулирования

Плата регулирования представляет собой плату расширения для теплосчетчика . Она может быть установлена в любой из 6-ти слотов XS1-XS6 на материнской плате СБ теплосчетчика.

Для регулирования могут быть выбраны следующие параметры:

- температура воды в подающем трубопроводе системы отопления или горячего водоснабжения (ГВС);
- температура воды в обратном трубопроводе;
- разность температур между подающим и обратным трубопроводом;
- тепловая мощность, потребляемая системой.

Для систем отопления регулирование осуществляется по графику в зависимости от температуры наружного воздуха; для систем ГВС поддерживается постоянное значение параметра регулирования.

Плата регулирования не требует подключения к ней датчиков расхода или температуры. Все необходимые параметры измеряются с помощью теплосчетчика. По отношению к штатной комплектации теплосчетчика для реализации функций регулирования может понадобиться дополнительно подключить до 2-х датчиков температуры теплоносителя (для этого используются свободные каналы измерения температуры измерительных модулей (ИМ)) и датчик температуры наружного воздуха (подключается либо к ИМ, либо к СБ).

## 1.9. Плата дискретных входов (Din8)

Плата дискретных входов (Din8) является платой расширения теплосчетчика . Она предназначена для определения состояния (замкнуто/разомкнуто) одного или нескольких (до 8-ми) устройств с выходом типа «сухой контакт» или «открытый коллектор», а также для подсчета количества импульсов со счетчиков воды, газа, электричества и т.п., имеющих выходы указанных типов.

## 1.10.Планируемые к выпуску платы расширения

Реализованная в «открытая» архитектура позволяет расширять его возможности по мере необходимости, с минимальными затратами варьируя тип и число устанавливаемых плат расширения, обеспечивая оперативную подстройку потребительских качеств теплосчётчика под меняющиеся требования заказчиков.

## 1.11. Устройство подключения плат расширения (УППР)

УППР представляет собой внешний слот для подключения плат расширения теплосчетчика, размещенный в отдельном корпусе и оснащенный интерфейсами RS-485 и RS-232 для связи с СБ. Оно предназначено для подключения к СБ одной платы расширения, расположенной на удалении от него.

# 2. Руководство по эксплуатации устройства печати протоколов на принтер (УПП)

# 2.1. Назначение УПП

УПП предназначено для печати данных, содержащихся в архиве теплосчётчика, на матричном принтере, поддерживающем систему команд Epson,. Принтер подключается с помощью кабеля типа Centronics непосредственно к СБ.

# 2.2. Установка УПП в системный блок

УПП устанавливается в слот расширения XS5 материнской платы системного блока (см. Рисунок 2.1).

Для установки платы УПП выполните следующие действия:

- выключите питание СБ;
- откройте переднюю дверцу СБ ;
- удалите заглушку в правой стенке корпуса основного блока СБ, выше разъема СОМ-порта;
- в освободившемся после удаления заглушки отверстии разместите 25-ти штырьковый разъем платы УПП, сориентировав его аналогично разъему СОМ-порта;
- закрепите разъем платы УПП двумя винтами M4x8, входящими в комплект поставки платы;
- установите плату УПП в предназначенный для нее свободный слот XS5 на МП СБ , учитывая расположение направляющего ключа на краевом разъеме платы;
- зафиксируйте плату УПП в корпусе СБ одним винтом М3х6, входящим в комплект поставки платы;
- закройте переднюю дверцу СБ;
- включите питание СБ.

После включения СБ в меню должен появиться пункт «*Печать прот.*>». Для перехода к данному пункту меню необходимо, находясь в начальном пункте меню , три

раза нажать клавишу « 🕈 ».



Рисунок 2.1

Перед началом распечатки данных необходимо подключить принтер к разъему параллельного порта платы УПП, выведенному на правую боковую стенку СБ (при этом питание принтера должно быть выключено). Если необходимо, вставьте в принтер требуемое количество листов бумаги, затем включите принтер.

## 2.3. Работа с меню УПП

## 2.3.1. Переход к пункту меню «Печать>»

Для перехода к пункту меню «Печать прот.>» необходимо, находясь в начальном пункте меню, три раза нажать на клавишу « ». На дисплее появится меню, начинающееся с пункта « Просмотр архивов>».

Затем нажимать на клавишу « , до перехода к пункту «Печать прот. »». Вход в этот пункт меню происходит после нажатия на клавишу "*Enter*".

### 2.3.2. Навигация по пунктам меню

Для выбора требуемого пункта меню используются клавиши « »» и « ». При нажатии на "*Enter*" в соответствии с выбранным пунктом меню происходит переход к меню, которое предназначено для редактирования начала отчётного периода, конца отчётного периода и запуска процесса печати. Для выхода из меню настройки отчётного периода используется клавиша "*Esc*".

Для перехода к вводу даты начала или конца отчётного периода используется клавиша "*Enter*". Для редактирования даты начала или конца отчётного периода используются цифровые клавиши и стрелки « »» и « »». При нажатии клавиши "*Enter*" введённое значение даты проверяется на правильность и сохраняется в памяти процессора модуля. Если дата введена неверно (например, 45-е число 56-го месяца), то на дисплее отображается предыдущее значение даты. При нажатии на клавишу "*Esc*" введённое значение не сохраняется и на дисплее показывается предыдущее введённое значение начала или конца отчётного периода.

Для начала печати требуется выбрать пункт меню «*Начать печатать*». На дисплее СБ появится надпись:

Руководство по эксплуатации периферийных модулей теплосчетчика

П	ечать	строкі	И
Н	омер	XXXXX	

где XXXX - номер строки, которая передаётся в буфер принтера для последующей печати. Для прекращения печати требуется нажать на клавишу "*Esc*". Если печать не прекратится немедленно, повторите нажатие несколько раз. При этом должна прекратиться передача данных из УПП в буфер принтера. Строки, которые уже были переданы, будут распечатаны даже после прекращения обмена между УПП и принтером.

Если во время обмена данными между УПП и принтером УПП не получит сигнала подтверждения от принтера, то на дисплей СБ будет выведена надпись:

Нет	принтера	

Для выхода из этого состояния следует нажать на любую клавишу на СБ.

В пункте меню «*Настройка*>» происходит выбор бланка отчёта для каждого из четырёх УУ (подробности в описании работы с пунктом меню)

Для начала ввода номера бланка используется клавиша "*Enter*". Для редактирования номера бланка используются цифровые клавиши. При нажатии клавиши "*Enter*", введённое значение проверяется на правильность (всего можно использовать восемь бланков) и сохраняется в памяти процессора модуля. При нажатии на клавишу "*Esc*" введённое значение не сохраняется и на дисплее показывается предыдущее введённое значение номера бланка.

## 2.3.3. Выбор номера узла учёта

Номер узла учёта, для которого требуется распечатать протокол, должен быть выбран до входа в пункт меню «Печать прот.>». Для выбора номера узла учёта используйте комбинацию кнопок "Shift + N", где N – номер узла учёта (1, 2, 3 или 4). Выбранный номер узла учёта отображается в левом верхнем углу дисплея СБ. При работе с меню «Печать прот.>» номер узла учёта не отображается. Для выхода из меню «Печать прот.>» требуется нажать "Shift+Esc".

## 2.4. Работа с пунктами меню

### 2.4.1. Содержимое пункта меню «Печать>»

Архив событий> Почасовой архив> Посуточный архив> Помесячный архив> Настройка>

## <u>Архив событий></u>

Этот пункт меню предназначен для распечатки архива событий. Для перехода к настройке отчётного периода нажать на "*Enter*". На дисплее СБ появится надпись:

Старт: Стоп:	ЧЧ-ММ-ГГ ЧЧ-ММ-ГГ
Начать	печатать

Где **чч-мм-гг** - дата начала и конца отчётного периода в формате число-месяц-год. Для редактирования начала или конца отчётного периода требуется выбрать нужный пункт меню, нажимая на клавиши « » » и « ». Для начала редактирования требуемой даты нажать на "*Enter*" - курсор перейдёт на начало требуемой даты. Для редактирования можно использовать цифровые клавиши и клавиши « » и « ». Для сохранения введённой даты требуется нажать на "*Enter*", для отмены ввода – на "*Esc*". Для начала печати надо выбрать пункт меню «*Havamь nevamamь»* и нажать на "*Enter*". Для досрочного прекращения печати требуется нажать на "*Esc*".

Распечатка архива событий имеет следующие столбцы:

• Индекс записи - это индекс записи в архиве теплосчетчика (от 0 до максимального значения, равного емкости архива минус 1). Строчки, в распечатке у которых индекс равен -1, не являются строками событий, а указывают значение ошибок параметров состояния на момент начала заказанного отчетного периода;

• Дата и время - дата и время события по часам теплосчетчика. Если на один момент времени приходится несколько событий, дата и время указываются только один раз;

• \_Событие\_ - два столбца. В первом из этих столбцов отображается индекс параметра состояния теплосчетчика и, через черточку, значение ошибки этого параметра для случая, когда это ошибка не равна 0. Во втором из этих столбцов отображается только номер параметра состояния для случая, когда ошибка параметра состояния теплосчетчика равна 0.

• Счет - четыре столбца - состояние счета интеграторов Q, M1, M2 и M3 соответственно. Знак плюс означает, что, начиная с момента события и далее, соответствующий интегратор ведет накопление тепла либо массы. Знак минус - означает прекращение накопления интегратора.

• Параметр состояния - название параметра состояния теплосчетчика и, через черточку, расшифровка ошибки этого параметра для случая, когда это ошибка не равна 0. Пример распечатки архива событий:

#### Руководство по эксплуатации периферийных модулей теплосчетчика

Индекс	Дата	Время	_Событие_	_	C	чет		Параметр состояния
записи				Q	Ml	M2	МЗ	
-1	09-11-05	23:59:59	023-02	-	-	-	+	R/W параметров ИМЗ - Ошибка чтения из EEPROM
-1			040-14	-	-	-	+	Состояние измерения tl - Программируемое значение
-1			042-14	-	-	-	+	Состояние измерения G1 - Программируемое значение
-1			045-14	-	-	-	+	Состояние измерения t2 - Программируемое значение
-1			046-14	-	-	-	+	Состояние измерения Р2 - Программируемое значение
-1			047-14	-	-	-	+	Состояние измерения G2 - Программируемое значение
-1			050-14	-	-	-	+	Состояние измерения t3 - Программируемое значение
-1			051-14	-	-	-	+	Состояние измерения РЗ - Программируемое значение
-1			052-14	-	-	-	+	Состояние измерения G3 - Программируемое значение
-1			055-15	-	-	-	+	Состояние измерения th - Отсутствие данных
-1			056-15	-	-	-	+	Состояние измерения Ph - Отсутствие данных
-1			061-02	-	-	-	+	Состояние расчета W - dt < min
-1			065-01	-	-	-	+	Связь с ИМІ - Нет связи
-1			066-01	-	-	-	+	Связь с ИМ2 - Нет связи
-1			067-01	-	-	-	+	Связь с ИМЗ - Нет связи
-1			068-01	-	-	-	+	Связь с ИМ4 - Нет связи
3820	10-11-05	06:28:07	060-01	-	-	-	-	Останов интеграторов - Останов
3821	10-11-05	06:29:18	06	0 +	+	+	+	Останов интеграторов -
3822	10-11-05	06:29:18	06	1 +	+	+	+	Состояние расчета W -
3823	10-11-05	08:35:03	060-01	-	-	-	-	Останов интеграторов - Останов
3824	10-11-05	08:36:28	06	0 +	+	+	+	Останов интеграторов -
3825	10-11-05	08:38:01	127-02	-	-	-	-	Включение/выкл. МКТС - Выключение питания
3826	10-11-05	08:38:16	12	7 +	+	+	+	Включение/выкл. МКТС -
3827	10-11-05	08:47:05	127-02	-	-	-	-	Включение/выкл. МКТС - Выключение питания
3828	10-11-05	08:47:21	12	7 +	+	+	+	Включение/выкл. МКТС -
3829	10-11-05	09:17:43	127-02	-	-	-	-	Включение/выкл. МКТС - Выключение питания

#### <u>Почасовой архив></u>

Позволяет распечатать данные только за одни сутки. Поэтому можно настроить только дату, за которую выводятся данные. Для перехода к настройке отчётного периода нажать на "*Enter*". На дисплее СБ появится надпись:

Дата: чч-мм-гг Начать печатать

Где ии-мм-гг - дата отчётного периода в формате число-месяц-год.

Для редактирования даты отчётного периода требуется выбрать пункт меню «Дата:», при необходимости нажимая на клавиши « » и « ». Для начала редактирования требуемой даты нажать на "*Enter*" - курсор перейдёт на начало требуемой даты. Для редактирования можно использовать цифровые клавиши и клавиши « » и « ». Для сохранения введённой даты требуется нажать на "*Enter*", для отмены ввода – на "*Esc*". Для начала печати надо выбрать пункт меню «*Havamь nevamamь»* и нажать на "*Enter*". Для досрочного прекращения печати требуется нажать на "*Esc*".

### <u>Посуточный архив></u>

Позволяет распечатать все данные посуточного архива, хранящиеся в .

Для перехода к настройке отчётного периода нажать на "*Enter*". На дисплее СБ появится надпись:

```
Старт: чч-мм-гг
Стоп: чч-мм-гг
Начать печатать
```

Где **чч-мм-гг** - дата начала и конца отчётного периода в формате число-месяц-год. Для редактирования начала или конца отчётного периода требуется выбрать нужный пункт меню, нажимая на клавиши « → » и « → ». Для начала редактирования требуемой даты нажать на "*Enter*" - курсор перейдёт на начало требуемой даты. Для редактирования можно использовать цифровые клавиши и клавиши « → » и « → ». Для сохранения введённой даты требуется нажать на "*Enter*", для отмены ввода – на "*Esc*". Для начала печати надо выбрать пункт меню «*Havamь nevamamь»* и нажать на "*Enter*". Для досрочного прекращения печати требуется нажать на "*Esc*".

### <u>Помесячный архив></u>

Позволяет распечатать все данные помесячного архива, хранящиеся в .

Для перехода к настройке отчётного периода нажать на "*Enter*". На дисплее СБ появится надпись:



Где *мм-гг* - дата начала и конца отчётного периода в формате месяц-год. Для редактирования начала или конца отчётного периода требуется выбрать нужный пункт меню, нажимая на клавиши « →» и « →». Для начала редактирования требуемой даты нажать на "*Enter*" - курсор перейдёт на начало требуемой даты. Для редактирования можно использовать цифровые клавиши и клавиши « →» и « →». Для сохранения введённой даты требуется нажать на "*Enter*", для отмены ввода – на "*Esc*". Для начала печати надо выбрать пункт меню «*Начать печатать»* и нажать на "*Enter*".

## <u> Настройка></u>

Для перехода к настройке соответствия бланков узлам учёта требуется нажать на "Enter". На дисплее СБ появится надпись:

УУ	1	-	Бланк	i
УУ	2	_	Бланк	i
УУ	3	-	Бланк	i
УУ	4	-	Бланк	i
Дав	зле	ати		

Где і - число от 1 до 8 включительно - номер бланка, хранящегося в памяти процессора УПП. Для редактирования соответствия номера УУ и бланка требуется выбрать нужный номер УУ, нажимая на клавиши « » и « ». Для начала редактирования номера соответствующего бланка нажать на "*Enter*" - курсор перейдёт на редактируемый номер бланка. Для редактирования используются цифровые клавиши. Для сохранения введённого номера требуется нажать на

"*Enter*", для отмены ввода – на "*Esc*". Для выхода из этого пункта меню требуется нажать на "*Esc*".

Пункт меню «Давление:» позволяет выбрать способ распечатки показаний давления в отчетах: абсолютное давление (*ama*) или избыточное (*amu*). Для выбора способа распечатки надо установить курсор на пункт меню «Давление:» и воити в режим редактирования, нажав на клавишу "*Enter*". Затем переключить единицы давления нажимая на клавиши « » и « ». Для сохранения выбранного требуется нажать "*Enter*", для отмены – "*Esc*".

## 2.5. Работа с бланками печати

## 2.5.1. Настройка бланка печати

Бланк состоит из двух типов полей – доступных для редактирования потребителем и недоступных для редактирования потребителем. Редактировать список данных, отображаемых в таблицах отчета при печати, потребитель не может.

Для редактирования доступны:

- 1. Заголовок бланка.
- 2. Строки с адресами поставщика, потребителя и адрес объекта, на котором установлен .
- 3. Заголовок итоговой таблицы.
- 4. Подписи поставщика и потребителя.
- 5. Отступ от левого края страницы.

Вместо этих строк потребитель может ввести любые требуемые ему надписи при помощи поставляемой в комплекте программы *MKTCLptForms*. Также пользователь может производить настройку режимов работы принтера для печати каждого из бланков при помощи ESC-последовательностей, применяя ту же самую программу *MKTCLptForms*.

**Внимание!** Настройки принтера, используемые для печати архива событий, берутся из настроек 8-го бланка.

## 2.5.2. Типы бланков, используемые при печати данных

Всего на настоящий момент доступны пять типов бланков (на примере распечатки данных посуточного архива):

# 2.5.2.1. Бланк 1:

Ведомо	сть	учета т за п	епловой ериод с	энер 01.1	гии и те 0.05 по	еплоносит 05.10.05	еля в си	стеме о	гоплен	ия					
Поставщик: Потребитель:															
Теплосчетчик Формула Q = M	00 1(h	0016-1 1-h2)			Версия	по 1.24	1								
Дата		Q I	M1		M2	Утечка	Подмес	t1	t2	dt	P1	P2	Траб.	Тотк.	Отказы
01-10-05 10   03-10-05 24		4.310  6.326	93 136	.22  .82	86.6 127.1	65  6.5 18  9.6	7  0.0 4  0.0	0  71.4 0  71.4	25.1   25.1	46.3   46.3	5.0    5.0	5.0  5.0	9.53  13.98	14.47  10.02	Эл  Эл
04-10-05 18   05-10-05 24	 	7.265  6.309	157 136	.12  .44	146.0 126.8	05  11.0 33  9.6	7  0.0 1  0.0	0  71.4 0  71.4	25.1   25.1	46.3   46.3	5.0    5.0	5.0  5.0	16.06  13.95	7.94  10.05	Эл   Эл
Итого		24.210	523	.60	486.7	1  36.8	9  0.0	0  71.4	25.1	46.3	5.0	5.0	53.52	66.48	Эл
		Пс	казания	(нај	растающи	ім итогом)	)								
Дата		Q		M1		M2		Траб.							
05-10-05 24   30-09-05 24	 	878 854	.5524  .3427	19 18	000.9200 477.3300	)  176 )  171	62.3200  75.6100	1942.1 1888.6	3  1						
Итого		24	.2097		523.5977	7   4	86.7090	53.5	2						
Отчётный пери Время работы:	эд:	120.00 53.518	00 ч 1 ч												
Сумм. время	OT	каза   С	бой Эл.	-пита	н.(Эл)	Неисправ	ность (Н	е)   Диа	апазон	Gv (Д	G)   Ди	апазон	t (Дt)	dt <mi< td=""><td>n (Dt)  </td></mi<>	n (Dt)
	66	.4819		6	6.4819		0.0	0001		0.0	0001		0.000	0	0.00001
Представитель потребителя:										пр	едстави постави	итель цика: _			

Распечатано модулем печати N 000001, версия ПО 1.01

## Список параметров теплоучета, используемых в бланке 1.

Дата и время
Тепловая энергия
Масса в первом (подающем) трубопроводе (М1 = "М1+" + "М1-")
Масса во втором (обратном) трубопроводе (M2 = "M2+" + "M2-")
Разность M1-M2 за период, когда M1-M2 > 0
Разность M1-M2 за период, когда M1-M2 < 0
Средневзвешенная температура в первом трубопроводе
Средневзвешенная температура во втором трубопроводе
Разность средневзвешенных температур в первом и втором трубопроводах
Среднее давление в первом трубопроводе
Среднее давление во втором трубопроводе
Время накопления тепловой энергии Q.
Суммарное время отказа накопления Q
Отображение отказов разных типов

# 2.5.2.2. Бланк 2:

Поставщик:	Bej	цомости за	ь уч пер	ёта те иод с	еплон 01.1	вой эне] 10.05 по	ргии 5 05	и тепло .10.05	носите	ля дл.	я ГВС	2								
Потребитель:																				
Адрес объекта	:																			
Теплосчетчик Формула Q = М	000 1(h)	l-h2)				Верси	IN III	0 1.24												
Дата		Q		м1		м2		M1-M2	t1	t2	dt		tхв		P1	P2	Траб.	Тотк.	Отказы	
01-10-05 10		4.310	 )	93.	22	86	.65	6.57	71.4	25.1	46.	.3			5.0	5.0	9.53	14.47		Эл
03-10-05 24		6.326	5	136.	82	127	.18	9.64	71.4	25.1	46.	.31			5.0	5.0	13.98	10.02		Эл∣
04-10-05 18		7.265	5	157.	12	146	.05	11.07	71.4	25.1	46.	.3			5.0	5.0	16.06	7.94		Эл
05-10-05 24		6.309	91	136.	44	126	.831	9.61	/1.4	25.1	46.	.3			5.01	5.01	13.95	10.05		Эл∣
Итого	Ι	24.210	)	523.	60	486	.71	36.89	71.4	25.1	46.	.3		I	5.0	5.0	53.52	66.48		Эл
		I	Іока	зания	(на	арастаю	цим	итогом)												
Дата	Ι	Q		Ι	M	1	Ι	М2	I	Траб	.									
05-10-05 24	1	87	78.5	5241	19	9000.92	001	17662	.32001	1942	.131									
30-09-05 24	İ	85	54.3	427	18	3477.33	001	17175	.6100	1888	61									
Итого		2	24.2	097		523.59	77	486	.7090	53	.52									
Отчётный пери Время работы:	эд:	120.0 53.51	0000 181	ਧ ਪ																
Сумм. время	OTI	kasa	Сбс	й Эл	-пита	ан.Эл)	Неи	справнос	гь (Не	)   Дı	иапаз	зон	Gv	(ДG	;)   Дı	иапазо	нt (Дt)	dt <m< td=""><td>in (Dt)</td><td> </td></m<>	in (Dt)	
	66	.4819				66.4819			0.0	0001				0.0	0000		0.0	000	0.00	0001
Представители потребителя	 													Пр	едста: поста	витель авщика	:			

Распечатано модулем печати N 000001, версия ПО 1.01

# Список параметров теплоучета, используемых в бланке 2.

Лата и время
Тапларад эцергия
(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
Macca в первом (подающем) трубопроводе ( $MI = MI + MI + MI - MI$ )
Масса во втором (обратном) трубопроводе (M2 = "M2+" + "M2-")
Разность М1-М2
Средневзвешенная температура в первом трубопроводе
Средневзвешенная температура во втором трубопроводе
Разность средневзвешенных температур в первом и втором трубопроводах
Средневзвешенная температура в трубопроводе холодной воды
Среднее давление в первом трубопроводе
Среднее давление во втором трубопроводе
Время накопления тепловой энергии Q.
Суммарное время отказа накопления Q
Отображение отказов разных типов

# 2.5.2.3. Бланк 3:

Ведомость учёта XBC за период с 01.10.05 по 05.10.05

П П А; Т Ф	оставщик: отребитель: црес объекта еплосчетчик ормула Q = N	1: 0 11 (	- - 00016-1 h1-h2)	Ju nep/	Версия ПО 1.	24		
	Дата	I	Macca	Темп.	Давление   Время	работы Сбой	Элпит. Н	Іеисправность
   	01-10-05 10 03-10-05 24 04-10-05 18 05-10-05 24	)   [   ]   ]	11.432  16.780  19.269  16.733	10.00  10.00  10.00  10.00	4.90  4.90  4.90  4.90	9.53  13.98  16.06  13.95	14.47  10.02  7.94  10.05	0.00  0.00  0.00  0.00
	Итого		64.214	10.00	4.90	53.52	66.48	0.00

	1	
показания	(нарастающим	итогом)

			Magga		
і дача 			Macca	pa0.	·
05-10-05	24		2332.2660	1943.	80
30-09-05	24		2268.0520	1890.	28
			64.2136	53.	.52
Отчётный пе	рис	д:	120.0000 ч		
время работ	ы: 		53.5181 ч 		
Сбой Элек	трс	пи	тания   Вр	емя не	еисі
			66.4819		
Представите	 ль				
потребителя	:				

Распечатано модулем печати N 000001, версия ПО 1.01

### Список параметров теплоучета, используемых в бланке 3.

Дата	Дата и время
Macca	Масса в третьем (подпиточном) трубопроводе
Темп.	Средневзвешенная температура в третьем трубопроводе
Давление	Среднее давление в третьем трубопроводе
Время работы	Время накопления массы в третьем трубопроводе
Сбой Элпит.	Время отказа при сбоях электропитания
Неисправность	Время отказа накопления Q при неисправностях

# 2.5.2.4. Бланк 4:

Be,	дом	ость уч за пе	ета риод	теплов с 01.	ой эн 10.05	ергии по 05	и теплон 5.10.05	юсите.	ля									
Поставщик: Потребитель:																		
Адрес ооъекта Теплосчетчик Формула Q = M	: 00 1(h	0016-1 1-h2)				Версия	ПО 1.2	4										
Дата		M1		м2	   У	течка	Подмес	t1	1	z2	Ç	2	Траб.	Тотк.	Отказы			
01-10-05 10   03-10-05 24   04-10-05 18	   	93. 136. 157.	22  82  12	86 127 146	.65  .18  .05	6.57 9.64 11.07	7   0.00 1 0.00 7   0.00	)  71. )  71. )  71.	4   2 4   2 4   2	25.1  25.1  25.1	4.3 6.3 7.2	10  26  65	9.53  13.98  16.06	14.47  10.02  7.94		Эл  Эл  Эл  Эл		
05-10-05 24   Итого	  	136.  523.	44   60	126 486	.83  	9.61  36.89	0.00 	)  71.  )  71.	4   2  4   2	25.1   25.1	6.3 24.2	809  210	13.95   53.52	10.05  		Эл   Эл		
   Дата	 	 Л м1	Іоказ	ания 	(нара  M2	.стающи	м итогом   Q	I)		Траб.	 I							
05-10-05 24   30-09-05 24	   	1900 1847	0.92	00  00	1766 1717	2.3200 5.6100	 )  8 )  8	378.55 354.34	24  27	1942. 1888.	13  61							
Итого		52	23.59	 77	48	6.7090	)	24.20	97	53.	52							
Отчётный пери Время работы:	од:	120.0 53.51	0000 .81 ч	ч														
Сумм. время	OT	каза	Сбой	Элп	итан.	(Эл)	Неисправ	вность	(He	∋)   Į	циапаз	вон	Gv (ДG)	Диапаз	он t (Д	t)	dt <min< td=""><td>(Dt)  </td></min<>	(Dt)
	66	.4819			66.	4819			0.00	0001			0.0000		0.	00001		0.0000
Представитель потребителя:													Предс пос	 тавитель тавщика:	·			

Распечатано модулем печати N 000001, версия ПО 1.01

Список па	раметров теплоучета, используемых в бланке 4.
Дата	Дата и время
M1	Масса в первом (подающем) трубопроводе (М1 = "М1+" + "М1-")
M2	Масса во втором (обратном) трубопроводе (M2 = "M2+" + "M2-")
Утечка	Разность M1-M2 за период, когда M1-M2 > 0
Подмес	Разность M1-M2 за период, когда M1-M2 < 0
t1	Средневзвешенная температура в первом трубопроводе
t2	Средневзвешенная температура во втором трубопроводе
Q	Тепловая энергия
Траб.	Время накопления тепловой энергии Q.
Тотк.	Суммарное время отказа накопления Q
Отказы	Отображение отказов разных типов

## 2.5.2.5. Бланк 5:

Поставщик: Потребитель:	Bej	цомость у за і	учёта п период 	геплов с 01.	ой эл 10.0	нергі 5 по	ии и т 05.10	еплон .05	юсите	еля								
Адрес объеки Теплосчетчик Формула Q =	a: 0( M1(1	)0016-1 n1-h2)			Be	ерсия	н ПО	1.24										
Дата		М1	M2	2	t:	1	t2	tхв	Ι	QI	Траб.	Tot	к.	Отказы				
01-10-05 1   03-10-05 2   04-10-05 1   05-10-05 2	0   4   8   4	93.2 136.8 157.1 136.4	22  32  12  14	86.6 127.1 146.0 126.8	5  7: 8  7: 5  7: 3  7:	1.4  1.4  1.4  1.4	25.1  25.1  25.1  25.1			1.310  5.326  7.265  5.309	9.53 13.98 16.06 13.95	14   10   7   10	.47  .02  .94  .05	Эл  Эл  Эл  Эл				
Итого		523.6	50	486.7	1  7	1.4	25.1		24	1.210	53.52	66	.48	Эл				
		Пс	оказани	ия (н	apac:	гающ	им ито	гом)										
Дата		M1		М	2			Q		Tpa	б.   							
05-10-05 2   30-09-05 2	4   4	19000 18477	0.9200  7.3300	1   1	7662 7175	.320 .610	)   	878 854	8.5524 1.342	1  194 7  188	2.13  8.61							
Итого		523	3.5977		486	.709	)   	24	1.209	7  5	3.52							
Отчётный пер Время работы:	иод	: 120.00 53.5181	)00 ਪ ਪਿ															
Сумм. время	OTI	каза   Сб	бой Эл.	пита	н.(Э.	п)  1	Неиспр	авнос	сть (Н	He)	Диапазо	н Gv	(ДG)	Диапазон	t (Дt)		lt <min< td=""><td>(Dt)  </td></min<>	(Dt)
	66	.4819		6	6.48	19			0.0	0000		0	.0000		0.00	001		0.00001
Представитель потребителя:													Предс пос	тавитель тавщика:				

Распечатано модулем печати N 000001, версия ПО 1.01

## Список параметров теплоучета, используемых в бланке 5.

Дата	Дата и время
M1	Масса в первом (подающем) трубопроводе (М1 = "М1+" + "М1-")
M2	Масса во втором (обратном) трубопроводе (M2 = "M2+" + "M2-")
t1	Средневзвешенная температура в первом трубопроводе
t2	Средневзвешенная температура во втором трубопроводе
tхв	Средневзвешенная температура в трубопроводе холодной воды
Q	Тепловая энергия
Траб.	Время накопления тепловой энергии Q.
Тотк.	Суммарное время отказа накопления Q
Отказы	Отображение отказов разных типов

# 2.5.3. Инструкция по редактированию и загрузке бланков печати в энергонезависимую память УПП

## 2.5.3.1. Назначение программы MKTCLptForms

Настройка бланков печати в соответствии с пожеланиями конечного пользователя и запись бланков в энергонезависимую память УПП.

В энергонезависимой памяти УПП хранятся 8 различных бланков печати. Несколько полей этих бланков устанавливаются значениями по умолчанию при изготовлении УПП

С помощью программы *MKTCLptForms* можно редактировать изменяемые поля любого из 8 бланков и записывать их в УПП. Изменению подлежат следующие поля бланков печати (см. Рисунок 2.2):

- Заголовок формы;
- Информация о поставщике и потребителе;
- Заголовок итоговой таблицы;
- Подписи сторон;
- Отступ слева.

MKTCLptForms		
СОМ-порт		
Заголовок формы	Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопления	2
Информация о поставщике и потребителе	Поставщик:	
Заголовок итоговой таблицы	КТС (нарастахщим итогом)	>
Подписи сторон	Представитель Представитель потребителя: поставщика:	_
Отступ слева 10	<ul> <li>Считать бланки печати из МКТС</li> <li>Считать бланки печати из файла</li> <li>Выбор бланка</li> <li>Бланк N1</li> <li>Записать бланки печати в МКТС</li> <li>Записать бланки печати в файл</li> <li>Поиск МКТС и платы LPT</li> <li>Установить поля бланков значениями по умолчанию</li> </ul>	>
Установлено соедине Поиск МКТС НАЙДЕН МКТС N 113, НАЙДЕНА плата LPT,	ние с СОМ-портом: СОМ1 версия ПО 1.24 версия ПО 1.2	~
	Очистить историю сообщений	

Рисунок 2.2.

## 2.5.3.2. Последовательность действий при редактировании и загрузке бланков печати в энергонезависимую память УПП

- 1. Соедините «нуль-модемным» кабелем СОМ-порты персонального компьютера (далее ПК) и СБ .
- 2. Запустите на ПК программу. Программа должна автоматически связаться с СОМ-портом, выполнить поиск СБ и УПП, после чего выдать соответствующие сообщения в окно сообщений, расположенное внизу окна программы. В случае, если и УПП будут найдены, то будут подсвечены кнопки «Считать бланки печати из » и «Записать бланки печати в ». Вид окна программы в этом случае приведен выше (см. Рисунок 2.2).

Если или УПП не будут найдены, то кнопки «*Считать бланки печати из* » и «Записать бланки печати в » останутся не подсвеченными. В этом случае нужно выяснить причину, устранить ее и нажать кнопку «Поиск и платы LPT». Возможные причины возникновения диагностики « **НЕ НАЙДЕН**»:

- СОМ-порты ПК и СБ не соединены «нуль-модемным» кабелем;
- Не включено питание СБ ;
- В настройке программы *LptForms* задан не тот СОМ-порт;
- В настройке программы *LptForms* задана не та скорость СОМ-порта;
- МП СБ не работает.

Возможные причины возникновения диагностики «Плата LPT НЕ НАЙДЕНА»:

- Плата УПП не вставлена в слот МП;
- Плата УПП не работает;

Примечание 1. При запуске программы MKTCLptForms все бланки автоматически считываются из файла DefUser.mfb, а ESC-последовательности считываются из файлов BeginEscSequence.esc и EndEscSequence.esc. Файл DefUser.mfb содержит значения бланков по умолчанию, он имеет атрибут «Только чтение» и не может редактироваться.

**Примечание 2.** Кнопка «**Прошить бланки**» остается всегда закрытой (не подсвеченной). Она используется в другом варианте применения данной программы.

3. Отредактируйте нужные вам поля нужных бланков и сохраните измененные бланки в файле OC Windows с помощью кнопки «Записать бланки печати в файл». Имя файла выберите по своему усмотрению. При следующем запуске программы *MKTCLptForms* бланки можно считать из этого файла с помощью кнопки «Считать бланки печати из файла».

Примечание 1. В файл OC Windows записываются сразу все 8 бланков печати.

**Примечание 2.** В любой момент работы с программой **LptForms** можно восстановить все поля бланков значениями по умолчанию. Для этого нужно нажать на клавишу «Установить поля бланков значениями по умолчанию».

- 4. Для записи отредактированных бланков печати в энергонезависимую память платы УПП нажмите клавишу «Записать бланки печати в ». Для чтения бланков печати из платы УПП нажмите клавишу «Считать бланки печати из ».
- 5. Вся диагностика работы с программой выдается в окно диагностики, расположенное в нижней части окна программы *LptForms*. Диагностика, которая будет выдана в случае удачной записи бланков печати в плату УПП приведена ниже (см. Рисунок 2.3).

	Установить поля бланков значениями по умолчанию <b>Прошить бланки</b>	
НАЙДЕН МКТС N 147, версия П НАЙДЕНА плата LPT, версия Г Выполняется запись бланков г	10 2.1 10 1.1 печати в плату LPT	^
Завершена запись бланка N1, Бланки печати успешно запис	N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8 заны в плату LPT	-
	Очистить историю сообщений	

# 2.5.3.3. Редактирование файлов, которые содержат ESC-последовательности для управления принтером

Кроме полей бланков печати можно редактировать и последовательности символов, управляющие принтером (ESC-последовательности). Эти последовательности находятся в двух текстовых файлах *EscSequenceStart.esc* и *EscSequenceEnd.esc*, которые могут редактироваться с помощью текстового редактора, не вставляющего в редактируемый файл управляющих символов, например с помощью редактора «Блокнот».

Вы можете вставить в вышеуказанные файлы нужные Вам ESC-последовательности, найдя их в описании вашего принтера.

Коды ESC-последовательностей должны задаваться десятичными числами. В качестве разделителя должен использоваться пробел.

В текстовом файле с именем *EscSequenceStart.esc* находятся 8 ESC-последовательностей (по одной для каждого бланка), посылаемых в принтер перед печатью каждого бланка:

15 27 48

15 27 48

15 27 48

15 27 48

15 27 48

15 27 48

15 27 48

15 27 48

Значения кодов этих ESC-последовательностей:

15 - включение режима печати сжатыми символами;

27 48 – установить межстрочный интервал 1/8 дюйма;

В текстовом файле с именем *EscSequenceEnd.esc* находятся 8 ESC-последовательностей (по одной для каждого бланка), посылаемых в принтер после печати каждого бланка:

18 27 50 12

- 18 27 50 12
- 18 27 50 12
- 18 27 50 12
- 18 27 50 12
- 18 27 50 12
- 18 27 50 12

18 27 50 12

Значения кодов этих ESC-последовательностей:

18 - выключение режима печати сжатыми символами;

27 50 – установить межстрочный интервал 1/6 дюйма (норма);

12 – перевод формата (для выталкивания страницы из принтера после печати).

# 2.6. Инструкция по установке на ПК и настройке программного обеспечения, необходимого для загрузки бланков печати в УПП

Все файлы, необходимые для выполнения загрузки бланков печати в плату УПП, содержатся в папке с именем «*MKTCLptForms*». Список этих файлов и их назначение приведены ниже (см. Таблица 2.1).

Таблица	2.1	
---------	-----	--

№ п/п	Имя файла	Назначение файла
1	MKTCLptForms.exe	Основной исполняемый файл.
2	DefUser.mfb	Файл, содержащий данные для загрузки бланков печати.
3	BeginEscSequence.esc	Файл, содержащий управляющие ESC-последовательности, посылаемые в принтер перед печатью бланков.
4	EndEscSequence.esc	Файл, содержащий управляющие ESC-последовательности, посылаемые в принтер после печати бланков.

Для установки ПО на ПК скопируйте папку «*МКТСLptForms*» со всем её содержимым на жесткий диск компьютера. Раздел диска и папка назначения могут быть любыми.

Запускать на ПК программу *МКТСLptForms* можно двумя способами:

1. Поместить курсор мыши на имя программы и два раза щелкнуть левой кнопкой мыши.

2. С помощью ярлыка, созданного на рабочем столе (или в какой-либо папке).

В случае необходимости (например, при первом запуске программы) проведите настройку параметров программы с помощью меню СОМ-порт. Выберите используемый вами СОМ-порт и скорость передачи данных, (см. Рисунок 2.4).

🦳 Сервер	LOCALMA	CHINE	- CO1	M1 💌		
СОМ	COM1	▼ RS	-232	•	115200	•

Рисунок 2.4

## 3. Руководство по эксплуатации платы интерфейса USB

## 3.1. Назначение

Плата интерфейса USB является платой расширения теплосчетчика. Она предназначена для считывания данных архива на USB флэш-диск и последующего переноса их на компьютер диспетчерского пункта. USB флэш-диск – это удобное средство переноса данных между и персональным компьютером. USB флэш-диск не требует дополнительного источника питания, надёжен, долговечен и не требует особых условий эксплуатации.

# 3.2. Необходимые условия для правильной работы СБ, оснащенного платой USB, с флэш-дисками.

- 1. Можно использовать любые USB флэш-диски. Все USB флэш-диски, опробованные нами с платой USB, нормально работали. Однако, возможно, что при использовании некоторых дисков могут возникнуть проблемы. При обнаружении таких дисков, просим вас сообщить об этом в отдел сервиса и поддержки.
- 2. Новый диск необходимо сформатировать на компьютере на FAT или FAT32 (формат NTFS не поддерживается).

<u>Примечание:</u> время считывания архива для некоторых дисков приведено в соответствующей колонке приложения «Приложение 3-1»

# 3.3. Установка платы интерфейса USB

Плата интерфейса USB устанавливается в слот расширения *XS6* материнской платы СБ (см. Рисунок 3.1).

Для установки платы расширения выполните следующие действия:

- выключите питание СБ;
- откройте переднюю дверцу СБ;
- установите интерфейсную плату USB в предназначенный для нее слот *XS6* на материнской плате CБ, учитывая расположение направляющего ключа на краевом разъеме платы;
- зафиксируйте интерфейсную плату USB в корпусе СБ одним винтом M3x6, входящим в комплект поставки интерфейсной платы USB;
- закройте переднюю дверцу СБ;
- включите питание СБ.



Рисунок 3.1

# 3.4. Перенос данных на ПК с помощью USB флэш-диска

Для того чтобы было возможным считывание архивных данных из на USB флэш-диск, на системной плате должна быть установлена плата расширения, реализующая интерфейс USB.

Считывание данных осуществляется в следующем порядке.

Необходимо вставить USB флэш-диск в разъем X1 (USB-A) СБ (см. Рисунок 3.1).

Через несколько секунд, появится надпись:

(VXX.XX) ЖДИТЕ ! ДИСК ОБНАРУЖЕН ИДЕТ ПОИСК СВОБОДНОГО МЕСТА

где VXX.XX – версия программного обеспечения периферийного модуля USB, либо, если тип вставленного USB флэш-диска не поддерживается:

ФЛЭШ ДИСК НЕ РАСПОЗНАЕТСЯ ЗАМЕНИТЕ НА ДИСК ДОПУСТИМОГО ТИПА Если USB флэш-диск поддерживается, через некоторое время появится надпись:

(VXX.XX) ЖДИТЕ ! ИДЕТ ЗАПИСЬ НА ДИСК УУ N, СТР: NNNN записано NN %

где N номер узла учета (УУ), для которого в данный момент считываются данные, NNNN – страница БД этого УУ, NN процент считанных данных (от общего объема данных).

Время считывания данных на USB флэш-диск пропорционально числу узлов учета, установленных в настройке теплосчетчика (см. описание меню). Если реально задействованное число УУ меньше, чем значение указанного параметра, установка меньшего значения числа УУ позволит уменьшить время считывания данных.

По окончании считывания всей БД на дисплее появится надпись:

БД ЗАПИСАНА НА ДИСК за ММ мин СС с ИЗВЛЕКИТЕ ДИСК ИЗ РАЗЪЕМА USB

Если не производить никаких действий, надпись будет высвечиваться в течение 4-х минут, после чего исчезнет и на дисплее появится меню .

Если во время записи БД произойдет ошибка записи на USB флэш-диск, то на дисплее высветится надпись:

ОШИБКА ЗАПИСИ НА ФЛЭШ ДИСК ИДЕТ БЕЗОПАСНОЕ ЗАВЕРШЕНИЕ ОБМЕНА

Затем на дисплее высветится:

ОШИБКА ЗАПИСИ НА ФЛЭШ ДИСК ПОПРОБУЙТЕ ЕЩЕ РАЗ ВСТАВИТЬ ДИСК

После появления этой надписи необходимо извлечь диск из разъема, и вставить его еще раз через несколько секунд.

После появления такой надписи требуется проверить диск средствами OC Windows (например, программой chkdsk), исправить ошибки, в случае их возникновения, либо отформатировать его, и только после этого продолжать пользоваться этим диском.

Если произойдет ошибка чтения БД из памяти, на дисплее высветится:

СРЫВ СВЯЗИ ПО SPI ЗАПИСЬ НА ФЛЭШ ДИСК НЕПОЛНАЯ. ИЗВЛЕКИТЕ ДИСК ИЗ РАЗЪЕМА USB

При использовании платы USB предусмотрен вывод дополнительных сообщений об ошибках для лучшей диагностики работы.

Если для записи файла данных на USB флэш-диске недостаточно места, то об этом появляется сообщение:

# ОШИБКА ЗАПИСИ НЕДОСТАТОЧНО МЕСТА НА ФЛЭШ ДИСКЕ

В этом случае надо извлечь USB флэш-диск и удалить с него ненужные файлы на ПК.

Если при открытии файла возникает сбой, то на ЖКИ выдаётся сообщение об этом. При возникновении этого сообщения надо извлечь USB флэш-диск и проверить его средствами OC Windows.

# ОШИБКА ЗАПИСИ СБОЙ ПРИ ОТКРЫТИИ ФАЙЛА ФЛЭШ ДИСКЕ

При появлении надписи о необходимости извлечь диск, надо вынуть диск из разъема USB, после чего на три секунды появится надпись:

# ДИСК ИЗВЛЕЧЕН

Затем она исчезнет и на дисплее появится меню.

При успешном завершении операции считывания архивных данных на флэш-диске образуется файл с именем *пппппутd.MKT*, где:

"nnnnn" – младшие 5 цифр номера,

"у" – буква, обозначающая год записи файла по часам (2001 – "А", ... 2026 – "Z"), "m" –

буква, обозначающая месяц записи файла (январь – "А", ... декабрь – "J"),

"d" – буква или цифра, обозначающая день записи файла (01 – "1", ... 09 – "9", 10 – "A", ...

31 – "V"),

".МКТ" – тип файла.

Недопустимые значения года, месяца или дня обозначаются символом "\_".

Если повторить чтение с одного на один и тот же флэш-диск в течение одного дня, предыдущий файл будет стерт и на его место будет записан новый с тем же именем.

## ВНИМАНИЕ! Переименовывать указанные файлы недопустимо!

После подключения USB флэш-диска к компьютеру полученные файлы могут быть считаны программой *MktsLoad* непосредственно с USB флэш-диска, либо (что более желательно с точки зрения сохранности данных) эти файлы могут быть переписаны для постоянного хранения в любую папку на компьютере (например, C:\Mou документы\Файлы \) и считаны программой *MktsLoad* уже из этой папки. Если в одной папке лежит несколько файлов для одного, чтение архивных данных будет осуществляться из последнего по алфавиту файла, что соответствует последнему файлу по времени считывания.

В любом случае, после считывания файлов следует удалить их с USB флэш-диска.

## 3.5. Восстановление флэш-диска.

В процессе эксплуатации USB флэш-дисков в их памяти могут возникать испорченные сектора. В результате этого может стать невозможной правильная запись на них. Для восстановления работоспособности диска следует воспользоваться программой восстановления, которую предоставляет производитель диска. Такая программа *recovery.exe* для дисков фирмы *Transcend* находится в папке SOFT\_IP\ JetFlash110\_Recovery на USB флэш-диске. После восстановления диск требуется отформатировать на FAT или FAT32 (формат NTFS не поддерживается).

## Приложения.

Приложение 3-1	Приблизительное в	ремя записи данных	на USB флэш-диски.
----------------	-------------------	--------------------	--------------------

Производитель	Наименование устройства	Время записи данных одного УУ [минут, секунд]	
Transcend	TS128MJF110, TS256MJF110	2м 12с	
A-Data	SD DUO Card (256 Мб 1 Гб)	1м 49с	
Transcend	JF 168 1 Гб		
A-Data	RB4 USB 2.0 Flash Disk 512 Мб		
SunDisk	Cruser Micro 256 M6		
Digma	1 Гб USB 2.0 Flash Disk		
A-Data	ta USB 2.0 Flash Disk PD1		
A-Data	My Flash PD9 USB 2.0 512 Мб	1м 31с	
A-Data	Lover Disk USB 2.0 512 Мб 2м 2		
Kingston	1 Гб	1м 13с	
A-Data	My Flash PD15 1Гб	Зм 18с	
A-Data	My Flash PD4 1Гб	5м 07с	
A-Data	RB19 1Гб Зм 51с		
A-Data	SD Trio Card (1 Γδ)	50c	
A-Data	My Flash PD0 1Гб	3м 30с	
Apacer	AH320	56c	
A-Data	РD10 1Гб	3м 45с	
A-Data	RB1 1Гб	3м 56с	
A-Data	РD16 1Гб 56c		
A-Data	РD2 1Гб	3м 49с	
A-Data	С702 1Гб	51c	
Silicon Power	Luxmini 710 2Гб	3м 45с	

Произволитель	Наименование устройства	Время записи данных	
производитель	панменование устроиства	одного УУ [минут, секунд]	
Transcend	JetFlash ТЗ 1Гб (1шт и 5 шт)	2м 7с	
Transcend	JetFlash T3 2Гб	0м 55с	
Transcend	JetFlash 110 1Гб	0м 59с	
Transcend	JetFlash 160 1Γ6	1м 2с	
Transcend	JetFlash 168 1Гб	1м 2с	
Transcend	JetFlash 168 2Гб	1м 2с	
Transcend	JetFlash 185 2Гб	1м 3с	
Transcend	JetFlash 185 1Гб	1м 1с	
Transcend	JetFlash v85 2Гб	0м 58с	
Transcend	JetFlash v20 1Гб	0 м 45 с	
Transcend	JetFlash v20 2Γ6	0 м 48 с	
Transcend	JetFlash v30 1Гб	0 м 48 с	
Transcend	JetFlash v33 1Гб	0 м 46 с	
Transcend	JetFlash v35 2Гб	0 м 47 с	
Transcend	JetFlash v35 1Гб	0 м 45 с	
PQI	Intelligent Stick 1Γ6	1м 30с	
PQI	Travelling Stick 1Γ6	6м 39с	
PQI	Intelligent Stick 1Γ6	1м 29с	
PQI	Intelligent Stick PLUS 1Γ6	3м 26с	
PQI	Travelling Disk i261 2 Гб	4м 23с	
QUMO	ИНЬ&ЯН 2 Гб	0м 53с	
SONY	MicroVault USB Flash Drive 2 Гб	0м 53с	
Lexar	JumpDrive FireFly 1 Гб	0м 54с	
Lexar	JumpDrive Secure II Plus 1 Гб	0м 54с	
Lexar	JumpDrive Lightning 1 Гб	0м 51с	
Silicon Power	Ultima 110 2Гб	0м 48с	
Silicon Power	Touch 210 2Γ6	4м 23с	
Kingston	Micro CDHC Multi-Kit 4Гб	0м 45с	

Примечание: последняя модификация платы USB (промаркированная USBA) позволяет записывать данные одного УУ на USB флэш-диски за 22 секунды, независимо от их типа.

## 4. Руководство по эксплуатации платы RS485E.

## 4.1. Назначение

Плата расширения RS485E предназначена для обеспечения работы в составе информационной сети с интерфейсом RS-485. ПР устанавливается в любой свободный слот XS1-XS6 материнской платы теплосчётчика. Количество подключённых к одной линии связи теплосчётчиков может достигать 128, а расстояние между узлами сети, ведущими информационный обмен, не должно превышать 1200 м.

# 4.2. Установка платы RS485E

Для установки платы расширения выполните следующие действия:

- внимательно осмотрите ее, плата не должна иметь видимых механических повреждений
- выключите СБ;
- откройте дверцу СБ;
- заведите линию интерфейса RS-485 в корпус СБ через гермоввод, расположенный в нижней части основного блока;
- подключите UTP-кабель к клеммам интерфейса RS-485, расположенным на ПР RS485E (клеммный блок X1), согласно схеме Рисунок 4.1;

# ВНИМАНИЕ! Для подключения питающего напряжения рекомендуется использовать витую пару с проводом оранжевого или коричневого цвета.



Рисунок 4.1 Схема подключения UTP-кабеля.

- установите переключатель SA2-3 (см. Рисунок 4.2) в положение, соответствующее месту данного узла в линии связи интерфейса RS-485: положение "ON", если узел завершает линию; противоположное положение, если узел является промежуточным узлом линии. Остальные переключатели установите в соответствии с таблицей (Таблица 4.1) и требуемой задачей. Неиспользуемые переключатели должны быть установлены в положение «OFF»;
- установите ПР RS485Е в свободный слот на материнской плате (МП) СБ, учитывая расположение направляющего ключа на краевом разъеме платы (см. Рисунок 1.1);
- зафиксируйте ПР RS485Е в корпусе СБ одним винтом М3х6, входящим в комплект поставки платы;
- закройте дверцу СБ;
- включите СБ;

– проверьте распознавание ПР RS485Е в СБ. Для этого, нажав два раза « » на дисплейноклавиатурной панели (ДКП), перейдите к странице меню содержащей

пункт «Диагностика>». Нажмите клавишу «Enter» и войдите в него. Нажмите « 🕈 » для

перехода к списку ПР установленных в слоты. В N-ой строке (где N – номер слота, в который установлена ПР RS485E) должна быть информация об установленной ПР RS485E: «СЛN: RS485E V04.04» (версия может быть v04.04 или выше). Если плата не опознана на дисплей будет выведена следующая информация: «СЛN: ——», в этом случае сообщите об обнаруженной неисправности в Службу Сервиса ;

– настройте скорость обмена (см. пункт 4.4.7 РЭ периферийных модулей).



Рисунок 4.2. Лицевая и обратная сторона ПР RS485E.

Таблица 4.1. Установка переключателей SA1 и SA2.

Переключатель	Наимен.	Положение	Назначение	
SA1 2	SA1.2 ОN Включить защиту изменения настроек ПР RS4		Включить защиту изменения настроек ПР RS485E	
5A1-2	LC	OFF	Выключить защиту изменения настроек ПР RS485E	
		ОN(оба)	Включить подтяжку линии связи интерфейса RS-485 при работе ПР RS485E в режиме HOST (MASTER)	
5A2-1, 5A2-2	5А2-1, 5А2-2 П5		Выключить подтяжку линии связи интерфейса RS-485 при работе ПР RS485E в режиме SLAVE	
5123	120P	ON	Включить устройство согласования линий	
SA2-3 120K		OFF	Выключить устройство согласования линий	
SA1-1		ON,OFF	Не используется	
SA1-3	WP	ON,OFF	Не используется	

Схемы подключения теплосчетчика (группы теплосчетчиков) к ПК с использованием плат RS485E приводятся в п.5. настоящего руководства (см. Рисунок 5.2).

## 4.3. Особенности платы RS485E

Работа платы RS485E не зависит от подключения внешних устройств к интерфейсу RS-232 и встроенному интерфейсу RS-485 системного блока. Это позволяет реализовать независимые сети, например: проводную (с использованием интерфейса RS-485, подключенного к ПР RS485E) и беспроводную (с использованием внешнего GSM модема, подключенного к RS-232), либо производить наладочные работы с теплосчетчиком, подключив компьютер к интерфейсу RS-232, не блокируя его работу в сети RS-485.

## 4.4. Работа по протоколу MODBUS

При помощи платы расширения RS485E, можно организовать обмен с по протоколу MODBUS, используя интерфейс RS-485.

Платой расширения поддерживаются два режима передачи данных - RTU и ASCII. Тип режима передачи распознаётся во время приёма запроса, и ответ передаётся в том режиме передачи, в котором был принят запрос.

### 4.4.1. Отклонения от стандарта.

Реализация режима RTU несколько отличается от описанной в стандарте:

- отсутствует режим контроля четности бит в байте, и поэтому количество бит в байте на один меньше - 10 вместо 11 по стандарту (см. MODBUS over Serial Line V1.02 п. 2.5.1 RTU Transmission Mode);
- стоп-бит только один.

Реализация режима ASCII тоже несколько отличается от стандарта:

- отсутствует режим контроля чётности бит в байте;
- количество бит данных равно 8, а не 7 как положено по стандарту (см. MODBUS over Serial Line V1.02 п. 2.5.2 The ASCII Transmission Mode);
- стоп-бит только один.

Поддерживаются только те скорости обмена, которые используются – 9600, 19200, 38400, 57600, 115200.

### 4.4.2. Кодирование данных.

Используется "big endian" представление адресов и данных – т.е. старший байт в двухбайтовом регистре передаётся первым. В многорегистровом слове – старший регистр передаётся первым.

Например – черырёхбайтовое слово 0x12345678 будет храниться в регистрах следующим образом:

регистр 1 = 0x1234; регистр 2 = 0x5678;

А передаваться будет в такой последовательности:

байт 1 = 0x12; байт 2 = 0x34; байт 3 = 0x56; байт 4 = 0x78;

### 4.4.3. Используемая модель данных.

В данной реализации протокола MODBUS используются только 16-битные Holding Registers (в дальнейшем – регистры). Распределение регистров в адресном пространстве описано в пункте 4.4.4 Распределение регистров (holding registers) в памяти .

Адрес регистра (dec)	Название	Кол-во регистров	Кол-во байт	Тип
0	Сетевой адрес прибора	2	4	unsigned long
2	Версия и конфигурация	25	50	Приложение 4-1
27	Дата и время	4	7	Приложение 4-2
	Давление и темн	пература атмосферы		
31	Температура атмосферы (t <sub>a</sub> )	2	4	float
33	Давление атмосферы (Р <sub>а</sub> )	2	4	float <sup>(1)</sup>
5000 + 15000*0 = 5000	Измерительные каналы узла учёта 1	Приложение 4-3		
5000 + 15000*1 = 20000	Измерительные каналы узла учёта 2	Приложение 4-3		
5000 + 15000*2 = 35000	Измерительные каналы узла учёта 3	Приложение 4-3		
5000 + 15000*3 = 50000	Измерительные каналы узла учёта 4	Приложение 4-3		
65000 Резерв		1070	535	

4.4.4. Распределение регистров (holding registers) в памяти.

Приложение 4-1. Версия и конфигурация .

Возвращаемые данные (значение)
1 байт – подверсия программы прибора
1 байт – версия программы прибора
1 байт – идентификатор процессора и его назначения (7)
5 байт – символьное обозначение типа прибора ()
12 байт – символьная дата сборки программы (в формате «Арг 08 2004»)
9 байт – символьное время сборки программы (в формате «17:00:00»)
12 байт – символьная дата загрузки программы
9 байт – символьное время загрузки программы

Приложение 4-2. Дата и время.

Возвращаемые данные (значение)						
1 байт – год (0 99);						
1 байт – месяц (1 12);						
1 байт – день (1 31);						
1 байт – час (0 23);						
1 байт – минута (0 59);						
1 байт – секунда (0 59);						
1 байт – сотая доля сек (0 100);						
Адрес регистра	Название		Кол-во регистров	Кол-во байт	Тип	
-------------------	--	-----------------------	---------------------	----------------	------------------------	--
(dec)						
	Текущие значения параме	етров узл	а учета			
0	Объемный расход в первом трубопроводе		2	4	float	
2	Объемный расход во втором трубопроводе	G <sub>v2</sub>	2	4	float	
4	Объемный расход в третьем трубопроводе	$G_{v3}$	2	4	float	
6	Температура в первом трубопроводе	$t_1$	2	4	float	
8	Температура во втором трубопроводе	$t_2$	2	4	float	
10	Температура в третьем трубопроводе	t <sub>3</sub>	2	4	float	
12	Давление в первом трубопроводе	<b>P</b> <sub>1</sub>	2	4	float <sup>(1)</sup>	
14	Давление во втором трубопроводе	P <sub>2</sub>	2	4	float <sup>(1)</sup>	
16	Давление в третьем трубопроводе	<b>P</b> <sub>3</sub>	2	4	float <sup>(1)</sup>	
18	Температура холодной воды	t <sub>xb</sub>	2	4	float	
20	Давление холодной воды	P <sub>xb</sub>	2	4	float <sup>(1)</sup>	
22	Массовый расход в первом трубопроводе	G <sub>m1</sub>	2	4	float	
24	Массовый расход во втором трубопроводе		2	4	float	
26	Массовый расход в третьем трубопроводе		2	4	float	
28	Тепловая мощность		2	4	float	
	Интеграторы узл	а учета				
60	Тепловая энергия	Q	4	8	2 float <sup>(2)</sup>	
64	Масса в первом трубопроводе в положительном направлении	M <sub>1</sub> +	4	8	2 float <sup>(2)</sup>	
68	Масса во втором трубопроводе в положительном направлении	M <sub>2</sub> +	4	8	2 float <sup>(2)</sup>	
72	Масса в третьем трубопроводе в положительном направлении	M <sub>3</sub> +	4	8	2 float <sup>(2)</sup>	
76	Масса в первом трубопроводе в отрицательном направлении	M <sub>1</sub> -	4	8	2 float <sup>(2)</sup>	
80	Масса во втором трубопроводе в отрицательном направлении	M <sub>2</sub>	4	8	2 float <sup>(2)</sup>	
84	Масса в третьем трубопроводе в отрицательном направлении	M <sub>3</sub> -	4	8	2 float <sup>(2)</sup>	
88	Объем в первом трубопроводе	$V_1$	4	8	2 float <sup>(2)</sup>	
92	Объем во втором трубопроводе	V <sub>2</sub>	4	8	2 float <sup>(2)</sup>	
96	Объем в третьем трубопроводе	V <sub>3</sub>	4	8	2 float <sup>(2)</sup>	
	Счётчики времени работы г	і ошибон	к узла учета	·		
140	Время работы интегратора Q	$T_{pQ}$	2	4	unsigned long	
142	Время работы интегратора М1	$T_{pM1}$	2	4	unsigned long	
144	Время работы интегратора М2	$T_{pM2} \\$	2	4	unsigned long	

Приложение 4-3. Список переменных канала учёта.

146	Время работы интегратора МЗ	$T_{pM3}$	2	4	unsigned long
148	Время ошибки первого типа интегратора Q	Т <sub>Ош1Q</sub>	2	4	unsigned long
150	Время ошибки второго типа интегратора Q	Т <sub>Ош2Q</sub>	2	4	unsigned long
152	Время ошибки третьего типа интегратора Q	Т <sub>Ош3Q</sub>	2	4	unsigned long
154	Время ошибки четвертого типа интегратора Q	Т <sub>Ош4Q</sub>	2	4	unsigned long

Примечания:

<sup>(1)</sup> Измерения проводятся только в абсолютных атмосферах, единицы измерения для индикации в настраиваются (см. руководство по эксплуатации ).

<sup>(2)</sup> Значение интегратора является суммой двух величин float, из которых второе имеет величину, меньшую младшей значащей цифры первого.

Тип функции	Название функции	Код	Подкод
Доступ к данным	Read Holding Registers	03	
	Read Exception status	07	
Диагностика	Diagnostic	08	00-18, 20
	Get Com event counter	11	
	Get Com Event Log	12	

4.4.5. Реализованные функции протокола MODBUS.

Полное описание функций дано в стандарте MODBUS APPLICATION PROTOCOL SPECIFICATION V1.1b в пункте 6 - Function codes descriptions.

## 4.4.6. Установка адреса в сети MODBUS из меню.

Для работы платы RS485E по протоколу MODBUS необходимо назначить каждому прибору свой уникальный адрес в пределах 1-247. Осуществить это можно следующим образом:

– Выберите пункт меню «Плата RS485E>». Для перехода к данному пункту меню необходимо, находясь в начальном пункте меню, три раза нажать кнопку «♥». На дисплее появится меню, которое начинается с надписи «Просмотр архивов>».;

1Просмотр архивов>			
СлN:	Плата RS485E>		

– Для входа в меню редактирования адреса нажмите «*Enter*», и перейдите к пункту меню «*Адрес Modбac: xxx*», где xxx – это текущий адрес в сети MODBUS;

_Адрес Мод	255	
Скорость:	как	RS232

- Для редактирования адреса нажмите «*Enter*»;
- Введите нужный адрес в диапазоне 1-247. Например, для ввода адреса «16» надо нажать кнопки «0», «1», «6»;



- Для подтверждения ввода нажмите «*Enter*», для отмены «*Esc*»;
- Для выхода из меню «Плата RS485E>» нажмите кнопку «Esc».

## 4.4.7. Настройка скорости обмена платы RS485E.

Для работы платы RS485E по протоколу MODBUS необходимо назначить каждому прибору одинаковую для всех скорость обмена. Осуществить это можно следующим образом:

– Выберите пункт меню «Плата RS485E>». Для перехода к данному пункту меню необходимо, находясь в начальном пункте меню, три раза нажать кнопку «♥». На дисплее появится меню, которое начинается с надписи «Просмотр архивов>».



 Для входа в меню редактирования скорости обмена нажмите «*Enter*», и перейдите к пункту меню «*Скорость:*» при помощи кнопки «—»;



- Для настройки скорости обмена нажмите «*Enter*»;
- − Нажимая на кнопки « →» и « →» выберите требуемую скорость обмена;

Адрес Модбас:	016
Скорость: <u>к</u> ак	RS232

- Для подтверждения выбора нажмите «*Enter*», для отмены «*Esc*»;
- Для выхода из меню «Плата RS485E>» нажмите кнопку «Esc».

Возможны следующие скорости обмена: 9600, 19200, 38400, 57600, 115200, «как RS232». Значение «как RS232» означает, что скорость обмена по протоколу MODBUS будет такая же, как и скорость обмена через последовательный порт по протоколу RS-232. Если, при использовании этого режима, скорость обмена через последовательный порт изменить, то скорость обмена платы RS485E будет автоматически изменена не позже, чем через одну минуту.

## 4.4.8. Описание программы Intelpribor Modbus Protocol Tester.

Программа *Intelpribor Modbus Protocol Tester* (в дальнейшем *Tester*) предназначена для демонстрации работы платы RS485E в режиме обмена данными, используя протокол MODBUS (см. Рисунок 4.3). Для работы этой программы на ПК необходимо присоединить линию интерфейса RS-485 к COM-порту компьютера с помощью преобразователя интерфейса RS485/RS232 (например, см. п.5. настоящего руководства).

Noo State Note Protocol Tester v01.08		<u>_ 🗆 ×</u>
Настройка		
Адресное пространоство МКТС и диагностика	Значения регистров МКТС и диагностика	
₽- МКТС ₱- Диагностика	Пусто Пусто Начало работы Выберите пункт из древовидного списка	
Начало работы программы Порт СОМ1 открыт: Скорость обмена = 115200		Адрес 123
Количество бит данных = 8; Количество стоп-6	бит = 1	Г Тип протокола
Контроль чётности = No parity; RTS = ENABLE;	DTR = ENABLE	C RTU
		Прочигать выбранные параметры Выход

Рисунок 4.3 Окно программы Intelpribor Modbus Protocol Tester сразу после запуска.

Программа работает только с одним устройством MODBUS. Перед началом работы введите требуемый адрес в сети MODBUS в поле *Адрес* (см. Рисунок 4.4).

Адрес 123		
Тип протокола ППП ПРОТОКОЛА		
C ASCII		
Прочитать		
параметры		
(Выход)		

Рисунок 4.4 Настройка адреса в сети MODBUS.

Программа предоставляет возможность установить адрес прибора в сети MODBUS без использования меню . Для этого нажмите на кнопку *Адрес* (см. Рисунок 4.5).

Адрес 123
- Тип протокола ПП ПРОТОКОЛА
C ASCI
- 1
Прочитать выбранные параметры
Выход

Рисунок 4.5 Вызов окна «Настройка адреса в сети MODBUS».

В появившемся окне в поле *Адрес* введите адрес, в который вставлена плата RS485E. В поле *Адрес Модбас ПР* введите требуемый номер в сети MODBUS. Выберите режим *Запись*. Нажмите кнопку *ОК* (см. Рисунок 4.6). Окно пропадёт, а результат операции будет отображён окне вывода. Для завершения настройки адреса в сети MODBUS при помощи программы *Tester* надо обязательно выключить и снова включить.

🗸 Адрес МКТС	12	🤄 Чтение
Адрес Модбас ПР	0	С Запись

Рисунок 4.6 Настройка адреса в сети MODBUS.

Для чтения адреса нажмите на кнопку *Адрес* (см. Рисунок 4.5), затем в появившемся окне в поле *Адрес* введите адрес, в который вставлена плата RS485E и выберите режим Чтение. Нажмите кнопку *ОК* (см. Рисунок 4.6). Результат операции будет отображён в окне вывода внизу. Если операция успешно завершена, то адрес MODBUS будет отображён в поле *Адрес* (см. Рисунок 4.4).

Выбор протокола обмена (RTU или ASCII) осуществляется в поле *Тип протокола* (см. Рисунок 4.7). Для выбора типа протокола RTU надо выбрать тип *RTU*, для ASCII – *ASCII*.

Адре	ec 123		
Гип	Гип протокола П ВТU		
с.	O ASCII		
_			
	Прочитать выбранные параметры		
	Выход		

Рисунок 4.7 Выбор типа протокола обмена.

Для настройки последовательно порта надо выбрать пункт меню *Настройка->Порт*, и в появившемся окне произвести требуемые настройки (см. Рисунок 4.8).

Настройки порта	×
Порт	СОМ1 –
Скорость	115200 💌
Число бит данных	8
Число стоповых бит	1 💌
Чётность	No parity 💌
Настройка RTS	ENABLE -
Настройка DTR	ENABLE 👤
(OK)	Cancel



Для настройки параметров подкоманд (0x00 и 0x01) команды Диагностика (0x08) надо выбрать пункт меню *Настройка->Диагностика*, и в появившемся окне провести настройку. Полное описание команд можно найти в стандарте **MODBUS APPLICATION PROTOCOL SPECIFICATION V1.1b** (см. Рисунок 4.9).

Настройка диагностических кома	нд 🔀
— Ответ данными запроса (0x00)——	
Число регистров (0 - 125)	
— Рестарт программы связи (0x01)— — Очистить журнал событий———	
• Очистить С Нет	
	Cancel

Рисунок 4.9 Настройка параметров некоторых диагностических команд.

Если программа *Tester* Вам больше не нужна, и Вы хотите удалить её со своего компьютера, то рекомендуется очистить реестр от записей, который программа делает для сохранения требуемых ей для работы параметров.

Для этого надо выбрать пункт меню *Настройка->Очистка реестра* и подтвердить своё действие, нажав на кнопку Да (см. Рисунок 4.10).

Очистка реестра	×
Очистить реестр от записей, со	озданных этой программой?
	Нет

Рисунок 4.10 Очистка реестра от записей, созданных программой.

Просмотр содержимого памяти осуществляется следующим образом:

- в древовидной структуре *Адресное пространство и диагностика* (это слева) выбрать нужный пункт;
- щелкнуть по нему левой кнопкой мышки;
- нажать на кнопку Прочитать выбранные параметры или щёлкнуть правой кнопкой мышки по любому пункту списка Значения регистров и диагностика (см. Рисунок 4.11);

Intelpribor Modbus Protocol Tester v01.08		<u>×</u>
Настройка		
Адресное пространоство МКТС и диагностика	Значения регистров М	IKTC и диагностика
	Название	Значение
<ul> <li>Сетевой адрес прибора МКТС</li> <li>Версия и конфигурация МКТС</li> <li>Дата и время</li> <li>Давление и температура атмосферы</li> <li>Измерительные каналы узла учёта 1</li> <li>Измерительные каналы узла учёта 1</li> <li>Интеграторы узла учета 1</li> <li>Счётчики времени работы и ошибок узла учета 1</li> <li>Счётчики времени работы и ошибок узла учета 1</li> <li>Измерительные каналы узла учёта 2</li> <li>Измерительные каналы узла учёта 3</li> <li>Измерительные каналы узла учёта 4</li> <li>Диагностика</li> </ul>	Побъемный расход в первом трубопроводе Gv1 Объемный расход во втором трубопроводе Gv2 Объемный расход в третьем трубопроводе I Температура в первом трубопроводе I Температура в стором трубопроводе I Температура в третьем трубопроводе I Давление в первом трубопроводе P1 Давление в первом трубопроводе P2 Давление в третьем трубопроводе P3 Температура холодной воды Ixв Давление Xваление Xв	Нет данных Нет данных
Начало работы программы Порт СОМ1 открыт; Скорость обмена = 115200 Количество бит данных = 8; Количество стоп-б Контроль чётности = No parity; RTS = ENABLE;	јит = 1 DTR = ENABLE	Адрес 123 Тип протокола С ВТU С АSCII Прочитать выбранные параметры Выход

Рисунок 4.11 Выбор области памяти для просмотра.

 после завершения обмена данными с платой расширения, в правой части окна в списке Значения регистров и диагностика наблюдать результаты запроса (Рисунок 4.12);

Адресное пространоство МКТС и диагностика	Значения регистров М	ІКТС и диагностика	
⊡-MKTC	Название	Значение	
<ul> <li>Сетевой адрес прибора МКТС</li> <li>Версия и конфигурация МКТС</li> <li>Дата и время</li> <li>Давление и температура атмосферы</li> <li>Измерительные каналы узла учёта 1</li> <li>Измерительные каналы дзла учёта 1</li> <li>Чнтеграторы узла учета 1</li> <li>Счётчики времени работы и ошибок узла учета 1</li> <li>Счётчики времени работы и ошибок узла учета 1</li> <li>Измерительные каналы узла учёта 2</li> <li>Измерительные каналы узла учёта 3</li> <li>Измерительные каналы узла учёта 4</li> <li>Диагностика</li> </ul>	Побъемный расход в первом трубопроводе Gv1 Объемный расход во втором трубопроводе Gv2 Объемный расход во втором трубопроводе I Температура в первом трубопроводе I Температура в стором трубопроводе I Температура в третьем трубопроводе I Давление в первом трубопроводе P1 Давление в о втором трубопроводе P2 Давление в о втором трубопроводе P3 Температура холодной воды I x8 Давление холодной во	Значение           41.000000           22         Параметр не используется           78.000000         62.000000           Вараметр не используется         78.000000           62.000000         Параметр не используется           5.100000         4.300000           4.300000         Параметр не используется           Параметр не используется         Параметр не используется           Параметр не используется         1           39.03538         1           1         39.03538           12         Параметр не используется           13         Параметр не используется           14         Параметр не используется           15         10.639476	
ачало работы программы орт СОМ1 открыт; Скорость обмена = 115200 оличество бит данных = 8; Количество стоп-6 онтроль чётности = No parity; RTS = ENABLE; екущие значения параметров узла учета 1 > 78 03 13 88 00 1E 4A F6	бит = 1 : DTR = ENABLE		Адрес 123 Тип протокола С ВТU С АSCII
- 78 03 3C 42 24 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF	<u>, FF 42 90 00 00 42 78 00 00 FF F</u>	F FF FF 4U A3	Прочитат выбранны параметр

Рисунок 4.12 Просмотр выбранной области памяти.

 если требуется только один из нескольких параметров из списка Значения регистров и диагностика, то надо щёлкнуть по нему левой кнопкой мышки и наблюдать результат запроса (Рисунок 4.13);

	Значения регистров М	IКТС и диагностика
<ul> <li>МКТС</li> <li>Сетевой адрес прибора МКТС</li> <li>Версия и конфигурация МКТС</li> <li>Дата и время</li> <li>Давление и температура атмосферы</li> <li>Измерительные каналы узла учёта 1</li> <li>Измерительные каналы узла учёта 1</li> <li>Интеграторы узла учета 1</li> <li>Счётчики времени работы и ошибок узла учета 1</li> <li>Счётчики времени работы и ошибок узла учета 1</li> <li>Измерительные каналы узла учёта 2</li> <li>Измерительные каналы узла учёта 3</li> <li>Измерительные каналы узла учёта 4</li> </ul>	Название Объемный расход в первом трубопроводе Gv1 Объемный расход в овтором трубопроводе Gv2 Объемный расход в третьем трубопроводе I Температура во вервом трубопроводе I Температура во втором трубопроводе I Давление в первом трубопроводе I Давление в отвором трубопроводе P Давление в отвором трубопроводе P Давление в отвором трубопроводе P Давление во третьем трубопроводе P Давление во третьем трубопроводе P3 Температура холодной воды Ixв Давление X третьем трубопроводе Gm3 Тепловая мощность W	Значение           3начение           41.000000           параметр не используется           78.00000           62.00000           Параметр не используется           51.00000           Параметр не используется           63.00000           Параметр не используется           1.300000           Параметр не используется           1.309,93538           Параметр не используется           1.304,000           Параметр не используется           1.39,93538           1.304,000           1.304,000           1.304,0000           1.304,0000           1.304,0000           1.304,0000           1.304,0000           1.304,0000           1.305,0000           1.304,0000           1.304,0000           1.304,0000           1.304,0000           1.304,0000           1.304,0000           1.304,0000           1.304,00000
<ul> <li>7В 03 04 42 9C 00 00 F5 A2</li> <li>Экущие значения параметров узла учета 1</li> <li>7В 03 13 90 00 02 CB 38</li> <li>7В 03 04 42 78 00 00 B5 95</li> <li>Экущие значения параметров узла учета 1</li> <li>7В 03 13 90 00 02 CB 38</li> <li>7В 03 13 90 00 02 CB 38</li> <li>7В 03 14 42 78 00 00 B5 95</li> </ul>		Адрес 123 Гип протокола С ВТU С АSCII

Рисунок 4.13 Просмотр значения только одного пункта списка.

Весь обмен: запросы и ответ, а также различные сообщения (название команды, сообщения об ошибках и т.п.) индицируется в окне вывода внизу (см. Рисунок 4.13).

# 5. Руководство по эксплуатации преобразователя интерфейса RS-485/RS-232



Рис. 5.1 Внешний вид преобразователя интерфейса RS-485/RS-232

# 5.1. Назначение

Преобразователь интерфейса RS-485/RS-232 обеспечивает ретрансляцию сигналов двухпроводной полудуплексной линии связи RS-485 МКТС в сигналы интерфейса RS-232 и обратно. Конструкция преобразователя обеспечивает гальваническую развязку линий интерфейсов RS-232 и RS-485.

В настоящее время преобразователь выпускается только в исполнении с автоматическим распознаванием скорости и направления передачи.

Выбор направления передачи по линии интерфейса RS-485 в преобразователе осуществляется автоматически по наличию сигнала передачи со стороны интерфейса RS-232. Допустимый диапазон скоростей передачи, при котором обеспечивается автоматическое управление – от 600 бод до 115 килобод.

В связи с постоянной работой по совершенствованию изделия, в преобразователь интерфейса RS-485/RS-232 могут быть внесены незначительные изменения, не отраженные в настоящем описании.





Рисунок 5.1 Габаритные размеры преобразователя интерфейса RS-485/RS-232

## 5.2. Технические характеристики

Напряжение питания (от разъема линии связи с СБ) 5 ... 9 В

Напряжение питания от внешнего источника постоянного тока	7 12 B
Длина линии связи интерфейса RS-485	до 1200 м
Ток потребления, не более	45 мА
Количество устройств в линии связи	до 128
Диапазон скоростей обмена	600 бод 115,2 Кбод
Минимальная длительность паузы между передачей и приемом	длительность 1,5 байт

Преобразователь интерфейса соединяется с компьютером через нуль-модемный кабель и имеет со стороны RS-232 стандартный разъем СОМ-порта (вилку DB-9M). Разводка контактов преобразователя приведена в таблицах (Таблица 5.1 и «Таблица 5.2).

Питание на преобразователь обычно подается по одной из пар проводов 4-проводной линии связи с СБ МКТС. Предусмотрена также возможность питания от внешнего источника постоянного тока (адаптера).

Таблица 5.1. Разводка контактов разъема RS-485 (МС420-38104).

№конт.	Обозначение	Назначение
1	+5V	Питание +5В+9В (от)
2	A	Фаза А информационного сигнала
3	В	Фаза В информационного сигнала
4	GND	Общий (интерфейса RS-485 и питания)

Таблица 5.2. Разводка контактов разъема RS-232 (вилка DB-9M).

№конт.	Обозначение	Назначение
2	RXD	Выходные данные компьютера
3	TXD	Входные данные компьютера
5	GND	Общий (интерфейса RS-232)

## 5.3. Схемы подключения

Схема подключения одиночного МКТС через преобразователь к компьютеру приведена ниже на рисунке (см. Рисунок 5.2).



Рисунок 5.2. Схема подключения одиночного МКТС к ПК через преобразователь интерфейса для съема информации (для автоматического преобразователя линия RTS-CTS не нужна).

Типовая схема организации сети из нескольких МКТС приведена ниже на рисунке (см. Рисунок 5.3). Схема иллюстрирует применение встроенного в СБ канала RS-485, без использования платы расширения RS485E. На схеме указаны положения переключателей согласования линии RS-485 для этой конфигурации.



Рисунок 5.3. Типовая схема сетевой конфигурации нескольких теплосчетчиков .

## 5.4. Руководство по монтажу преобразователя RS-485/RS-232

Подключение преобразователя интерфейсов RS-485/RS-232 между СБ (с интерфейсом RS-485) и другим устройством с интерфейсом RS-232 (например, персональным компьютером) осуществляется по вышеприведенной схеме (см. Рисунок 5.2). Место расположения преобразователя следует выбирать вблизи устройства с интерфейсом RS-232, поскольку длина нуль-модемного кабеля, связывающего СОМ-порты преобразователя интерфейсов и этого устройства, не должна превышать 10 м. Сигналы интерфейса RS-232 в преобразователе гальванически изолированы от прочих цепей, поэтому выключать компьютер при коммутации нуль-модемного кабеля не требуется.

Для соединения СБ с преобразователем интерфейсов используйте экранированную витую пару (FTP-2, STP-2 или аналогичную). При необходимости кабель поместите в металлорукав. Убедитесь в том, что питание СБ отключено. Пропустите кабель через гермоввод в корпусе СБ. Зажмите кабель в гермовводе и зафиксируйте металлорукав стяжкой на крепежной планке СБ . Подключите выводы пропущенного сквозь гермоввод конца кабеля к клеммникам платы подключений СБ (или к клеммникам ПР RS-485, при её наличии), а выводы другого его конца подключите к зажимам разъема преобразователя интерфейсов (см. Рисунок 5.2). Обратите внимание на правильное подключение экрана витой пары.

Для ослабления искажений в линии RS-485 предусмотрено подключение согласующих резисторов на ее концах. Эти резисторы подключают, установив в положение "ON" переключатель SA2 платы подключений СБ (или SA2-3 платы расширения ПР RS-485, если связь с СБ осуществляется с ее использованием, см. Рисунок 4.2) и переключатель SA1 на плате преобразователя интерфейсов. При наличии в составе линейной сети более двух узлов, названные переключатели согласующих резисторов на промежуточных узлах переведите в положение, противоположенное "ON" (см. Рисунок 5.3).

Для доступа к переключателю *SA1* платы преобразователя интерфейсов снимите крышку корпуса, отвернув четыре удерживающих ее винта. После установки переключателя *SA1* в соответствующее положение (см. выше) установите крышку на место. Убедитесь, что она плотно прилегает к корпусу преобразователя интерфейсов. Зафиксируйте крышку корпуса винтами.

При достаточно длинных, более нескольких десятков метров линиях связи между СБ и преобразователем интерфейсов RS-485/RS-232, возможна его неустойчивая работа из-за недостатка электропитания, поступающего от СБ по цепи «+5V». В этом случае для питания преобразователя используйте внешний источник постоянного напряжения 7...12 В, подключив его в любой полярности к разъёму внешнего питания преобразователя через штекер диаметром 5 мм.

# 6. Руководство по эксплуатации платы интерфейса LonWorks

# 6.1. Назначение

Плата интерфейса LonWorks является платой расширения (ПР) теплосчетчика . Она предназначена для подключения теплосчетчика к сетям LonWorks.

Плата устанавливается в любую пару свободных слотов *XS1-XS2, XS3-XS4, XS5-XS6* материнской платы системного блока (см. Рисунок 1.1). Один раз в секунду она запрашивает у теплосчетчика данные (мгновенные значения измеряемых параметров и текущие значения интеграторов), представляет их в формате "Стандартных сетевых переменных" (SNVT) системы LON и передает эти переменные в сеть.

Плата выпускается в четырех модификациях: LonWorks–1, LonWorks–2, LonWorks–3 и LonWorks–4. Цифра в ее названии указывает количество поддерживаемых платой узлов сети LonWorks. Каждый узел обеспечивает передачу в сеть данных одного узла учета теплосчетчика.

# 6.2. Состав и устройство платы интерфейса LonWorks

Плата интерфейса LonWorks содержит:

- гальванически развязанный источник питания;
- оптоизолированный интерфейс UART для связи с материнской платой системного блока ;
- от 1 до 4 микроконтроллеров Neuron Chip 3120, приемо-передатчиков FTT-10A, сервисных кнопок (Service Pin) и сервисных светодиодов (Service Led). Количество перечисленных устройств зависит от модификации платы интерфейса LonWorks;
- связной микроконтроллер, обеспечивающий обмен данными между материнской платой СБ и микроконтроллерами Neuron Chip 3120;
- устройства защиты интерфейса LonWorks.

# 6.3. Характеристики платы интерфейса LonWorks

## 6.3.1. Технические характеристики

Питание платы интерфейса LonWorks осуществляется переменным высокочастотным напряжением, поступающим от блока питания СБ на слот материнской платы.

Напряжение питания	~ 12 18 В (ампл.)
Потребляемая мощность в активном режиме, не более	1,8 Вт
Количество микроконтроллеров Neuron Chip 3120 и приемо- передатчиков FTT-10A на плате (количество узлов учета, подключаемых к сети LonWorks с помощью платы):	
LonWorks-1	1
LonWorks–2	2
LonWorks-3	3
LonWorks-4	4
Количество сетевых переменных одного узла учета *	62
* - список сетевых переменных приводится ниже.	

## 6.3.2. Условия эксплуатации

Температура окружающего воздуха	от 5 до 50° С
Относительная влажность при 35 °С и более низких	
температурах при отсутствии конденсации влаги	до 90%

# 6.4. Подготовка платы интерфейса LonWorks к работе

Перед использованием платы интерфейса LonWorks внимательно осмотрите ее внешний вид. Плата не должна иметь видимых механических повреждений.

Порядок установки платы в СБ и подключения ее к сети LonWorks следующий:

- Выключите питание СБ, если оно было включено;
- Откройте дверцу (дисплейно-клавиатурную панель) СБ;
- Введите кабель линии связи интерфейса LonWorks внутрь основного блока через гермовводы в нижней части основного блока;
- Подключите кабель интерфейса LonWorks к клеммному блоку X1 на плате интерфейса LonWorks;
- Установите плату интерфейса LonWorks в любые два соседних слота на материнской плате СБ (*XS1-XS2, XS3-XS4, XS5-XS6*), учитывая расположение направляющих ключей на краевом разъеме платы, см. Рисунок 1.1;
- Зафиксируйте плату интерфейса LonWorks в корпусе СБ двумя винтами М3х6, входящими в комплект поставки платы;
- Закройте дверцу (дисплейно-клавиатурную панель) СБ ; -

Включите питание СБ.

В начале работы каждый из микроконтроллеров Neuron Chip 3120, установленных на плате интерфейса LonWorks, должен быть зарегистрирован в сети LonWorks. Для регистрации и диагностики предназначены сервисные кнопки и сервисные светодиоды, доступ к которым обеспечивается через отверстия в пластине крепления платы интерфейса LonWorks. Номер на пластине рядом с кнопкой и светодиодом указывает, к какому узлу учета теплосчетчика они относятся. Процедура регистрации описана в документации по сетям LonWorks.

## 6.5. Сетевые переменные

Теплосчетчик может обслуживать от 1-го до 4-х узлов учета, в каждом из которых может выполняться учет параметров от 1-й до 3-х труб. На плате интерфейса LonWorks теплосчетчика в зависимости от потребности заказчика может быть установлено от одного до четырех МК Neuron Chip 3120 и от одного до четырех приемо-передатчиков FTT-10A. Количество нейрон чипов на плате интерфейса LonWorks должно соответствовать количеству узлов учета теплосчетчика, параметры которых необходимо передавать в сеть.

Список сетевых переменных узла учета приведен в таблице (Таблица 6.1).

Вместе с мгновенными значениями УУ (объемный расход, массовый расход, температура, давление, тепловая мощность) передается специальный байт, содержащий код состояния соответствующего параметра. Список возможных кодов приведен в приложении «Приложение 6-2».

Подробное описание формата и структур сетевых переменных дано в документе SNVT Master List, публикуемом LonMark Association.

				-
N⁰	SNVT type	Имя	Ед. изм.	Описание
1	SNVT obi request	NviRequest	Структура	Запрос состояния узла
2	SNVT obj status	NyoStatus	Структура	Состояние узла
-	Sivi _obj_status	NVOStatus	структура	
				Признаки ошиоок оомена.
				ыю=т – нег связи между платой интерфейса Lonworks и
•	0.1. (T		•	материнской платой СБ;
3	SNVT_state	NvoExchError	Структура	Віті=1 – ошибка СКС при обмене между МК Neuron Chip и
				связным MK платы интерфейса LonWorks;
				Bit2=2 – нет связи между MK Neuron Chip и связным MK
				платы интерфейса LonWorks;
4	SNVT str asc	NvoMKTCDescriptor		Описание теплосчетчика : " №:XXXXXX ПО VXX.XX"
5	SNVT str asc	Nvol onDescriptor		Описание платы LonWorks: "Плата LonWorks ПО VXX XX"
6	SNVT time stamp	NyoDatoTimo	Структура	
		Nooble inne	Структура	
1	SNVI_state_64	NVOHardState	структура	маска сост. аппартн. ср. СБ (см. Приложение 6-1)
8	SNVT_count	NvoTotallSysNumb		Количество УУ
9	SNVT_count	NvoSysNumb		Номер текущего УУ
				Код состояния объемного расхода в 1 трубопроводе (см.
10	SNVT_count	NvoFlowV1State		Припомение 6-2)
44	CNIVT flow f	Nyo Elow//4		
11		NVOFIOWVI	мэ/час	(бут) Объемный расход в т трубопроводе
12	SNVI_count	NVOFIOWV2State		код состояния объемного расхода во 2 трубопроводе
13	SNVT_flow_f	NvoFlowV2	м3/час	(Gv2) Объемный расход во 2 трубопроводе
14	SNVT_count	NvoFlowV3State		Код состояния объемного расхода в 3 трубопроводе
15	SNVT flow f	NvoFlowV3	м3/час	(Gv3) Объемный расход в 3 трубопроводе
16	SNVT_count	NvoTemn1State		
47	SNIVT tomm f	NyoTomp1	°C	
17			U U	(ст) температура в т грубопроводе
18	SNVT_count	NvoTemp2State		Код состояния температуры во 2 трубопроводе
19	SNVT_temp_f	NvoTemp2	°C	(t2) Температура во 2 трубопроводе
20	SNVT count	NvoTemp3State		Код состояния температуры в 3 трубопроводе
21	SNVT temp f	NvoTemp3	°C	(t3) Температура в 3 трубопроводе
22	SNIVT count	Nyo Broood State	•	
22		Nuopressisiale		Код состояния давление в т трубопроводе
23	SNVI_press_f	NVOPress1	кгс/см2	(Р1) Давление (аосолютное) в 1 трусопроводе
24	SNVT_count	NvoPress2State		Код состояния давление во 2 трубопроводе
25	SNVT_press_f	NvoPress2	кгс/см2	(P2) Давление (абсолютное) во 2 трубопроводе
26	SNVT count	NvoPress3State		Код состояния давление в 3 трубопроводе
27	SNVT press f	NvoPress3	кгс/см2	(Р3) Лавление (абсолютное) в 3 трубопроволе
20	SNIVT_press_r	NyoTompColdWState		(го) Давление (ассолнонос) в о прусопроводе
20		No Tempeolovistate	0	Код состояния температуры холодной воды
29	SNVI_temp_t	NVOTempColdw	τ.	(тхв) Температура холодной воды
30	SNVT_count	NvoPressColdWState		Код состояния давление холодной воды
31	SNVT_ press _f	NvoPressColdW	кгс/см2	(Рхв) Давление (абсолютное) холодной воды
32	SNVT count	NvoFlowM1State		Код состояния массового расхода в 1 трубопроводе
33	SNVT flow f	NvoFlowM1	Т/час	(Gm1) Массовый расход в 1 трубопроводе
34	SNVT count	NyoElowM2State		
25		Nyo ElowM2	T/	(Стр) Марари и паруат во 2 прибатарата
35	SNVI_flow_f	NVOFIOWIVI2	Г/час	(Gm2) массовыи расход во 2 труоопроводе
36	SNVT_count	NvoFlowM3State		Код состояния массового расхода в 3 трубопроводе
37	SNVT_flow_f	NvoFlowM3	Т/час	(Gm3) Массовый расход в 3 трубопроводе
38	SNVT count	NvoPowerState		Код состояния тепловой мощности
39	SNVT power f	NvoPower	Гкал/час	(W) Потребляемая тепловая мошность
40	SNVT count	NvoTemnAtm State		
44	SNI/T tomn f	NyoTomaAtm	°C	(ta) Томпоратура атмосфоры
41			<u> </u>	(а) температура атмосферы
42	SINVI_COUNT	INVOPRESSATE State		код состояния давления атмосферы
43	SNVT_press_f	NvoPressAtm	кгс/см2	(Ра) давление (абсолютное) атмосферы УУ1
A A	SNVT state	NyoIntegrState		Маска состояния расположенных далее интеграторов (см.
44	SITVI_SLALE	i vointegi State	структура	Приложение 6-3)
45	SNVT btu f	NvoEnerav	Гкал	(Q) Накопленная энергия
46	SNVT mass f	NvoMass1Plus	т	(M1+) Накопп Масса в 1 труб В попожительном направлении
47	SNIVT mass f	NyoMaso2Dlus	T	
4/		NVOIVIASS2PIUS	י ד	(мат) накопл. масса во 2 груб. В положительном направлении
48	SNVI_mass_f	NVOWIASS3PIUS		(мз+) накопл. масса в 3 трур. В положительном направлении
49	SNVT_mass_f	NvoMass1Minus	Т	(М1-) Накопл. Масса в 1 труб. В отрицательном направлении
50	SNVT_mass f	NvoMass2Minus	Т	(М2-) Накопл. Масса во 2 труб. В отрицательном направлении
51	SNVT mass f	NvoMass3Minus	Т	(МЗ-) Накопл. Масса в 3 труб. В отрицательном направлении
52	SNVT vol f	NvoVol1	мЗ	(V1) Накопленный объем в 1 тоубопроводе
52	SNIVT vol f	NyoVol2		
53			CIVI O	(v2) пакопленный объем во 2 грусопроводе
54	SNVT_vol_f	NVOVOI3	м3	(V3) Накопленный объем в 3 трубопроводе
55	SNVT_time_f	NvoTimeEnergy	С	(TpQ) Время работы интегратора Q
56	SNVT time f	NvoTimeMass1	с	(ТрМ1) Время работы интегратора М1
57	SNVT time f	NvoTimeMass2	с	(ТрМ2) Время работы интегратора М2
59	SNVT time f	NyoTimeMass3	- C	
50			ں •	
59		NVOTIMEErriEnergy	C	(теггта) время ошиоки 1-го типа интегратора Q
60	SNVT_time_f	NvoTimeErr2Energy	С	(Terr2Q) Время ошибки 2-го типа интегратора Q
61	SNVT_time_f	NvoTimeErr3Energy	с	(Terr3Q) Время ошибки 3-го типа интегратора Q
62	SNVT_time_f	NvoTimeErr4Energy	с	(Terr4Q) Время ошибки 4-го типа интегратора Q

Таблица 6.1. Состав и назначение сетевых переменных узла учета теплосчетчика.

#### Приложение 6-1 Маска состояния аппаратных средств

typedef struct {		
unsigned bit0	: 1;	// Ошибка CRC Штатной Программы основного МК МП
unsigned bit1	: 1;	// Ошибка RAM основного МК МП
unsigned bit2	: 1;	// Ошибка CRC Загрузчика основного МК МП
unsigned bit3	: 1;	// Резерв
unsigned bit4	: 1;	// Резерв
unsigned bit5	: 1;	// Резерв
unsigned bit6	: 1;	// Резерв
unsigned bit7	: 1;	// Резерв
unsigned bit8	: 1;	// Сост. переключателя поверителя: 0-вкл, 1-выкл
unsigned bit9	: 1;	// Сост. перекл. монтажной организации: 0-вкл, 1-
unsigned bit10	: 1;	выкл // Сост. двери1 (СБ ): 1 - открыта, 0 - закрыта
unsigned bit11	: 1;	// Сост. двери2 (комнаты): 1 - открыта, 0 - закрыта
unsigned bit12	: 1;	// Сост. питания 1-го канала: 0 - норма, 1 - перегрузка
unsigned bit13	: 1;	// Сост. питания 2-го канала: 0 - норма, 1 - перегрузка
unsigned bit14	: 1;	// Запрос RS232 в гнезде СБ: 0 - нет, 1 - есть
unsigned bit15	: 1;	// Резерв
unsigned bit16	: 1;	// Резерв
unsigned bit63	: 1;	// Резерв

} SNVT\_state\_64;

#### Приложение 6-2 Возможные значения кода состояния принятого параметра

Значения, устанавливаемые в измерительном модуле:

0 – без ошибки;

- 1 меньше допустимого минимума;
- 2 больше допустимого максимума;
- 3 выход за допуск при реверсе (только для GV);
- 4 зашкал измерительного сигнала;
- 5 пустая труба (только для GV);
- 6 зашкал опорного канала;
- 7 сигнал опорного канала меньше минимального;
- 8 перекос в опорном канале;
- 255 отсутствут данные (не подключен/не настроен

канал) Значения, устанавливаемые в системном блоке :

- 14 программируемое значение;
  - 15 отсутствие данных (канал не настроен);
  - 16 ошибка связи с ИМ (ошибка изм. канала);
  - 17 отсутствие связи с ИМ;
  - 18 ошибка при передаче в ИМ;
  - 19 ошибка при приеме из ИМ;
  - 33 ошибка W < 0;
  - 34 ошибка dt < min;
  - 49 выход за диапазон канала давления;
  - 50 выход за диапазон канала температуры;
  - 51 выход за диапазон канала расхода;
  - 52 отказ канала давления;
  - 53 отказ канала температуры;
  - 54 отказ канала расхода;

#### Приложение 6-3 Маска состояния интеграторов

typedef struct { // Маска состояния интеграторов - 2 байта

// =0 - накапливается, =	=1 - остановлен
--------------------------	-----------------

unsigned bit0	: 1;	// группа ошибки вычисления Q
unsigned bit1	: 1;	// группа ошибки вычисления Q
unsigned bit2	: 1;	// состояние счета интегратора Q
unsigned bit3	: 1;	// Резерв
unsigned bit4	: 1;	// Резерв
unsigned bit5	: 1;	// состояние счета интегратора М3
unsigned bit6	: 1;	// состояние счета интегратора М2
unsigned bit7	: 1;	// состояние счета интегратора М1
unsigned bit8	: 1;	// Резерв
unsigned bit9	: 1;	// Резерв
unsigned bit10	):1;	// Резерв
unsigned bit11	l:1;	// Резерв
unsigned bit12	2:1;	// Резерв
unsigned bit13	3:1;	// Резерв
unsigned bit14	4:1;	// Резерв
unsigned bit18	5:1;	// Резерв

} SNVT\_state;

Группа ошибки вычисления Q (bit6-bit7):

- 1 выход за диапазон канала расхода;
- 2 выход за диапазон канала температуры или давления;
- 3 ошибка W < 0 или ошибка dt < min

# 7. Руководство по эксплуатации платы токовых выходов (ПТВ)

## 7.1. Назначение платы токовых выходов

Плата токовых выходов (ПТВ) является платой расширения (ПР) теплосчетчика . Она предназначена для выдачи внешнему потребителю от одного до четырех значений текущих измеряемых параметров теплосчётчика в виде стандартных сигналов токовых выходов с диапазонами 0-5, 0-20 или 4-20 мА.

Плата выпускается в четырех модификациях: ПТВ-1, ПТВ-2, ПТВ-3 и ПТВ-4. Цифра в ее названии указывает максимальное количество токовых выходных сигналов вырабатываемых платой.

# 7.2. Установка ПТВ в системный блок

Перед использованием ПТВ внимательно осмотрите ее. Плата не должна иметь видимых механических повреждений.

- выключите питание СБ;
- откройте дверцу СБ ;
- заведите кабели от внешних устройств внутрь основного блока через гермовводы в нижней части основного блока;
- подключите кабели входов внешних устройств к токовым выходам на клеммных блоках X1 и X2 платы ПТВ (см. Рисунок 7.1);
- установите ПТВ в любой свободный слот XS1-XS6 на материнской плате СБ, учитывая расположение направляющего ключа на краевом разъеме платы (см. Рисунок 1.1);
- зафиксируйте ПТВ в корпусе СБ одним винтом М3х6, входящим в комплект поставки платы;
- закройте дверцу СБ ;
- включите питание СБ.
- настройте параметры работы необходимых токовых выходов.



Рисунок 7.1. Контакты подключения токовых выходов на ПТВ.

После включения СБ в меню теплосчетчика должен появиться пункт «Токовые выходы». Для перехода к данному пункту меню необходимо, находясь в начальном пункте меню, три раза нажать клавишу "стрелка влево" (далее "←"). Настройку можно осуществлять как через меню теплосчетчика, так и с помощью программы MKTS\_EC\_config.exe.

# 7.3. Подключение внешних кабелей к выходам ПТВ

Схема подключения нагрузки к любому из токовых выходов, при работе ПТВ со встроенным источником питания (+24 В), показана на рисунке 7.2. Схема подключения нагрузки к любому из токовых выходов, при работе с дополнительным источником питания, показана на рисунке 7.3.

При этом напряжение питания токовой цепи будет равно сумме напряжений питания внутреннего источника (+24 В) и дополнительного источника. Эта сумма не должна превышать 36 В. Подключение (Рисунок 7.3) применяется при больших длинах линии токового сигнала или при большом значении сопротивления нагрузки исполнительного устройства.



Рисунок 7.2 Подключение исполнительного устройства к токовому выходу.



Рисунок 7.3 Подключение исполнительного устройства к токовому выходу с использованием дополнительного внешнего источника питания.

# 7.4. Работа с меню ПТВ

Принципы работы с меню и навигация по меню подробно описаны в п.9 части I «Руководства по эксплуатации теплосчетчика ». Все настройки ПТВ осуществляются из меню «Токовые вых.>». Схема меню настройки платы токовых выходов приведена на рисунке 7.4.



7.4 Схема меню токовых выходов

## 7.4.1. Переход к пункту меню «Токовые выходы>»

Для перехода к данному пункту меню необходимо, находясь в начальном пункте меню, три раза нажать на клавишу "←". На дисплее появится меню, начинающееся с пункта «Просмотр архивов>». Затем нажать на клавишу "Стрелка вниз" (далее "↓") до перехода курсора (нижнего подчерка в первой позиции строки) к пункту «Токовые вых.>». Для входа в меню настройки токовых выходов нажать на клавишу "Enter", после чего должно появиться меню настройки первого токового выхода (например):

Токовый выход:	1	
Диап.Івых, мА: 4-20		
Івых ошибки, мА:	0	
↓ Номер УУ:		

## 7.4.2. Навигация по меню ПТВ

Меню представляет собой набор столбцов параметров настройки токовых выходов. Каждый столбец соответствует одному токовому выходу. Переключение между столбцами настроек токовых выходов производится нажатием на клавиши "←" и "→". При этом в верхней строке меню отображается номер токового выхода, которому соответствует столбец. С помощью клавиш "↓" и "↑" выберите нужный параметр настраиваемого токового выхода. При этом строки столбца параметров будут продвигаться в нижнем «окне» дисплея, состоящем из трех строк, а заголовок с номером настраиваемого токового выхода будет оставаться в верхней строке. Стрелки в первой позиции второй и четвертой строк дисплея указывают на возможность движения в указанном направлении к невидимым в окне строкам настройки. Полный состав строк настройки одного токового выхода следующий:

Токовый выход: х
_Диап.Івых, мА: d-dd
Івых ошибки, мА: ее
Номер УУ: у
Параметр: ссс ррррр
ссс при d мА:ххххх
ссс при dd мA:ууууу
Текущее значение:
ссс иииии: zz.zz мА

Рисунок 7.5 Меню настройки одного токового выхода

- x номер настраиваемого токового выхода, x = 1...4
- d-dd диапазон работы токового выхода,0-5, 0-20 или 4-20 мА.
- ее ток выдаваемый при ошибке измерений заданного параметра, ее = 0, 6, 24 мА
- у номер УУ из которого берется измеряемый параметр для вывода: y = 1...4
- ссс название параметра, для вывода в токовом виде выбирается из списка: Gv1, Gv2, Gv3, t1, t2, t3, P1, P2, P3, txв, Pxв, Gm1, Gm2, Gm3, W, ta, Pa
- ррррр размерность выбранного для вывода параметра ppppp = M3/4, °C, ата, т/ч..... Гкл/ч
- ххххх значение выбранного параметра ссс при нижнем пределе диапазона токового выхода: d мА
- ууууу значение выбранного параметра ссс при верхнем пределе диапазона токового выхода: dd мA
- иииии индикация текущего значения выбранного измеряемого параметра ссс.
- zz.zz индикация значения выводимого тока для измеряемого параметра ссс, соответствующего текущим настройкам.

## 7.4.3. Настройка параметров токового выхода из меню ПТВ.

Перед настройкой параметров установите на плате перемычку XP1, разрешающую сохранение настроек в энергонезависимую память ПТВ (см. Рисунок 7.6, указано стрелкой).



Рисунок 7.6 Расположение перемычки разрешения сохранения настроек ПТВ.

Находясь в столбце меню токового выхода, настройте для него режимы работы и параметры для пересчета измеряемой величины в выходной ток. Перемещение курсора по строкам осуществляется нажатием на клавиш "↓" и "↑". Вход в режим редактирования параметра текущей строки осуществляется нажатием на клавишу "Enter". Выход из режима редактирования параметра текущей строки с сохранением введенного значения осуществляется нажатием на клавишу "Enter". Выход из режима редактирования параметра текущей строки с сохранением введенного значения осуществляется нажатием на клавишу "Enter". Выход из режима редактирования параметра текущей строки без сохранения введенного значения осуществляется нажатием на клавишу "Esc" (остается значение, которое было до редактирования).

- В пункте меню " Диап. Івых, мА:", с помощью клавиш "↓" и "↑" выберите необходимый диапазон работы токового выхода: "0-5", "0-20" или "4-20" мА. Например, " Диап. Івых, 4-20мА:".
- 2. В пункте меню " Івых ошибки, мА:", с помощью клавиш "↓" и "↑" выберите значение тока ("0", "6" или "24" мА), который будет выдаваться в случае ошибки измерения величины (введенной в п. 4) или выходе за диапазон (введенный в п. 5 и 6).

```
Например, "Івых ошибки, мА: 24мА".
```

- В пункте меню " Номер УУ:", с помощью цифровых клавиш введите номер одного из заданных в теплосчетчике узлов учета (от 1 до 4), для которого далее будет выбран измеряемый параметр для преобразования в ток. Например " Номер УУ: 1"
- 4. В пункте меню "Параметр:", с помощью клавиш "↓" и "↑" выберите измеряемый параметр для вывода (Gv1, Gv2, Gv3, t1, t2, t3, P1, P2, P3, txв, Pxв, Gm1, Gm2, Gm3, W, ta, Pa). Размерность измеряемого параметра индицируется автоматически справа от его имени. Например "Параметр: Gv1 м<sup>3</sup>/ч"
- 5. В пункте меню "ссс при d мА:" (где ссс введенное в п. 4 имя параметра, а d нижний предел введенного в п. 1 диапазона выходного тока), с помощью цифровых клавиш введите значение параметра ссс, которому соответствует нижний предел диапазона выходного тока.

**при 4 мА**: **0**.000", это означает, что при расходе 0 м<sup>3</sup>/ч выходной ток будет равен 4 мА.

В пункте меню " ссс при dd мA: " (где ссс – введенное в п. 4 имя параметра, а dd – верхний предел введенного в п. 1 диапазона выходного тока), с помощью цифровых клавиш введите значение параметра ссс, которому соответствует верхний предел диапазона выходного тока. Например " Gv1 при 20 мA: 40.00", это означает, что при расходе 40 м<sup>3</sup>/ч выходной ток

будет 20 мА.

При правильно введенных настройках и нормально измеряемом в этот момент параметре в нижней строке меню будет отображаться значение параметра и соответствующий ему ток. Например "Gv1 32.50: 17.00 мА:".

Для остальных используемых токовых выходов повторите все вышеуказанные действия по их настройке переходя в соответствующие им столбцы с помощью на клавиш "←" или "→".

Для сохранения всех введенных настроек в энергонезависимой памяти ПТВ необходимо выйти из меню ПТВ в меню теплосчетчика, нажав клавишу "Esc" несколько раз до появления окна меню теплосчетчика, начинающегося с пункта «Просмотр архивов>».

После окончания настройки параметров снимите перемычку XP1 (см. Рисунок 7.6) для предотвращения изменения настроек во время эксплуатации (можно оставить перемычку надетой на один из штырьков).

## 7.4.4. Настройка параметров токового выхода с помощью компьютера.

Настройка параметров осуществляется с помощью программы MKTC\_EC\_config.exe и работает с любыми версиями ПО .

Для настройки параметров платы токовых выходов с компьютера необходимо:

- подключить системный блок к компьютеру через нуль-модемный кабель
- установить на плате перемычку XP1, разрешающую сохранение настроек в энергонезависимую память ПТВ

При первом запуске программы необходимо настроить параметры связи с системным блоком (настроить COM порт). Для этого в меню программы выбрать «Параметры связи»:

4-20 MB	Настройка платы токовых вых	одов
	Переместить	
×	Закрыть Alt+F4	
	Параметры связи	<b>n</b>
	About MKTC_EC_config	6
Т		4

Появится окно настроек:

Настройки параметров связи	×
	J

По умолчанию программа настроена на работу по порту СОМ1 на скорости 115200 кбит. Сделать настройки, нажать "ОК".

Если все подключения сделаны правильно, то программа сразу считает и отобразит настройки из платы токовых выходов.

4-20 Ма Настройка платы токовых выходов	×
Плата токовых выходов № 1	Операции
Настройки	Загрузить из файла
Токовый выход: 1 -	Сохранить в файл
Диапазон Івых, мА: 4 · 20 -	Сучтать из платы
Івых ошибки, мА: 24 -	Записать в плату
Номер УУ: 1 -	Текущие значения по каналам
Параметр: Gv1 -	Gv1=40.00: I=20.00 мA
Gv1 при 4 мА 0.0	Gv2=16.00: I=9.12 мA
Gv1 при 20 мА 40.0	Gv1=32.00: I=14.24 мA
По умолчанию для текущего выхода	Gv2=25.00: I=12.00 мА
По умолчанию для всех выходов	Выход
Indugena magena manana nokobbix Bbixogo           LOCAL MACHINE (1)         23% / 1	عام 1000 میں 1000 می 11176   MKTC: №1   v.01.30

Рисунок 7.7 Вид окна программы MKTS\_EC\_config.exe.

В окне "Текущие значения по каналам" будут ежесекундно обновляться значения по настроенным каналам теплосчетчика и соответствующие им значения токов платы токовых выходов.

Если подключение компьютера с системным блоком выполнено неправильно, то в окне появится сообщение "Ошибка: не найден":

13:03:22 Ошибка: МКТС не найден. 	4
	긔
LOCAL MACHINE (1) 0% / 1 🔤 S: 56 / F	: О МКТС не найден

Сообщение "Ошибка: плата токовых выходов не найдена" появится в том случае, если связь компьютера с системным блоком нормальная, но плата токовых выходов не подключена или не работает. При этом информация о системном блоке отображается внизу, в строке состояния: ": №113 v02.34".

14:22:33	Ошибка: плата токо	вых выходов не на	айдена.	4

Настройка параметров:

- 1. Выберите в верхней строке номер необходимого токового выхода.
- 2. Выберите режимы работы токового выхода, нажимая на стрелки выпадающих строк (аналогично пунктам 1...4 раздела 7.4.3).
- 3. Введите необходимый диапазон преобразования (аналогично пунктам 5 и 6 раздела 7.4.3).
- 4. Нажмите кнопку «Записать в плату» в окне программы. Запись осуществляется для всех токовых выходов, т.е. можно сначала настроить все выходы, а потом один раз записать.

При правильно введенных настройках и нормально измеряемом в этот момент параметре в окне «Текущие значения по каналам» будет отображаться значение параметра и соответствующий ему ток для настроенного токового выхода. Например, " Gv1=32.50: I=17.00 мА".

После окончания настройки параметров снимите перемычку XP1 (см. Рисунок 7.6) для предотвращения изменения настроек во время эксплуатации.

## 8. Руководство по эксплуатации платы GSM модема ПСМ-300

## 8.1. Назначение

Плата GSM модема ПСМ-300 предназначена для обеспечения беспроводной связи с теплосчетчиком, находящимся в зоне покрытия какой-либо сети сотовой связи стандарта GSM. Связь с удаленным теплосчетчиком устанавливается через модемное соединение, при этом диспетчерский пункт должен быть оборудован дополнительно внешним GSM-модемом.

Такой способ связи с удаленным теплосчетчиком позволяет организовать настройку его параметров, контроль его состояния и считывание архивных данных теплоучета с минимальными накладными расходами.

Плата GSM модема ПСМ-300 изготовлена на базе GSM-модуля SIM300Z или SIM900B.

Для использования платы GSM модема необходимо дополнительно приобрести SIM-карту сотового оператора стандарта GSM с тарифным планом, поддерживающим услугу передачи данных через модемное соединение (возможно, потребуется подключить эту услугу перед началом использования SIM-карты в плате GSM модема). Перед использованием SIM-карты в ПСМ-300 необходимо отключить на ней PIN-код. Для этого можно воспользоваться обычным сотовым телефоном.

## 8.2. Состав комплекта поставки ПСМ-300

В состав комплекта поставки платы ПСМ-300 входят следующие компоненты:

- плата на базе GSM-модуля SIM300Z или SIM900B;

- антенный переходник для подключения внешней GSM-антенны к GSM-модулю;

- внешняя GSM-антенна;

- винт M3x6;

## 8.3. Установка ПСМ-300 в системный блок

Перед использованием ПСМ-300 внимательно осмотрите ее. Плата не должна иметь видимых механических повреждений.

Перед установкой ПСМ-300 в системный блок (СБ) выполните следующие действия:

- отключите PIN-код на SIM-карте, которая будет использоваться в ПСМ-300. Для этого можно воспользоваться обычным сотовым телефоном.

- проверьте, поддерживает ли тарифный план SIM-карты услугу передачи данных через модемное соединение. Если такая услуга требует предварительного подключения, подключите ее (через абонентскую службу оператора сотовой связи или Интернет);

- установите SIM-карту в предназначенный для нее держатель на ПСМ-300;

- подключите антенный переходник к ПСМ-300 через соответствующий разъем, расположенный с обратной стороны GSM-модуля, установленного на плате;

- вставьте резьбовой разъем внешней GSM-антенны через гермоввод, расположенный на нижней стенке СБ, таким образом, чтобы резьбовой разъем оказался внутри системного блока.

Плата GSM модема ПСМ-300 устанавливается в любой свободный слот XS1-XS6 материнской платы системного блока (см. Рисунок 1.1).

Для установки ПСМ-300 в системный блок выполните следующие действия:

- выключите питание СБ;

- откройте переднюю дверцу СБ;

- установите ПСМ-300 в любой свободный слот XS1-XS6 на МП СБ, учитывая расположение направляющего ключа на краевом разъеме платы;

- зафиксируйте ПСМ-300 в корпусе СБ винтом М3х6, входящим в комплект поставки платы;

- прикрутите резьбовой разъем внешней GSM-антенны к соответствующему резьбовому разъему антенного переходника;

- расположите получившийся общий кабель внешней антенны и антенного переходника внутри корпуса СБ таким образом, чтобы металлические части резьбового разъема, соединяющего их, не касались корпуса СБ, а также материнской платы СБ и других плат расширения, установленных в корпус СБ, и их металлических частей;

- закройте переднюю дверцу СБ ; -

включите питание СБ.

## 8.4. Индикация функционирования ПСМ-300

Для индикации функционирования ПСМ-300 предназначены 3 установленных на плате светодиода: красный светодиод HL1, желтый светодиод HL2 и зеленый светодиод HL3 (см. Рисунок 8.1). Индикация в нормальном режиме работы выделена далее жирным шрифтом.

Красный светодиод HL1 индицирует состояние выполнения программы микропроцессором DD1 (см. Рисунок 8.1). После включения питания красный светодиод HL1 отображает процессы происходящие во время старта программы и загорается на время первоначального обмена данными с модулем модема и другими установленными платами расширения. Во время пауз между обменами светодиод гаснет. Если во время старта программы произойдёт сбой, то красный светодиод HL1 будет постоянно гореть, если старт завершится успешно, то светодиод начнёт мигать следующим образом:

- при нормальной работе платы красный светодиод HL1 загорается на 100 миллисекунд с периодом 3 секунды;
- при отсутствии обмена с модулем модема SIM300 или SIM900 красный светодиод HL1 загорается на 100 миллисекунд с периодом 0,5 секунды.

Поиск сети сотовой связи начнется сразу после включения GSM-модуля, при этом желтый светодиод HL2 (см. Рисунок 8.1) мигает примерно один раз в секунду.

Через некоторое время, требующееся GSM-модулю для поиска и регистрации в сети сотовой связи, частота **мигания желтого светодиода HL2** уменьшится, и он будет мигать **один раз в 3** секунды. Это свидетельствует о том, что плата GSM модема ПСМ-300 исправна и готова к работе. Если период мигания желтого светодиода HL2 остался равным 0,5 секунд, это, как правило, свидетельствует о недостаточном сигнале, неисправности антенны или SIM-карты.

## Через несколько секунд после включения питания СБ должен загореться и гореть

постоянно зеленый светодиод HL3 (см. Рисунок 8.1), что говорит о включении GSM-модуля, установленного на плате. В противном случае плата GSM модема ПСМ-300 неисправна и нуждается в проверке и соответствующем ремонте.



Рисунок 8.1 Внешний вид платы GSM модема.

# 8.5. Считывание архивных данных теплоучета с удаленного теплосчетчика

Для обеспечения беспроводной связи диспетчерского пункта с удаленным теплосчетчиком компьютер на диспетчерском пункте должен быть оборудован внешним GSM-модемом. Этот модем должен быть подключен к компьютеру через СОМ-порт. Рекомендации по настройке модема изложены в документе «Руководство по считыванию архивов из и распечатке отчетов», входящем в пакет программ MktsDB,

Для считывания архивных данных теплоучета с удаленного теплосчетчика предназначена программа MktsLoad, которая также входит в пакета программ MktsDB.

Подробные инструкции по использованию программы MktsLoad содержатся в вышеупомянутом документе «Руководство по считыванию архивов из и распечатке отчетов».

# 9. Руководство по эксплуатации модуля переноса данных (МПД)

# 9.1. Назначение

Модуль переноса данных (МПД) предназначен для считывания архивов данных и последующего переноса их на компьютер диспетчерского пункта.

# 9.2. Технические характеристики

Объём памяти МПД – 32 Мб. Объем архивов данных одного теплосчетчика составляет от 0.52 Мб до 2.08 Мб в зависимости от количества задействованных УУ. Таким образом, в память МПД могут быть записаны архивы от 15 до 61 теплосчетчиков.

Питание осуществляется от одного гальванического элемента типа AA с номинальным напряжением 1,2 ... 1,5 В.



Рисунок 9.1. Внешний вид модуля переноса данных.

# 9.3. Считывание данных из в МПД

Перед считыванием данных архива из убедитесь, что отсутствует мигание светодиода «Питание», сигнализирующего о пониженном напряжении питания гальванического элемента. При обнаружении разряда гальванического элемента требуется заменить его.

Для считывания данных архива из в МПД требуется подключить МПД к одним из перечисленных способов:

- подключить МПД к выведенному на правую боковую стенку системного блока разъёму XP5 COM-порта;
- подключить к выходному разъёму RS-232 преобразователя интерфейса RS-485/RS-232 в случае соединения нескольких при помощи плат интерфейса RS-485;

После подсоединения, МПД начинает поиск подключённых, что индицируется двойным миганием жёлтого светодиода с периодом приблизительно равным одной секунде. После завершения процедуры поиска начинается считывание данных с каждого подключённого, что индицируется одинарным миганием жёлтого светодиода с периодом приблизительно равным

одной секунде. Время считывания данных зависит от установленной в каждом скорости обмена. При скорости обмена 115200 бод время считывания данных приблизительно равно 1.5 минуты на один узел учёта.

По окончании считывания данных и записи их в энергонезависимую память МПД желтый светодиод перестает мигать.

После завершения считывания данных производится светодиодная индикация результата. Индикация зависит от версии ПО, прошитого в МПД:

Индикация результата считывания данных для версии ПО от 1.00 до 1.09
--

Загоревшиеся светодиоды	Описание результата считывания
Зелёный	Данные успешно считаны со всех найденных
Красный	Данные ни с одного не считаны. Причиной ошибки может быть потеря связи, либо отсутствие свободной флэш-памяти в МПД. Если красный светодиод загорелся сразу после двойного мигания желтого, то во время поиска подключённых к МПД не было найдено ни одного прибора.
Красный + зеленый	Произошли ошибки во время считывания данных с одного или нескольких, а с остальных приборов данные успешно считаны

## Индикация результата считывания данных для версии ПО от 1.10 и старше.

Загоревшиеся светодиоды	Описание результата считывания	
Зелёный	Данные успешно считаны со всех найденных	
Красный	Произошла ошибка записи во флэш-память МПД во время	
	считывания данных с одного или нескольких. Процесс считывания	
	данных при этом прекращается.	
Красный + зеленый	Произошли ошибки во время считывания данных с одного или	
	нескольких (возможно нет связи со всеми).	
Красный + желтый	ПО МПД определил, что не хватает памяти для записи архива	
	данных во флэш-память МПД. Процесс считывания данных при	
	этом прекращается.	

После завершения считывания данных для уменьшения энергопотребления следует отключить МПД от источника данных (, или преобразователя интерфейса RS-485/RS-232). Мигание светодиода, сигнализирующего о разряде гальванического элемента, в процессе считывания данных архива не оказывает влияния на работу МПД.

# 9.4. Индикация на дисплее СБ при считывании данных в МПД.

Если МПД подключен только к одному , то процесс работы с МПД отображается на дисплее СБ (при этом светодиодная индикация также работает).

Если МПД обнаруживает только один подключённый, то на дисплей выдаются сообщения о ходе загрузки и об ошибках, если они возникают.

Сообщение о ходе загрузки выглядит следующим образом:

внешнее сообщение:		
МПД v(xx.xx) ЖДИТЕ!		
УУ хх СТР: хххх		
записано xx.x <sup>%</sup>		

где:

**МПД v** (**xx**.**xx**) – версия ПО МПД;

**УУ хх** – номер узла учёта, данные о котором записываются в МПД в настоящий момент; **СТР: хххх** – страница архива данных, которая записывается в МПД в настоящий момент; **записано хх.х**<sup>8</sup> - количество записанной информации в память МПД в процентах.

Если данные успешно считаны и записаны в энергонезависимую память МПД, то на ЖКИ выдаётся сообщение:

внешнее сообщение: ЗАПИСАНО ЗА xx:xx СВОБ.ПАМЯТЬ НА xx УУ ИЗВЛЕКИТЕ МПД

где:

**ЗАПИСАНО ЗА хх: хх** – время, в минутах и секундах, за которое информация была считана из и записана в МПД;

**СВОБ. ПАМЯТЬ НА ххУУ** – сообщение о том, что в свободную память МПД можно записать данные о **хх** узлах учёта.

Если в МПД недостаточно памяти, то выдаётся сообщение:

внешнее сообщение: НЕДОСТАТОЧНО ПАМЯТИ УДАЛИТЕ ИЗ МПД ФАЙЛЫ ПРИ ПОМОЩИ ПК

Если были сбои при работе с флеш-памятью, установленной в МПД, то выдаётся сообщение:

внешнее сообщение: ОШИБКА ЗАПИСИ В ПАМЯТЬ МПД ПОПРОБУЙТЕ ЕЩЕ РАЗ

Если были сбои при обмене данными с , выдаётся сообщение:

внешнее сообщение:			
ОШИБКА			
СБОЙ СВ	язи с		
попробуй	іте еще раз		

## 9.5. Считывание данных из МПД в персональный компьютер (ПК)

Для работы с МПД на ПК предназначена программа MktsLoad, входящая в состав программного пакета MktsDB. С помощью программы MktsLoad производится считывание данных из МПД в базу данных расположенную на ПК, а также очистка памяти МПД. Работа с

программой MktsLoad описана в инструкции к этой программе, которая находится в архиве программного пакета MktsDB.

Для считывания данных из МПД в ПК надо подключить МПД к ПК либо напрямую через СОМ-порт, либо через удлинитель СОМ-порта, запустить программу MktsLoad и выбрать в ней тип канала для считывания данных – «МПД». При нормальной работе МПД мигает желтый светодиод, красный и зелёный светодиоды не горят. Если в течение 20 секунд не происходит никакого обмена МПД с ПК, то МПД переходит в режим энергосбережения. При этом все светодиоды выключены, кроме красного светодиода, сигнализирующего о разряде гальванического элемента, который может мигать. После возобновления обмена с ПК, МПД выходит из режима энергосбережения, желтый светодиод начинает мигать. После завершения считывания данных для уменьшения энергопотребления следует отключить МПД от ПК.

# 10. Руководство по эксплуатации платы регулирования.

# 10.1. Назначение.

Плата регулирования для систем отопления и горячего водоснабжения (далее ПРТ) представляет собой плату расширения для теплосчетчика и может использоваться в системных блоках (СБ) исполнения 04 (с универсальными слотами для плат расширения). ПРТ может быть установлена в любой из 6-ти слотов на материнской плате СБ теплосчетчика.

Для регулирования могут быть выбраны следующие параметры:

- температура воды в подающем трубопроводе системы отопления или горячего водоснабжения (ГВС);
- температура воды в обратном трубопроводе;
- разность температур между подающим и обратным трубопроводом;
- тепловая мощность, потребляемая системой.

Для систем отопления регулирование осуществляется по графику в зависимости от температуры наружного воздуха; для систем ГВС поддерживается постоянное значение параметра регулирования.

Кроме регулирования температуры/мощности плата:

- управляет одним или двумя циркуляционными насосами;
- отслеживает «летний» и «зимний» режимы работы;
- выполняет функцию защиты от замораживания;
- выполняет заданные ограничения по расходу теплоносителя, минимальной и максимальной температуре, температурному графику в обратном трубопроводе, минимальной разности температур между трубопроводами.

ПРТ не требует подключения к ней датчиков расхода или температуры. Все необходимые параметры измеряются с помощью теплосчетчика. По отношению к штатной комплектации теплосчетчика для реализации функций регулирования может понадобиться дополнительно подключить до 2-х датчиков температуры теплоносителя (для этого используются свободные каналы измерения температуры измерительных модулей (ИМ)) и датчик температуры наружного воздуха (подключается либо к ИМ, либо к СБ).

Теплосчетчик, наряду с архивированием параметров теплопотребления, при соответствующей настройке может также архивировать параметры регулирования.

Одна ПРТ предназначена для регулирования одной системы. Для управления несколькими системами необходимо использовать соответствующее количество плат.



10.2. Общая схема применения платы регулирования.

Рисунок 10.1. Схема применения платы регулирования.

На рисунке:

- СБ системный блок теплосчетчика;
- ПРТ плата регулирования, представляющая собой плату расширения, устанавливаемую в слот на материнской плате системного блока;
- ИМ1 измерительный модуль, установленный на подающем трубопроводе от источника тепла и измеряющий расход и температуру сетевой воды (G1c, t1c). В случае необходимости к нему может быть подключен дополнительный датчик для измерения либо температуры t1 на подающем трубопроводе, либо температуры t2 на обратном трубопроводе системы отопления/ГВС потребителя, либо датчик температуры наружного воздуха tнв;
- ИМ2 измерительный модуль, установленный на обратном трубопроводе источника тепла и измеряющий расход и температуру сетевой воды (G2c, t2c). В случае необходимости к нему может быть подключен дополнительный датчик температуры. Основное назначение измерительных модулей ИМ1 и ИМ2 –измерение параметров теплоносителя для определения количества тепловой энергии, полученной потребителем;
- РК двух- или трехходовой регулирующий клапан с электроприводом. Для управления электроприводом используется трехпозиционный импульсный сигнал (открыть, закрыть, стоп);
- ЦН циркуляционный насос (один или два);
- dP реле перепада давлений для автоматического включения резервного насоса (ABP). Служит для определения работоспособности насоса;

Все измеряемые параметры ПРТ получает от теплосчетчика:

- G1с расход сетевой воды, поступающей от источника тепла (м3/час);
- t1c температура сетевой воды, поступающей от источника тепла (°C);
- G2с расход сетевой воды, возвращаемой на источник тепла (м3/час);

- t2c температура сетевой воды, возвращаемой на источник тепла (°C);
- t1 температура воды, поступающей потребителю (°С);
- t2 температура воды, возвращающейся от потребителя (°C);
- tнв температура наружного воздуха (°C);
- W тепловая мощность, потребляемая системой отопления/ГВС параметр, вычисляемый теплосчетчиком в соответствии с конфигурацией узла учета (Гкал/час).

В зависимости от конфигурации системы регулирования и настройки параметров регулятора может использоваться только часть из перечисленных параметров.

## 10.3. Устройство платы регулирования.

Плата регулирования имеет следующий вид:



Рисунок 10.2. Внешний вид платы регулирования.

На ней расположены:

- 2 клеммы для подключения реле перепада давлений (Х1);
- 3 клеммы для управления регулирующим клапаном (Х2);
- 3 клеммы для управления реле включения циркуляционных насосов (Х3);
- 2 контакта для установки перемычки, снимающей защиту параметров регулятора от изменения (ХРЗ).

Схема подключений для платы регулирования представлена на рисунке:



Рисунок 10.3. Схема подключения платы регулирования.

№ клеммы	Назначение
1, 2	Подключение реле перепада давлений (сухой контакт)
3	Управляющий сигнал «Открыть» на привод регулирующего клапана ~1А
4	Управляющий сигнал «Закрыть» на привод регулирующего клапана ~1А
5	Питание электропривода регулирующего клапана ~24В, ~1А
6	Включение реле первого циркуляционного насоса, 1А
7	Включение реле второго циркуляционного насоса (не показан на схеме), 1А
8	Питание для управления реле включения циркуляционных насосов ~24В или =24В, 1А

Для питания привода регулирующего клапана и реле включения циркуляционных насосов используется внешний источник питания на напряжение 24В. (Для питания цепей суммарной мощностью до 10 Вт можно использовать специальный блок питания, устанавливаемый на плату подключений системного блока .)

Сечение подключаемых проводов – до 1.5 мм2.

При пропадании электропитания на системном блоке и, соответственно, на плате регулирования, состояние управления циркуляционными насосами остается без изменения (реле, подключающее контакты 6 или 7 не меняют своего состояния), в то время как управление электроприводом отключается (реле, подключающее контакты 3 или 4 размыкаются). Таким образом, при использовании независимого от теплосчетчика источника питания цепей управления циркуляционными насосами, они не будут выключаться при отключении питания теплосчетчика. Внимание! Для управления регулирующим клапаном и циркуляционными насосами использовать напряжение 24 В (переменное или постоянное). Следовательно, необходимо использовать электроприводии регулирующих клапаном и циркуляционными насосами использовать

электроприводы регулирующих клапанов с номинальным напряжением питания 24 B, а для включения циркуляционных насосов использовать вспомогательные реле с напряжением питания обмотки 24 B и контактами на 230 B (380 B).

Кроме самой платы регулирования выпускаются дополнительные устройства для обеспечения ее работы в системах регулирования:

- Источник питания платы регулирования 023.400.000 (далее ИП платы регулирования).
- Коммутатор КН-2 023.410.000 (далее коммутатор)

Описание этих устройств приведено ниже в разделах 10.4 и 10.4.2.

# 10.4. Источник питания платы регулирования.

## 10.4.1. Состав и устройство ИП платы регулирования

Источник питания платы регулирования состоит из следующих составных частей:

- понижающего трансформатора мощностью 10 Вт;
- выключателя 220 В;
- клеммных блоков для подключения входного сетевого напряжения и выходного переменного и постоянного напряжения 24 В;
- стабилизированного источника постоянного тока 24 В.

На плате источника питания выполнена маркировка, указывающая функциональное назначение разъемов, наименование цепей, состояние выключателя и заводской номер изделия.

## 10.4.2. Характеристики ИП платы регулирования

Технические характеристики:

Диапазон сетевого напряжения питания	~ 200 243 B	
Суммарная выходная мощность, не более	10 Вт	
Выходной ток канала =24В, не более	0,4 A	
Выходной ток канала ~24В, не более	0,4 A	
Масса, не более	350 г	
Габаритные размеры ШхВхГ	69х40х126 мм	
Условия эксплуатации:		
Температура окружающего воздуха	+5°C +50°C	

Относительная влажность окружающего воздуха 5% ... 95%

## 10.4.3. Назначение ИП платы регулирования

Источник питания платы регулирования применяется совместно с платой регулирования (023.285.00) в составе теплосчётчика и предназначен для питания цепей управления регулирующего клапана (переменное напряжение ~24 В) и циркуляционных насосов (переменное напряжение ~24 В).

Внимание! В цепях управления циркуляционными насосами или магнитными пускателями насосов рекомендуется использовать твердотельные реле.

## 10.4.4. Монтаж ИП платы регулирования

Перед использованием источника питания платы регулирования внимательно осмотрите его. Он не должен иметь видимых механических повреждений, которые могут привести к нарушениям в его работе и повреждению источника питания платы регулирования в процессе эксплуатации.

Откройте СБ и выключите питания СБ. Вставьте и зафиксируйте 4 нейлоновые стойки, поставляемые вместе с источником питания платы регулирования, в соответствующих отверстиях на плате подключения СБ (Рисунок 10.4). Установите источник питания платы регулирования на стойки и зафиксируйте его, защелкнув на четырех стойках.

Убедитесь в том, что выключатель сетевого напряжения источника питания платы регулирования находится в положении «ВЫКЛЮЧЕНО». Ослабьте гермоввод в нижней части корпуса СБ, пропустите через него кабель сетевого питания и подключите его к разъему X1 источника питания платы регулирования. Закрутите гайку гермоввода, обеспечив фиксацию кабеля и герметичность ввода. Для подключения сетевого питания используйте трехжильный кабель с сечением медной жилы не менее 0,75 мм2. Кабель сетевого питания можно дополнительно прикрепить к источнику питания платы регулирования нейлоновой стяжкой.




Рисунок 10.4. Установка ИП платы регулирования в корпус СБ.

Заведите кабели цепей управления регулирующего клапана и циркуляционных насосов внутрь корпуса СБ через гермовводы в его нижней части. Подключите цепи управления к источнику питания платы регулирования и к плате регулирования. Для цепей управления используйте кабель с сечением медных проводников не менее 0,2 мм2. Закрутите гайки гермовводов, обеспечив фиксацию кабелей и герметичность вводов.

Включите сетевое питание ИП платы регулирования убедитесь в том, что зеленый светодиод на плате ИП светится. Включите сетевое питание СБ . Выполните настройку платы регулирования. Закройте СБ .

# 10.5.Коммутатор КН-2.

## 10.5.1. Назначение коммутатора.

Коммутатор предназначен для работы в составе системы регулирования температуры теплоносителя, обеспечивая подключение к плате регулирования СБ сетевых нагрузок (насосов, задвижек и т.п.).

## 10.5.2. Состав и устройство коммутатора.

Коммутатор состоит из платы коммутатора и корпуса (См. Рисунок 10.5).

Плата коммутатора содержит:

- два гальваноизолированных независимых друг от друга и от линий управления коммутационных канала;
- входные и выходные клеммные разъемы для подключения линий управления и сетевой нагрузки.

На плате коммутатора выполнена маркировка, указывающая функциональное назначение разъемов, наименование подключаемых цепей и заводской номер изделия. На корпусе установлены гермовводы и приклеен шильдик, включающий название изделия, наименование фирмы изготовителя и заводской номер.

Руководство по эксплуатации периферийных модулей теплосчетчика



Рисунок 10.5. Внешний вид коммутатора (крышка корпуса снята).



Рисунок 10.6. Схема подключения коммутатора.

#### 10.5.3. Характеристики коммутатора.

Гехнические характеристики.	
Постоянное напряжение канала управления	$24 \text{ B} \pm 10\%$
Ток канала управления, не более	10 мА
Переменный ток нагрузки каждого канала, не более	1 A
Коммутируемое переменное напряжение	220 B
Масса, не более	230 г
Габаритные размеры ШхВхГ	100х150х55 мм
Условия эксплуатации	
Температура окружающего воздуха	+5°C +50°C
Относительная влажность окружающего воздуха	5% 95%

#### 10.5.4. Монтаж коммутатора.

Снимите крышку корпуса коммутатора, предварительно отвернув четыре удерживающих ее винта. Перед использованием коммутатора внимательно осмотрите его (Рисунок 10.5). Он не должен иметь видимых механических повреждений, которые могут привести к сбоям и повреждению коммутатора в процессе эксплуатации.

Расположите корпус коммутатора на подготовленном месте на стене или в монтажном шкафу, закрепите корпус четырьмя винтами или саморезами. Выключите питание СБ и ИП платы регулирования (ИППР). Подключите входы управления коммутатора (клеммные разъемы «*BX1*» и «*BX2*») к плате регулирования и ИП платы регулирования, а также сетевую нагрузку согласно схеме (См. Рисунок 10.6).

**Внимание!** Для монтажа используйте кабель с сечением медных проводников от 0,2 до 2,5 мм<sup>2</sup>. Кабели пропустите через гермовводы и зафиксируйте, затянув гайки гермовводов. Кабели, выходящие из корпуса коммутатора, должны свободно свисать, образуя **U**-образную петлю вблизи корпуса.

Включите сетевое питание СБ и ИП платы регулирования, убедитесь в работоспособности СБ, платы регулирования и коммутатора. Закройте крышку корпуса Коммутатора и зафиксируйте ее 4-мя винтами.

#### 10.6. Схемы тепловых пунктов для использования платы регулирования.

Плата регулирования для теплосчетчика может работать со следующими схемами тепловых пунктов.

А) Независимая схема системы отопления или ГВС с циркуляцией. В этой схеме используется теплообменник. Двухходовой регулирующий клапан управляет расходом сетевой воды, поступающей в теплообменник:



Б) **Тупиковая схема системы ГВС.** Отличается от предыдущей отсутствием циркуляции во вторичном контуре. В этой схеме необходимо обеспечить корректное измерение температуры t1 при минимальном или отсутствующем расходе воды в системе ГВС:



В) Зависимая схема системы отопления или ГВС с трехходовым регулирующим клапаном. РК управляет степенью смешения сетевой воды и воды из обратного трубопровода потребителя. В трубопровод, соединяющий подающий и обратный трубопроводы, устанавливается обратный клапан (ОК):



Г) Зависимая схема системы отопления или ГВС с двухходовым регулирующим клапаном. Такая схема имеет меньшую эффективность по сравнению с предыдущей и может

применяться в случаях, когда есть достаточный «запас» по температуре сетевой воды t1c в сравнении с регулируемой температурой t1:



## 10.7. Методы регулирования (управление регулирующим клапаном).

Для систем ГВС применяется, как правило, регулирование температуры воды в подающем трубопроводе (t1).

Для систем отопления может применяться регулирование как температуры t1, так и разности температур в подающем и обратном трубопроводах (t1-t2) или тепловой мощности (W), потребляемой системой от источника тепла.

Для систем ГВС и отопления с относительно небольшой инерционностью может быть использовано регулирование по температуре в обратном трубопроводе (t2).

Регулирование потребляемой мощности является наиболее предпочтительным методом регулирования для систем отопления. При этом нет необходимости в установке датчиков температуры t1 и t2 (если не надо контролировать эти температуры), а для зависимой схемы системы отопления может сохраняться нормальное функционирование при отказе циркуляционных насосов.

Для системы ГВС значение регулируемого параметра (t1 или t2) задается в виде постоянного значения.

Для системы отопления значение регулируемого параметра (t1, t2, t1-t2 или W) задается в виде кусочно-линейной функции, зависящей от температуры наружного воздуха. Эта функция определяется тремя точками и в графическом представлении имеет вид:



#### Руководство по эксплуатации периферийных модулей теплосчетчика

здесь tнв(1), tнв(2), tнв(3) – значения температуры наружного воздуха, X(1), X(2), X(3) – значения параметра регулирования в данных точках. Например, если параметром регулирования выбрана температура t1, то данный график может быть задан следующими точками:

		0
№ точки	tнв	t1
(1)	-30,0	95,0
(2)	-6,0	61,0
(3)	10,0	35,5

Если измеренная температура наружного воздуха будет меньше, чем thв(1), заданное значение t1 будет равно t1(1), т.е. 95,0. Если температура наружного воздуха будет больше, чем thв(3), заданное значение t1 будет равно t1(3), т.е. 35,5. В диапазоне от thв(1) до thв(3) заданное значение t1 определяется линейной интерполяцией между точками (1) и (2) или между (2) и (3).

Кроме заданной температуры (для ГВС) и графика температуры/мощности (для отопления) могут быть введены различные ограничения, при выходе за которые регулирование по графику приостанавливается и регулятор пытается выполнить эти ограничения. К ним относятся:

- минимальная температура сетевой воды t2c (защита от замораживания);
- минимальный расход сетевой воды (G2c и G1c) (защита от замораживания);
- максимальная температура воды, поступающей потребителю (t1) (для случая, когда регулируемый параметр не t1);
- максимальный расход сетевой воды (G1с и G2с);
- максимальная потребляемая мощность (W);
- минимальная разность температур сетевой воды (t1c-t2c) (для корректной работы теплосчетчика);
- график максимальной температуры сетевой воды в обратном трубопроводе (t2c) в зависимости от температуры наружного воздуха (для систем отопления).

При выходе какого-либо из перечисленных параметров за максимальное ограничение регулятор будет стремиться уменьшить значение такого параметра; и наоборот, при выходе параметра за минимальное ограничение регулятор будет стремиться увеличить его значение. Если одновременно нарушается несколько ограничений, они отрабатываются в порядке, в котором перечислены.

#### Следует обратить внимание на то, что при выходе параметров за указанные ограничения регулирование по графику приостанавливается. Поэтому вводить ограничения следует только в том случае, если это действительно необходимо.

Для выполнения функции защиты от заиливания управление регулирующим клапаном по описанному выше алгоритму периодически приостанавливается. Клапан при этом полностью открывается, затем полностью закрывается, и, наконец, возвращается в положение, с которого началась данная операция. После этого регулирование продолжается.

## 10.8. Управление циркуляционными насосами.

Плата регулирования может управлять работой одного или двух циркуляционных насосов, если они подключены к ПРТ. При этом выполняются следующие функции:

- если насос один, то он включается в постоянную работу на весь отопительный сезон, либо на весь период работы системы ГВС и отключается в «летний» период;
- при наличии 2-х циркуляционных насосов ПРТ дополнительно выполняет периодическое переключение насосов с работающего на резервный и обратно;
- для защиты от заиливания в «летний» период производится периодическое кратковременное включение насосов;
- при наличии реле перепада давления и при падении перепада давления на нем ПРТ автоматически включает резервный насос (при наличии двух насосов).

• Если включение насосов (как для одного, так и для двух насосов) не привело к появлению перепада давления на реле (авария типа «сухой ход»), ПРТ автоматически выключает насосы, а затем, с заданным периодом, делает попытки включения насосов до получения перепада давления.

#### «Летний» режим

ПРТ работает в одном из двух режимов: основном (режим регулирования) и «летнем». В «летнем» режиме регулирование температуры/мощности прекращается, циркуляционные насосы выключаются.

Для системы отопления определение «летнего» режима осуществляется по двум параметрам: дата и температура наружного воздуха. ПРТ переходит в «летний» режим работы, если выполняется хотя бы одно из двух условий: текущая дата попадает в заданный период, или температура наружного воздуха выше заданной.

Для системы ГВС «летний» режим определяется только по одному признаку: текущая дата попадает в заданный период.

В «летнем» режиме осуществляется только периодическое включение циркуляционных насосов и регулирующего клапана для защиты от заиливания. Для отказа от этих функций необходимо задать нулевые периоды включения насосов и клапана, или выключить регулятор.

# 10.9. Защита параметров регулирования от несанкционированного изменения.

При снятой перемычке с контактов XP3 на плате регулирования все параметры регулирования защищены от несанкционированного изменения. При этом изменение параметров регулятора возможно только после ввода пароля.

Для свободного доступа к изменению всех параметров регулятора (в том числе, для установки пароля) перемычку следует установить.

## 10.10. Работа с меню платы регулирования.

Настройка параметров регулятора и просмотр текущего состояния объекта регулирования осуществляется с помощью дисплея и клавиатуры теплосчетчика. Для входа в меню ПРТ необходимо предварительно найти страницу входов в меню плат расширения в основном меню теплосчетчика. На этой странице необходимо поставить курсор в строку с текстом:

#### СлN: Регулятор>

и нажать клавишу <Enter>. Здесь «N», от 1 до 6 – номер слота материнской платы системного блока теплосчетчика , в который вставлена плата регулирования. Подробно о работе с клавиатурой и меню написано в «Руководстве по эксплуатации теплосчетчика ».

Основное меню платы регулирования состоит из нескольких столбцов (страниц), перемещаться между которыми можно с помощью клавиш со стрелками влево и вправо. Если число строк в столбце превышает число строк на дисплее, для вывода на дисплей нижних строк необходимо несколько раз нажать на клавишу со стрелкой вниз.

Содержа	ние основного м	меню ПРТ пред	цставлено на	следующей схеме:
· · 1		1 1		

2Регулятор: ВК	Ι	2G1c, м3/ч:	0.26581	2Hacoc1:		2Параметры>	
tнв, °C: 12.5	)	tlc, °C:	63.01	Hacoc2:		Каналы>	
W зад, Гкал/ч:0.01	)	G2c, м3/ч:	0.26922	ПерепаДавления:		Ограничения>	
W, Гкал/ч: 0.00	)	t2c, °C:	26.99	Ручное управление>		Темп. граф. регул.>	•
		t1, °C:	31.15			Темп. график t2c>	←
	<b>←</b>	t2, °C:	26.99		←	Насосы>	$\rightarrow$
	$\rightarrow$	W, Гкал/ч:	0.00941		$\rightarrow$	Клапан>	*)
		tнв, °C:	12.50			Летний режим>	
						Очистка всех настр>	•
						Пароль: Не нужен	
						Диагностика>	

\*) – переход между страницами меню происходит по кругу: с последней страницы по стрелке «→» осуществляется переход на первую страницу; с первой, по стрелке «←» – на последнюю.

**2** – в левом верхнем углу дисплея постоянно отображается номер слота материнской платы, в который вставлена плата регулирования. Эта информация служит для идентификации ПРТ в случае использования двух или более плат регулирования.

#### Первая страница основного меню платы регулирования: состояние регулятора

2Регулятор:	ВКЛ
tнв, °C:	12.50
W зад, Гкал/ч	:0.010
W, Гкал/ч:	0.009

Данная страница является заглавной страницей меню платы регулирования: она отображается при переходе из меню теплосчетчика в меню ПРТ. Для возвращения в меню теплосчетчика необходимо (если курсор находится в первой строке страницы) нажать клавишу «Esc».

Информация в первой строке показывает, включен ли регулятор. Этот параметр может иметь значения: «ВКЛ» и «ВЫКЛ». Кроме того, перед указанным значением могут присутствовать символы «!» и «\*». Символ «!» указывает на наличие сбоя в работе регулятора. Причины сбоев можно найти в меню «Диагностика». Символ «\*» указывает на то, что регулятор работает в «летнем» режиме.

Если разрешено изменять настройки регулятора (с помощью установки перемычки на плате, либо по паролю), для включения/выключения регулятора необходимо переместить курсор текущей строки в первую строку данной страницы и нажать клавишу «Enter», а затем, с помощью клавиши «↓» или «↑» выбрать нужное состояние («ВКЛ» или «ВЫКЛ») и нажать клавишу «Enter» для подтверждения выбора. (Для отказа от выполнения действия следует нажать клавишу «Esc»).

При выключении регулятора состояние управления циркуляционными насосами остается без изменения (если был включен один из насосов, он остается включенным), управление регулирующим клапаном останавливается. В дальнейшем состояние выходов регулятора не меняется до включения регулятора.

Во второй строке отображается температура наружного воздуха в °С.

В третьей и четвертой строках – заданное и текущее значение параметра регулирования (в зависимости от настройки параметров регулятора это могут быть t1, t2, t1–t2 или W). В примере это W (тепловая мощность, потребляемая системой).

#### Вторая страница основного меню ПРТ: измеряемые параметры

2G1с, м3/ч:	0.26581
t1c, °C:	63.01
G2c, м3/ч:	0.26922
t2c, °C:	26.99
t1, °C:	31.15
t2, °C:	26.99
W, Гкал/ч:	0.00941
tнв, °C:	12.50

На этой странице отображаются значения всех измеряемых параметров. Если канал теплосчетчика, с помощью которого измеряется данный параметр, не настроен, или параметр не измеряется из-за какого-либо отказа, вместо числового значения выводится текст «----».

#### Третья страница основного меню ПРТ: индикация состояние насосов и ручное управление

2Hacoc1:	:	
Hacoc2:	:	
Перепад	Цавления <b>:-</b> -	
Ручное	управление	e>

В первой и второй строках отображается одно из 4-х состояний насосов:

- «----» если насос не подключен к регулятору;
- «ВКЛ» если насос подключен к регулятору и включен;
- «ВЫКЛ» если насос подключен к регулятору и выключен;
- «АВАРИЯ» если насос подключен к регулятору, но при его включении реле перепада давления (при его наличии) не фиксирует работу насоса.

В третьей строке показывается состояние реле перепада давления на циркуляционных насосах:

- «----» если реле не подключено к регулятору;
- «ЕСТЬ» если реле подключено к регулятору и фиксируется перепад давления;
- «НЕТ» если реле подключено к регулятору и отсутствует перепад давления;

Четвертая строка служит для перехода в меню «Ручное управление». Для этого необходимо переместить курсор в эту строку и нажать клавишу «Enter». В результате получим следующую страницу:

2Hacoc1:		ВЫКЛ
Hacoc2:		ВЫКЛ
Клапан:		СТОП
ПоложенКл,	%:	35.0

(пример этой страницы меню соответствует случаю, когда оба насоса подключены к регулятору). На данной странице отображается текущее состояние включения насосов («ВКЛ» или «ВЫКЛ»), состояние управления регулирующим клапаном («ОТКРЫТЬ», «ЗАКРЫТЬ» или «СТОП»), а также оценка положения клапана (0% соответствует полностью закрытому клапану, 100% – полностью открытому).

При условии, что регулятор выключен и снята защита от изменения параметров регулятора, с клавиатуры СБ можно включить любой из насосов и открыть, либо закрыть регулирующий клапан.

Для включения/выключения любого насоса необходимо переместить курсор в строку этого насоса и нажать клавишу «Enter». После этого, с помощью клавиши «↓» выбрать желаемое действие («ВКЛ» или «ВЫКЛ») и нажать клавишу «Enter». Если выбрана команда включения

одного насоса в то время, как включен другой, сначала автоматически выключается работающий насос и затем, после паузы, включается выбранный насос.

Для ручного управления положением регулирующего клапана необходимо переместить курсор в строку «Клапан» и нажать клавишу «Enter». После этого, с помощью клавиши «↓» выбрать желаемое действие («ОТКРЫТЬ», «ЗАКРЫТЬ» или «СТОП») и нажать клавишу «Enter» для подачи соответствующего управляющего воздействия на клапан.

#### Четвертая страница основного меню ПРТ: настройки

2Параметры> Каналы> Ограничения> Темп. граф. регул.> Темп. график t2c> Насосы> Клапан> Летний режим> Очистка всех настр> Пароль: Не нужен Диагностика>

Данная страница содержит входы в меню различных настроек регулятора. Для перехода к соответствующим настройкам надо поставить курсор в соответствующую строку данного меню и нажать клавишу «Enter».

#### Меню «Параметры»

На этой странице задаются следующие параметры регулятора:

2Тип системы	: Отоп.
Регулирован	иe: W
НейтрЗона:	0.0010
Кп:	0.00000
Ки:	-5.0000

- «Тип системы» выбирается из 2-х вариантов: «Отоп.» или «ГВС». От этого выбора зависят: а) заданное значение параметра регулирования (для ГВС – в виде константы; для отопления – в виде графика от температуры наружного воздуха), и б) определение «Летнего» режима работы (для ГВС – только по диапазону дат, для отопления – еще и по температуре наружного воздуха).
- «Регулирование» выбирается параметр регулирования из списка: t1, t2, t1-t2 или W.
- «НейтрЗона» величина отклонения параметра регулирования от заданного, в пределах которого регулятор не реагирует на это отклонение. Если параметр регулирования температура, эта величина задается в °C, если мощность то в Гкал/ч. Рекомендуемые значения: 1 ÷ 3 °C и 2 ÷ 5 % от максимальной мощности соответственно. Чем меньше значение этого параметра, тем чаще будет работать регулирующий клапан, также чаще реагируя на случайные отклонения параметра регулирования.
- «Кп» «пропорциональный» коэффициент регулятора. Рекомендуемое значение = 0.
- «Ки» «интегральный» коэффициент регулятора. Рекомендуемое значение может быть рассчитано по следующей формуле: Ки = 5\*ХодКлапана/Диап/Т, где «Диап» диапазон изменения параметра регулирования при перемещении клапана из полностью закрытого в полностью открытое положение; «Т» –время в секундах, за которое устанавливается значение параметра регулирования, равное заданному. Например, если для регулирования температуры отопления выбрать время установления температуры, равное 3-м часам (T = 3\*3600), а диапазон изменения регулируемой температуры принять равным 30 °С, то получим: Ки = −5\*75/30/(3\*3600) ≈ −0.001 (обратите внимание на то, что величина коэффициента должна быть отрицательная). Если параметром регулирования является мощность, то если диапазон тепловой мощности, потребляемый системой, составляет 0.07

Гкал/ч, для значения коэффициента Ки при прочих равных условиях получим: Ки =  $-5*75/0.07/(3*3600) \approx -0.5$ .

#### Меню «Каналы»

Данное меню используется для привязки измеряемых параметров регулятора к измерительным каналам теплосчетчика.

Это меню состоит из 8 страниц, по числу измеряемых параметров регулятора. В приведенном примере настроены все параметры, хотя если какой-либо параметр отсутствует (нет датчика, измеряющего соответствующий параметр) или параметр не используется в регуляторе, то соответствующий канал настраивать не нужно. Пример настройки всех каналов показан на следующей схеме:

2Канал регул.	: G1c	2Канал регул.:	t1c	2Канал регул.:	G2c	2Канал регул.:	t2c
Измеј	ряется ↔	Измер.	яется 🔶	Измеря	нется;←	Измер	ояется ↔
Номер УУ:	$1 \rightarrow$	Номер УУ:	$1 \rightarrow$	Номер УУ:	$1 \rightarrow$	Номер УУ:	$1 \rightarrow$
Канал:	Gv1	Канал:	t1	Канал:	Gv2	Канал:	t2

2Канал регул.:	t1	2Канал регул.:	t2	2Канал регул.:	W	2Канал регул.	: the
Измер	яется;←	Измер	яется;←	Измеря	ется:←	Измер	ояется:←
Номер УУ:	$1 \rightarrow$	Номер УУ:	$1 \rightarrow$	Номер УУ:	$1 \rightarrow$	Номер УУ:	$1 \rightarrow$
Канал:	t3	Канал:	t2	Канал:	W	Канал:	ta

Приведенная в примере настройка соответствует схемам В) и  $\Gamma$ ) из рассмотренных выше схем тепловых пунктов. Измеряемые параметры регулятора G1c, t1c, G2c, t2c и W для любых схем тепловых пунктов соответствуют указанным в примере каналам узла учета теплосчетчика (Gv1, t1, Gv2, t2 и W).

Для измерения температуры воды, поступающей потребителю (параметр регулятора t1) использован канал измерения температуры в третьем трубопроводе узла учета (канал t3). Преобразователь температуры для измерения этого параметра подключается ко второму каналу измерения температуры любого ИМ.

Параметр регулятора t2 для измерения температуры воды, возвращающейся от потребителя, в зависимой схеме присоединения не требует установки отдельного датчика, т.к. температура t2 совпадает с температурой t2c. Поэтому в приведенном примере настройка для параметра t2 совпадает с настройкой для t2c.

Наконец, для измерения температуры наружного воздуха tнв, в примере использован канал температуры атмосферы ta теплосчетчика.

Измеряемый параметр регулятора может быть привязан либо к каналу узла учета теплосчетчика (как указано в примере), либо к каналу измерительного модуля. Первый способ является предпочтительным, учитывая, что показания всех каналов узла учета архивируются теплосчетчиком и, следовательно, результаты регулирования могут быть впоследствии проанализированы.

Если используется привязка к каналу узла учета, то настройка делается следующим образом:

- в строке «Измеряется» выбирается ;
- в строке «Номер УУ» вводится номер узла учета (от 1 до 4);
- в строке «Канал» выбирается канал узла учета из списка: Gv1, Gv2, Gv3 (для каналов регулятора G1c и G2c); t1, t2, t3 (для каналов регулятора t1c, t2c, t1, t2); W (для канала регулятора W); ta (для канала регулятора tнв).

Если используется привязка к каналу измерительного модуля, то страница с настройкой имеет немного другой вид:

2Канал	регул.:	t1
Измеря	чется:	MN
Адрес	I MN:	7685
Канал	IMN:	t

- в строке «Измеряется» выбирается «ИМ»;
- в строке «Адрес ИМ» вводится адрес измерительного модуля (его заводской номер);
- в строке «Канал ИМ» выбирается канал измерительного модуля из списка: Gv (для каналов регулятора G1c и G2c), t или t2 (для каналов регулятора t1c, t2c, t1, t2, tнв). Канал для параметра W таким способом настроен быть не может.

Если параметр регулятора отсутствует (нет датчика, измеряющего соответствующий параметр) или параметр не используется в регуляторе, при его настройке в строке «Измеряется» следует выбрать «нет». Например:

2Канал регул.:	t1
Измеряется:	нет

Для проверки правильности настройки необходимо вывести на дисплей вторую страницу основного меню ПРТ и убедиться, что для всех настроенных измеряемых параметров отображаются правильные значения.

#### Меню «Ограничения»

С помощью этого меню задаются граничные значения измеряемых параметров системы. Меню состоит из одной страницы:

2t1 :	max,	°C:		95
t2c	min,	°C:		10
Gc	max,	м3/ч:	2.	500
Gc	min,	м3/ч:	0.	100
Wma	х, Гв	сал/ч:	Ο.	080
t1c	-t2c	min,	°C	10

На этой странице задаются следующие параметры регулятора:

- «t1 max» максимальная температура воды, поступающей потребителю (для случая, когда регулируемый параметр не t1);
- «t2c min» минимальная температура сетевой воды t2c (защита от замораживания);
- «Gc max» максимальный расход сетевой воды (G1с и G2c);
- «Gc min» минимальный расход сетевой воды (G2c и G1c) (защита от замораживания);
- «Wmax» максимальная потребляемая мощность (W);
- «t1c-t2c min» минимальная разность температур сетевой воды (t1c-t2c) (для корректной работы теплосчетчика);

Если значение ограничения равно 0, то оно не учитывается.

#### Меню «Температурный график регулятора»

Данное меню состоит из одной страницы:

2tнв,°C:	W <b>,</b> Гкал/ч
1: -30.0	0.0750
2: -6.00	0.0400
3: 10.00	0.0150

На этой странице задается в табличном виде график зависимости значения параметра регулирования от температуры наружного воздуха.

В левом столбце таблицы задается температура наружного воздуха, в правом – значение параметра регулирования (в примере – W). Если параметр регулирования – температура (t1, t2 или t1-t2), то значение параметра регулирования задается в градусах Цельсия. Если мощность (W), то – в Гкал/ч.

Если тип системы регулирования – отопление, то график зависимости значения параметра регулирования от температуры наружного воздуха задается тремя точками (как в примере). Для ГВС заданное значение параметра регулирования является константой: задается только одно значение (значение температуры наружного воздуха при этом не задается).

Для редактирования точки графика необходимо поместить курсор в нужную строку, нажать клавишу «Enter», отредактировать значение температуры наружного воздуха, снова нажать клавишу «Enter», отредактировать значение параметра регулирования и в третий раз нажать клавишу «Enter».

#### Меню «Температурный график t2с»

Это меню используется для задания еще одного ограничения – графика максимальной температуры обратной сетевой воды (t2c) для системы отопления (для системы ГВС этот график значения не имеет):

2 tнв,°C	t2c,°C
1: -20.0	0.00
2: -5.00	0.00
3: 10.00	0.00

Значение t2c, равное 0 (как в примере) означает, что данная температура не контролируется.

#### Меню «Насосы»

2Hacoc 1: ЕСТЬ Hacoc 2: ЕСТЬ Реле давления: ЕСТЬ ПерепДавл: РАЗОМК	← →	2ПериодПерекл, д: 5 Время перекл.:14:35 ПаузаВклНас,с: 3 Выход на режим,с: 5 РеакцияНаАвар,с: 5 ПерАварВкл, мин: 30 МаксКолииПольнос:10	$\leftarrow$
		МаксКоличПопыток:10	

Это меню состоит из двух страниц.

На первой из них указывается, подключены ли к ПРТ насосы и реле перепада давления. Для каждого из 2-х насосов и реле перепада давления надо выбрать одно из двух состояний: «ЕСТЬ» или «НЕТ». С помощью параметра «ПерепДавл» задается, какое состояние контактов реле перепада давления («РАЗОМК» или «ЗАМК») соответствует наличию номинального перепада давления.

На второй странице задаются параметры, определяющие порядок работы с насосами:

- «ПериодПерекл, д» период переключения насосов (в днях) с основного на резервный и обратно (если к ПРТ подключены оба насоса);
- «Время перекл.» время суток (часы и минуты), когда осуществляется переключение насосов.
- «ПаузаВклНас,с» пауза при переключении насосов (время между выключением одного и включением другого насоса) в секундах;
- «Выход на режим,с» время в секундах ожидания появления сигнала на реле перепада давления после включения насоса;
- «РеакцияНаАвар,с» время реакции на аварию насоса, диагностируемую по пропаданию сигнала на реле перепада давления;

- «ПерАварВкл, мин» период в минутах, с которым будут делаться попытки включения насосов, если реле перепада давления не регистрирует появления перепада давления при включении насосов;
- «МаксКоличПопыток» количество попыток включения насосов;

#### Меню «Клапан»

2ХодК.	лапана,с	: 75
Min	импульс,	c:1.00
Max :	импульс,	c:10.0
Пери	одЗащЗаиј	л,д: 1
Врем	яЗащЗаил	: 14:35
Пауз	аВклКлп,	c: 3

- «ХодКлапана,с» время перемещения регулирующего клапана из одного крайнего положения в другое. Задается в секундах. Данный параметр используется для оценки положения клапана и в алгоритме защиты клапана от заиливания.
- «Міп импульс, с» минимальное время подачи сигнала на открытие или закрытие регулирующего клапана в секундах. Сигнал для открытия или закрытия клапана не подается до тех пор, пока рассчитанное регулятором время импульса меньше, чем значение данного параметра. Этот параметр должен быть согласован с параметром «НейтрЗона» таким образом, чтобы при перемещении клапана в течение времени, равного минимальному импульсу, изменение регулируемого параметра не было больше, чем величина нейтральной зоны. Рекомендуемая величина – 2 ÷ 5 % от значения параметра «ХодКлапана». В любом случае, этот параметр не должен быть равен 0!
- «Мах импульс, с» максимальное время подачи сигнала на открытие или закрытие регулирующего клапана в секундах.
- «ПериодЗащЗаил,д» период в днях, с которым выполняется функция защиты от заиливания, при которой регулирующий клапан прогоняется по всему диапазону положений от полностью закрытого до полностью открытого;
- «ВремяЗащЗаил» время суток (часы и минуты), когда осуществляется операция защиты клапана от заиливания;
- «ПаузаВклКлп, с» минимальная пауза в секундах между выключением и повторным включением клапана.

#### Меню «Летний режим»

2tнв, °C	99
Начало:	01.06
Конец:	31.08
ЗадПереклРеж,	ч: 1
ПериодВклНасо	с,д: 7
ВремяВклНасос	,c: 10

Параметры, определяемые на этой странице, имеют следующее значение:

- «tнв, °C» граничное значение температуры наружного воздуха, определяющее режим работы. Если tнв держится выше этого значения в течение времени, определяемого параметром «ЗадПереклРеж», плата регулирования переходит в летний режим работы. Если tнв держится ниже этого значения в течение времени, определяемого параметром «ЗадПереклРеж», плата регулирования переходит в режим регулирования. Для отказа от перехода в летний режим работы по температуре наружного воздуха, следует задать заведомо недостижимое значение этого параметра, например, 99 °C;
- «Начало» дата начала летнего режима работы (день и месяц). Если задать ее в виде «00.00», то переход на летний режим работы по дате производиться не будет;

- «Конец» дата окончания летнего режима работы. Если задать ее в виде «00.00», то переход на летний режим работы по дате производиться не будет;
- «ЗадПереклРеж, ч» задержка в часах при переключении режима работы по температуре наружного воздуха;
- «ПериодВклНасос,д» период в днях, с которым насосы кратковременно включаются в летнем режиме работы для защиты от заиливания. Момент времени, в который это происходит, определяется параметром «Время перекл.», из меню «Насосы»;
- «ВремяВклНасос,с» время в секундах, на которое включаются насосы для защиты от заиливания в летнем режиме работы;

#### Меню «Очистка всех настроек»

2Пода	гверд	ците	e i	кома	анду
Очис	стка	BCE	ex	на	стр
Да:	Ente	er,	Нe	∋т:	Esc

После входа в это меню для очистки настроек (под которым подразумевается запись некоторого стандартного набора настроек) необходимо нажать клавишу «Enter». Если нажать клавишу «Esc», настройки останутся без изменения.

#### Описание работы с паролем

Доступ для изменения настроек в плате регулирования открывается либо с помощью установки перемычки на контакты ХРЗ, либо (при снятой перемычке) – с помощью ввода пароля. Максимальная длина пароля – шесть цифр.

Если перемычка установлена на контакты XP3, то пароль не нужен и на дисплей выводится сообщение:



Изменение пароля возможно только при установленной перемычке. Для изменения пароля надо переместить курсор на строку с паролем и нажать клавишу «Enter». На дисплее появится надпись:

• • •	
Пароль:	<u>?</u> ?????
• • •	

При помощи цифровых клавиш, надо ввести новый пароль. Отменить ввод нового пароля можно клавишей «Esc». Для подтверждения ввода нового пароля надо нажать «Enter», и новый пароль будет записан в память ПРТ. На дисплее появится надпись:

 Пароль:	Изменен
• • •	

После нажатия клавиш со стрелками (при установленной перемычке) вид строки с паролем снова примет исходный вид:

Пароль:	Не нужен	

Если перемычка с контактов ХРЗ снята, на ЖКИ выводится надпись:

Пароль:	Введите

При этом изменение настроек регулятора возможно только после ввода пароля. Для этого надо переместить курсор на строку с паролем и нажать клавишу «Enter». На дисплее появится надпись:

 Пароль:	<u>?</u> ?????
• • •	

При помощи цифровых клавиш, надо ввести пароль. Отменить ввод пароля можно клавишей «Esc». Для подтверждения ввода пароля надо нажать клавишу «Enter» и, если пароль введён правильно, на дисплее появится надпись:

Принаш
 принят

Либо, если пароль введён неверно:

 Пароль:	Неверный
• • •	-

Количество попыток ввода пароля не ограничено.

Для сброса правильно введённого пароля надо переместить курсор на строку с паролем и нажать клавишу «Enter». На дисплее появится надпись:



Если нажать клавишу «Enter», то пароль будет сброшен (при этом доступ к настройкам будет закрыт), если «Esc», нет.

Если в течение часа не будет нажато ни одной клавиши, то пароль будет автоматически сброшен.

Если на плате регулятора перемычка с контактов XP3 снята, то для удалённого изменения настроек платы по протоколу обмена через надо также сначала ввести пароль или прямо с клавиатуры или при помощи программы DkpMkts.exe.

#### Меню «Диагностика»

2Сбой FLASH:	Нет
Сбой EEPROM:	Нет
Сбой время:	Нет
СбойСвязиМКТС:	Нет
СбойСвязиИМ:	Нет
Ошибка tнв:	Нет
Ошибка W:	Нет

На данной странице отображается состояние аппаратных средств ПРТ и основных параметров, участвующих в регулировании.

## 11. Руководство по эксплуатации платы дискретных входов (Din8)

## 11.1. Назначение.

Плата дискретных входов (далее – плата Din8) является платой расширения (ПР) теплосчетчика. Плата Din8 предназначена для сбора данных от одного или нескольких (до 8-ми) устройств с выходом типа «сухой контакт» или «открытый коллектор» и последующей их передачи для обработки в системном блоке.

## 11.2. Состав и устройство платы дискретных входов.

Плата дискретных входов содержит:

- управляющий микроконтроллер;
- 8 дискретных гальваноизолированных от цепей СБ входов со схемой защиты от дребезга;
- 8 пар клеммных блоков для подключения линий связи с внешними устройствами.



Рисунок 11.1. Расположение клемм на плате дискретных входов.

## 11.3.Характеристики платы дискретных входов.

#### Технические характеристики

Питание платы Din8 осуществляется от системного блока через слот ПР на его материнской плате. Плата Din8 имеет встроенный гальваноизолированный от цепей источник питания входных цепей платы.

Потребляемая мощность во время работы, не более	1Вт
Напряжение источника питания входных цепей	=67B
Ток короткого замыкания входной цепи	56мА
Суммарное сопротивление линии связи и замкнутого выходного ключа внешнего устройства	не более1кОм
Рекомендуемое сечение проводников линии связи	0,21,5мм <sup>2</sup>
Рабочая частота входного сигнала	не более 150Гц
Минимальная регистрируемая длительность входного импульса	Змс
Условия эксплуатации	
Температура окружающего воздуха	от 5 до 50° С
Относительная влажность при 35°С и более низких температурах при отсутствии конденсации влаги	до 93%

#### Функциональные возможности

Плата дискретных входов обеспечивает:

- считывание данных с выхода устройства;
- работу в режиме счетчика импульсов;
- передачу полученных данных в СБ.

## 11.4. Подготовка платы дискретных входов к работе.

Перед использованием платы Din8 внимательно осмотрите ее. Плата не должна иметь видимых механических повреждений.

- откройте дверцу СБ ;
- выключите питание СБ;
- заведите кабели от внешних устройств, датчиков или концевых выключателей внутрь основного блока через гермовводы в его нижней части;
- подключите кабели к клеммным блокам, расположенным на плате Din8 (см. Рисунок 11.1), при необходимости соблюдая полярность;
- установите плату Din8 в любой свободный слот ПР на материнской плате СБ, учитывая расположение направляющего ключа на краевом разъеме платы;
- зафиксируйте плату дискретных входов в корпусе СБ одним винтом M3x6, входящим в комплект поставки платы;
- включите питание СБ;
- убедитесь в том, что мигает желтый светодиод на плате Din8;
- закройте дверцу СБ.

# 12. Руководство по эксплуатации устройства подключения плат расширения (УППР)

# 12.1. Назначение

УППР представляет собой внешний слот для подключения плат расширения теплосчетчика КТС, размещенный в отдельном корпусе и оснащенный интерфейсами RS-485 и RS-232 для связи с СБ . Оно предназначено для подключения к СБ платы расширения, расположенной на удалении от него.



Рисунок 12.1. Внешний вид УППР.

# 12.2. Необходимые условия для правильной работы УППР

Платы расширения, устанавливаемые в УППР, должны иметь версии программного обеспечения (ПО) не ниже указанных в таблице (Таблица 12.1)

Таблица 12.1. Версии программного обеспечения ПР(минимальные) для работы в УППР.

Плата расширения	Версия ПО	Полное название платы расширения
RS485E	v4.06	Плата интерфеса RS-485
ПСМ-300	v4. 22	GSM/GPRS модем
ПТВ	$v4.07^{(1)(2)}$	Плата токовых выходов 4-20 мА (0-5, 0-20 мА)
Плата регулирования	v4.35 <sup>(1)(3)</sup>	Плата регулирования температуры теплоносителя
Применация		

Примечания:

<sup>(1)</sup> При использовании платы с версией ПО ниже v4.40 в УППР совместно с системными блоками СБ-04 и СБ-05, имеющими версии ПО ниже v2.51 и v5.09 соответственно, плата расширения не выводит свое меню настройки на ДКП СБ.

<sup>(2)</sup> Настройка платы для случая <sup>(1)</sup> производится либо при временной перестановке ее в СБ-04из меню либо при подключении УППР к компьютеру с помощью специальной программы настройки \_EC\_config.

<sup>(3)</sup> Настройка платы для случая <sup>(1)</sup> производится либо при временной перестановке ее в СБ-04из меню либо при подключении УППР к компьютеру с помощью специальной программы настройки RegulatorParams.

Использование в УППР совместно с системными блоками СБ-04 и СБ-05, имеющими версии ПО ниже v2.51 и v5.09 соответственно, плат расширения, имеющих меню, возможно, но не рекомендуется, т.к. просмотр диагностики, выводимой платами на ДКП системного блока во время их работы, будет невозможен.

В УППР допускается устанавливать только те аппаратные версии плат расширения, которые предназначены для установки в универсальные слоты материнской платы СБ v4 и выше. Характерный признак таких ПР – защитный ключ в виде выступа печатной платы на стороне её краевого разъёма, отделённый от печатных ламелей широким пропилом.

**Внимание!** Применение более ранних версий ПР может привести к выходу из строя УППР и ПР!

#### 12.3. Технические характеристики

Таблица 12.2. Технические характеристики.

Постоянное напряжение питания УППР	11 15 B
Потребляемая мощность с ПР, не более	6 Вт
Масса, не более	300 г
Габаритные размеры ШхВхГ	100х165х55 мм

Таблица 12.3. Условия эксплуатации.

Гемпература окружающего воздуха	+5°C +50°C
Относительная влажность окружающего воздуха	5% 95%

УППР соединяется с СБ либо модемным кабелем (интерфейс RS-232), либо по линии связи интерфейса RS-485. Соответственно в УППР предусмотрен стандартный разъем (розетка DB-9F) для присоединения к СОМ-порту и розетка типа MC420-38103 (**XP1**) для подключения интерфейса RS-485. Назначение контактов этих разъемов приведено в таблицах (Таблица 12.4 и Таблица 12.5).

№конт.	Обозначение	Назначение
2	TXD	Входные данные
3	RXD	Выходные данные
5	GND	Общий (интерфейса RS-232)

Таблица 12.4. Назначение контактов разъема RS-232 (розетка DB-9F).

Таблица 12.5. Назначение контактов разъема RS-485 (МС420-38103).

№конт.	Обозначение	Назначение
1	А	Фаза А информационного сигнала
2	В	Фаза В информационного сигнала
3	GND	Общий (интерфейса RS-485)

Электропитание УППР осуществляется от встроенного блока питания СБ-04 или от *ББП* внешнего (021.200.000) с помощью кабеля питания 021.403.000 (поставляется вместе с УППР). Также возможно применение источника питания (сетевого адаптера) стороннего производителя. В этом случае источник должен обеспечивать выходное напряжение ( $12 \pm 2$ ) В и мощность в нагрузке не менее 6 Вт. Если длины кабеля питания УППР недостаточно, его можно удлинить, обеспечив надежный контакт в месте соединения проводников и последующую изоляцию

#### 12.6).

**Внимание!** Для подключения питания к УППР используйте кабель с сечением медных проводников не менее 0,2мм<sup>2</sup>.

Таблица 12.6. Тип блока питания (БП) для УППР в зависимости от исполнения СБ.

Вариант исполнения СБ	Встроенный в СБ БП	Внешний БП
СБ-04	+	±
СБ-05	_	+

+ - рекомендуемый

± - применение возможно

- - отсутствует

#### 12.4. Схемы подключения

Схемы подключения УППР к СБ-04 через СОМ-порт и линию связи RS-485 приведены на рисунках (Рисунок 12.2 и Рисунок 12.3 соответственно). Подключение УППР к СБ-05 производится по таким же схемам, за исключением электропитания УППР, которое осуществляется от внешнего блока питания: ББП внешнего или сетевого адаптера (см. Таблица 12.6).

**Внимание!** Нельзя подключать один УППР к СБ одновременно по интерфейсам RS-232 и RS-485. Для подключения должен быть использован только один из интерфейсов.



Рисунок 12.2. Схема подключения УППР к СБ-04 через СОМ-порт.

Одновременно к одному СБ-05 можно подключить два УППР, используя для одного из них линию связи интерфейса RS-485 на плате подключений, а для другого – RS-232. В то же время, одновременное подключение двух УППР к СБ-04 по интерфейсу RS-232 и интерфейсу RS-485 на плате подключений не допускается. Также недопустимо подключение других устройств к линии

связи интерфейса RS-485 между УППР и СБ. При необходимости подключения к СБ-04 двух и более УППР, каждый из них следует подключать отдельной линией связи интерфейса RS- 485 к собственной плате расширения RS-485E, установленной в слот на материнской плате.



Рисунок 12.3. Схема подключения УППР к СБ-04 через интерфейс RS485.

## 12.5. Руководство по монтажу УППР

Персонал, осуществляющий монтаж УППР, должен иметь навык работы с электронной аппаратурой, электроизмерительными приборами, а также внимательно ознакомиться с данным разделом руководства по эксплуатации.

Некоторым платам расширения перед установкой в УППР требуется предварительная настройка. К таким платам относятся плата токовых выходов, плата регулирования и другие, имеющие меню настройки и просмотра режимов работы на ДКП системного блока. При использовании такой платы в УППР совместно с системными блоками СБ-04 и СБ-05, имеющими версии ПО ниже v2.51 и v5.09 соответственно, ее, перед установкой в УППР, необходимо настроить в соответствии с руководством по эксплуатации платы, установив ее СБ исполнения СБ-04. После настройки рабочих параметров, извлеките ПР из СБ и установите в УППР, как описано далее. Также плату расширения можно настроить, установив ее в УППР, подключенный к персональному компьютеру модемным кабелем (поставляется в комплекте с УППР), и воспользовавшись специальной (для каждой ПР, см. раздел 12.2) программой настройки параметров и режимов работы.

Подключение УППР к СБ осуществляется по одной из схем, приведенных на рисунках (Рисунок 12.2 или Рисунок 12.3). Место расположения УППР следует выбирать таким образом, чтобы соблюдались условия его эксплуатации (Таблица 12.3). Допускается устанавливать УППР непосредственно на стене или в монтажном шкафу.

Для устойчивой работы длина модемного кабеля (Рисунок 12.2), связывающего УППР и СБ, не должна превышать 10 м. Для соединения СБ и УППР линией связи интерфейса RS-485 (Рисунок 12.3) используйте экранированную витую пару (FTP-2, STP-2 или аналогичную) длиной до 1200 м. При необходимости поместите кабель в металлорукав согласно проекту.

Снимите крышку корпуса УППР, предварительно отвернув четыре удерживающих ее винта. Перед использованием УППР внимательно осмотрите его (Рисунок 12.1). Оно не должно иметь видимых механических повреждений, которые могут привести к сбоям и неисправности УППР в процессе эксплуатации. Расположите корпус УППР на подготовленном месте на стене или в монтажном шкафу таким образом, чтобы разъем СОМ-порта располагался внизу, закрепите корпус четырьмя винтами или саморезами.

Выключите питание СБ. Соедините СОМ-порты УППР и СБ модемным кабелем, входящим в комплект поставки. Если по какой-либо причине подключение УППР к СБ модемным кабелем невозможно, то используйте линию связи интерфейса RS-485 типа витая пара. Один конец кабеля связи интерфейса RS-485 пропустите через гермоввод на корпусе УППР и подключите его к клеммам разъема **XP1** «*RS-485*» платы УППР (Рисунок 12.4), а другой конец пропустите через гермоввод в нижней части корпуса СБ и подключите, с соблюдением наименований цепей, к клеммам интерфейса RS-485 на плате подключения СБ или к ПР RS485E, установленной в СБ. Для подключения цепей A и B интерфейса RS-485 используйте одну витую пару. Зафиксируйте кабель линии связи RS-485, закрутив гайки гермовводов на корпусе УППР и СБ.



Рисунок 12.4. Подключение линии связи интерфейса RS-485.

В случаях питания УППР от встроенного блока питания **СБ-04** либо от *ББП внешнего* используйте кабель питания, входящий в комплект поставки УППР. Вилку кабеля питания воткните в разъем «*12V OUT*» на плате ББП или ИБП (Рисунок 12.5), другой конец кабеля питания через гермоввод выведите наружу корпуса **СБ-04** или *ББП внешнего*. Зафиксируйте кабель питания, закрутив гайку гермоввода.



Рисунок 12.5. Подключение кабеля питания к ИП.

Кабель питания (от встроенного блока питания **СБ-04**, *ББП внешнего* или от внешнего адаптера) пропустите через гермоввод на корпусе УППР и без соблюдения полярности подключите к клеммам разъема **ХР2** «*12V*» на плате УППР (Рисунок 12.6). Зафиксируйте кабель питания, закрутив гайку гермоввода.



Рисунок 12.6. Подключение питания к плате УППР.

Для используемой ПР выполните все необходимые коммутационные подключения и установите переключатели в рабочее положение в соответствии с ее руководством по эксплуатации (см. соответствующий раздел «Руководства по эксплуатации периферийных модулей»).

Вставьте в слот **XS2** платы УППР (Рисунок 12.7) плату расширения до упора, учитывая расположение ключа по рисунку контура ПР, и зафиксируйте ее крепежный уголок в защелке (Рисунок 12.8). Включите питание СБ и адаптера питания УППР (если используется внешний БП). Убедитесь в работоспособности платы. Закройте крышку корпуса УППР. Закрутите четыре удерживающих ее винта.



Рисунок 12.7. Установка ПР теплосчетчика в УППР.



Рисунок 12.8. Фиксация ПР теплосчетчика в УППР.

Для некоторые ПР могут понадобиться дополнительные действия при монтаже их в УППР, например, для платы GSM – перестановка разъема антенны на ней и протаскивание разъема кабеля антенны через гермоввод. Ниже приведен пример установки платы GSM.

Инструкция по установке платы GSM-модема в УППР

1. Изменение направления крепления антенного переходника к держателю платы GSM-модема.



Если разъем антенного переходника на плате GSM модема находится в положении, указанном на рисунке слева, то для установки в УППР его необходимо переставить в положение изображенное на рисунке справа (в этом положении стенка корпуса УППР не будет мешать завинчиванию разъема антенны в разъем антенного переходника).

Для этого необходимо:

- ослабить гайку крепления разъема антенного переходника (см. рисунок);
- аккуратно вынуть разъем из прорези держателя;
- повернуть разъем на 180 градусов;
- вставить разъем в прорезь держателя, учитывая положение на нем лыски, и проследив, чтобы шайбы, надетые на разъем оказались со стороны гайки;
- затянуть гайку крепления разъема.

2. Вставка разъема кабеля антенны в отверстие гермоввода.

Для возможности протягивания кабеля антенны вместе с разъемом внутрь корпуса УППР один из гермовводов в нем должен быть увеличенного размера (9 мм).

- Для пропускания кабеля в 9 мм гермоввод выполнить следующие действия:
- полностью отвинтить зажимную гайку гермоввода и надеть её на кабель антенны;
- вынуть из гермоввода резиновый трубчатый уплотнитель и, аккуратно растягивая его, также надеть на кабель антенны;
- пропустить разъем кабеля антенны через корпус гермоввода внутрь УППР;
- сдвинуть вдоль кабеля резиновый уплотнитель гермоввода внутрь его корпуса;
- навинтить зажимную гайку гермоввода на корпус гермоввода.

#### По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72 Астана +7(7172)727-132 Белгород (4722)40-23-64 Брянск (4832)59-03-52 Владивосток (423)249-28-31 Волгоград (844)278-03-48 Вологда (8172)26-41-59 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89 Иваново (4932)77-34-06 Ижевск (3412)26-03-58 Казань (843)206-01-48 Калининград (4012)72-03-81 Калуга (4842)92-23-67 Кемерово (3842)65-04-62 Киров (8332)68-02-04 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Курск (4712)77-13-04 Липецк (4742)52-20-81 Магнитогорск (3519)55-03-13 Москва (495)268-04-70 Мурманск (8152)59-64-93 Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12 Новокузнецк (3843)20-46-81 Новосибирск (383)227-86-73 Орел (4862)44-53-42 Оренбург (3532)37-68-04 Пенза (8412)22-31-16 Пермь (342)205-81-47 Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Рязань (4912)46-61-64 Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Смоленск (4812)29-41-54 Сочи (862)225-72-31 Ставрополь (8652)20-65-13 Тверь (4822)63-31-35 Томск (3822)98-41-53 Тула (4872)74-02-29 Тюмень (3452)66-21-18 Ульяновск (8422)24-23-59 Уфа (347)229-48-12 Челябинск (351)202-03-61 Череповец (8202)49-02-64 Ярославль (4852)69-52-93

#### сайт: www.intsys.nt-rt.ru || эл. почта: mtx@nt-rt.ru